


**(Ragassza ide a címkét a garancialevélről)**

**SERVICE**



0000 000 00000



## **Felhasználói és karbantartási kézikönyv**

## FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

### AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS

A kézikönyvben és a készüléken található fontos biztonsági figyelmeztetéseket minden alkalommal olvassa el és tartsa be.



A kézikönyv és a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt? ezeket minden alkalommal olvassa el és tartsa be.

Minden biztonsági figyelmeztetés előtt fel van tüntetve a veszélyt jelző szimbólum és a következő kifejezések egyike:



#### VESZÉLY!

Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely súlyos sérülést okoz, ha nem kerülik el.



#### VIGYÁZAT!

Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely súlyos sérülést okozhat, ha nem kerülik el.

Minden biztonsági figyelmeztetés pontosan ismerteti a potenciálisan fennálló kockázatot, és bemutatja, hogyan kell a készülék helytelen használatából eredő sérülés, kár és áramütés kockázatát csökkenteni. Szigorúan tartsa be a következő utasításokat:

- Tartsa kéznél az útmutatót a későbbi felhasználás érdekében.
- Használjon védőkesztyűt a kicsomagolás és a beszerelés során.
- A készülék mozgatását és üzembe helyezését két vagy több személy végezze.
- A készüléket bármilyen szerelési munka előtt le kell választani az elektromos hálózatról.
- A készülék beszerelését és karbantartását szakembernek kell végeznie a gyártó utasításaival és a helyi biztonsági előírásokkal összhangban. Ne javítsa meg, illetve ne cserélje ki a készülék semmilyen alkatrészét, ha az adott művelet nem szerepel kifejezetten a felhasználói kézikönyvben.
- A tápkábel cseréjét szakembernek kell végeznie. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos vevőszolgálattal.
- A készüléket az előírásoknak megfelelően földelni kell.
- A tápkábelnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a helyére beszerelt készülék csatlakozni tudjon a hálózati aljzathoz.

- A beszereléshez az érvényes biztonsági előírások betartása érdekében egy többpólusú, legalább 3 mm-es érintkezőtávolságú megszakító kapcsolót kell használni.
- Ne használjon hosszabbítókat és/vagy elosztókat.
- Ne csatlakoztassa a készüléket távvezérléssel vagy időzítővel működtethető aljzathoz.
- Ne húzza meg a tápkábelt.
- Beszerelés után az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára.
- Ha az indukciós főzőlap felszíne sérült, ne használja, és az esetleges áramütés elkerülése érdekében kapcsolja ki a készüléket (csak az indukciós funkcióval rendelkező modellekre vonatkozik).
- Ne érjen a készülékhez nedves testrésszel, és ne használja a készüléket, ha mezítláb van.
- A készülék kizárolag háztartási használatra, ételek elkészítésére készült. minden más célú felhasználása tilos (pl. helyiségek fűtése). Az utasítások és óvintézkedések figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem vállal felelősséget a személyeknek vagy állatoknak okozott sérülésekért, illetve az anyagi károkért.
- A készülék és annak hozzáférhető részei használat közben felforrósodnak.
- Ne érjen a melegítőelemekhez.
- A kisgyermekeket (0–8 éves korig) állandó felügyelet nélkül nem szabad a készülék közelébe engedni.
- A 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, továbbá csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élő, illetve kellő tapasztalattal és a készülékre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt teszik azt, továbbá, ha a készülék használatát megtanulták, és ismerik a használatból eredő esetleges kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetik a tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül.

- A használat alatt és azt követően be érintse meg a készülék fűtőelemeit vagy belső felületeit - égésveszély.
- Ne hagyja, hogy a készülékhez ruhadarabokkal vagy más gyúlékony anyaggal hozzáérjenek, amíg valamennyi komponens teljesen le nem hült.
- A sütés végén óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját, és hagyja, hogy a forró levegő vagy gőz fokozatosan távozzon, mielőtt a sütőbe nyúlna. Amikor a készülék ajtaja zárva van, forró levegő távozik a kezelőpanel feletti rácson keresztül. Ne akadályozza a szellőzőrács szellőzését.
- Az edények és tartozékok kivételéhez használjon sütőkesztyűt, és ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a fűtőszálakhoz.
- Ne tegyen gyúlékony anyagokat a készülékbe vagy a készülék közelébe, ezek ugyanis a készülék véletlen bekapcsolása esetén meggyulladhatnak.
- Ne melegítsen és ne süssön zárt edényeket a készülékben.
- A zárt edény a belsejében fejlődő nyomás hatására felrobbanhat, és kárt tehet a készülékben.
- Ne használjon műanyagból készült edényeket.
- A túlhevült olaj és zsír könnyen meggyulladhat. Mindig figyeljen oda, amikor zsírban vagy olajban gazdag ételt süt.
- Sütéskor soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket!
- Ha alkoholt (pl. rumot, konyakot, bort) használ az ételek elkészítéséhez, ne feledje, hogy az alkohol magas hőmérsékleten elpárolog. Ennek eredményeként az alkohol által kibocsátott gőzök az elektromos fűtőelemmel érintkezve belobbanhatnak.
- A túlhevült olaj és zsír könnyen meggyulladhat. Mindig legyen különösen óvatos, amikor sok zsiradékkal vagy alkohollal (például rummal, konyakkal, borral) főz.
- Soha ne használjon gőznyomással működő tisztítókészüléket.

- A pirolízis ciklus közben tilos a sütőhöz nyúlni. A pirolízis ciklus közben tartsa távol a gyermekeket a sütőtől.  
A tisztítási ciklus indítása előtt távolítsa el a kiömlött ételt a sütő belséjéből (csak pirolízis funkcióval rendelkező sütők esetén).
- A pirolízis ciklus közben és után ne engedjen a készülék közelébe semmilyen állatot (ez csak a pirolízis funkcióval rendelkező sütőkre érvényes).
- Csak ehhez a sütőhöz ajánlott hőmérsékletszondát használjon.
- Ne használjon dörzshatású tisztítószereket vagy éles fémkaparókat a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg eltörését eredményezheti.
- Mielőtt kicserélne a sütővilágítás izzóját, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, mert így elkerülheti az áramütés veszélyét.
- Ne használjon alufóliát az edényben lévő ételek lefedésére (ez csak azokra a sütőkre vonatkozik, amelyekhez edény is jár).

## **A háztartási készülékek leselejtezése**

- Ez a készülék újrahasznosítható vagy újrafelhasználható anyagok felhasználásával készült. Leselejtezéskor a helyi hulladékkelhelyezési szabályokkal összhangban járjon el. A kiselejtezés előtt az elektromos kábel elvágásával tegye használhatatlanná a terméket.
- A háztartási gépek kezelésére, felújítására és újrahasznosítására vonatkozó legfrissebb információkért forduljon a helyileg illetékes hivatalhoz, a háztartási hulladékok begyűjtését végző vállalathoz vagy a készüléket Önnek értékesítő bolthoz.

# ÜZEMBE HELYEZÉS

A kicsomagolás után ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a sütő szállítás közben, és az ajtaja megfelelően záródik-e. Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgálattal. A károsodás megelőzése érdekében csak az üzembe helyezéskor vegye le a sütöt a hungarocell védőalapzatról. Gyermeket nem végezhetik az üzembe helyezési műveleteket. Tartsa távol a gyermeket a készülék üzembe helyezése alatt. A készülék üzembe helyezése alatt és után a csomagolóanyagot (műanyag zacsók, polisztirolból készült elemek stb.) tartsa gyermeket által el nem érhető helyen.

## A BEFOGLALÓ EGYSÉG ELŐKÉSZÍTÉSE

- A sütővel érintkező konyhabútor-elemeknek hőállónak kell lenniük (min. 90 °C).
- Végezzen el minden asztalosmunkát a bútoron, mielőtt a sütőt a befoglaló egységbe szerelné, és gondosan távolítsa el minden faforgácsot és fűrészport.
- Az üzembe helyezést követően a sütő alja már nem lehet hozzáférhető.
- A készülék megfelelő működése érdekében ne tömítse el a munkalap alsó széle és a sütő felső széle közötti minimális hézagot.

## ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Győződjön meg arról, hogy a készülék adatlapján megadott feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel. Az adatlap a sütő előlő szélén található (nyitott ajtónál látható).

- A hálózati kábel (H05 RR-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> típus) képzett szakembernek kell kicserélnie. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos vevőszolgálattal.

## ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK

### Használat előtt:

- Távolítsa el a karton védőelemeimet, a védőfóliát és az öntapadó címkéket a tartozékokról.
- Vegye ki a tartozékokat a sütőből, és melegítse fel 200 °C-ra kb. egy óráig, hogy megszűnjön a szigetelőanyagokból és a kenőanyagokból származó szag- és füstkezpődés.

### Használat alatt:

- Az ajtóna ne tegyen nehéz tárgyat, mert azok megrongálhatják.
- Ne kapaszkodjon az ajtóba, illetve ne akasszon semmit a fogantyúra.
- Ne fedje le a sütő belsejét alumíniumfóliával.
- Forró sütő belsejébe ne öntsön vizet; ez károsíthatja a zománcbevonatot.
- Soha ne húzza a serpenyőket vagy lábasokat a sütő aján, mert ez károsíthatja a zománcbevonatot.
- Ügyeljen arra, hogy más készülékek elektromos vezetékei ne érintkezzenek a sütő forró részeivel, illetve ne szoruljanak be a sütő ajtaja mögé.
- Ne tegye ki a sütő légkörbe került anyagok hatásának.

## KÖRNYEZET VÉDELMI TANÁCSOK

### A csomagolóanyag ártalmatlanítása

A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az újrahasznosítás jelével (♻️). A csomagolás különféle részeinek ártalmatlanítását felelősségteljesen és a hulladékok elhelyezését szabályozó helyi rendelkezésekkel teljes összhangban végezze.

### A termék hulladékkezelése

- Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelv szerinti jelölésekkel rendelkezik.
- A hulladékká vált termék szabály szerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.
- A terméken vagy a kísérő dokumentációban lévő ✎ szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelní, hanem el kell szállítani az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző megfelelő gyűjtőpontra.

### Energiatakarékos tanácsok

- A sütőt csak akkor melegítse elő, ha a sütési táblázat vagy a recept ezt írja elő.
- Használjon sötét, lakközött vagy mázas sütőformákat, mivel ezek sokkal jobban elnyelik a hőt.

## ENERGIATAKARÉKOS KIVITELRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT

- Ez a készülék megfelel a 65/2014 és 66/2014 sz. európai rendelet energiatakarékos kivitelre vonatkozó követelményeinek az EN 60350-1 európai szabvánnyal összhangban.

# HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

## A sütő nem működik:

- Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség, illetve hogy a sütő elektromos bekötése megtörtént-e.
- Kapcsolja ki a sütőt, majd kapcsolja be újra, hogy lássa, fennáll-e még a probléma.

## Nem nyílik az ajtó:

- Kapcsolja ki a sütőt, majd kapcsolja be újra, hogy lássa, fennáll-e még a probléma.
- FONTOS:** Az öntisztítás alatt a sütő ajtaja nem nyitható ki. Várjon, amíg a zár automatikusan kiold (lásd „A sütő öntisztítási ciklusa pirolízis funkcióval” című részt).

## Nem működik az elektronikus programozó:

- Ha a kijelzőn „F” betű és egy szám látható, vegye fel a kapcsolatot a helyi vevőszolgálattal. Ilyen esetben adja meg a „F” betűt követő számot.

## VEVŐSZOLGÁLAT

### Mielőtt a vevőszolgálatot hívna:

- Ellenőrizze, hogy a probléma megoldható-e a „Hibaelhárítási útmutató” című részben ismertetett javaslatok segítségével.
- Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket, és ellenőrizze, hogy a hiba továbbra is fennáll-e.

**Ha a fenti ellenőrzések után a hiba még mindig fennáll, lépjön kapcsolatba a legközelebbi vevőszolgálattal.**

Mindig adjon meg:

- a hiba rövid leírását;
- a sütő pontos modelljét és típusát;
- a szervizszám (a törzslapon a Service szó után álló szám) a sütőter jobb oldali peremén található (akkor válik láthatóvá, ha a sütő ajtaja nyitva van). A szervizszám a garancialevélen is fel van tüntetve;
- a teljes címét;
- a telefonszámát.

S E R V I C E



0000 000 00000

Ha bármilyen javításra van szükség, kérjük, a hivatalos **vevőszolgálathoz** forduljon (annak biztosítása érdekében, hogy eredeti alkatrészeket használjanak, és a javításokat megfelelően végezzék el).

## TISZTÍTÁS



### VIGYÁZAT!

- Ne használjon gőznyomással működő tisztítókészülékeket.
- Csak akkor végezze a sütő tisztítását, amikor az lehült.
- Válassza le a készüléket az áramforrásról.

## A sütő külseje

**FONTOS: Ne használjon maró vagy szúroló hatású tisztítószereket. Ha ezek közül bármelyik termék véletlenül kapcsolatba kerül a készülékkel, azonnal tisztításra meg a készüléket egy nedves, mikroszálas törlökendővel.**

- A felületeket nedves, mikroszálas törlökendővel tisztítsa. Ha a felület erősen szennyezett, adjon néhány csepp mosogatószert a vízhez. Száraz ruhával törölje át a megtisztított felületeket.

## A sütő belsője

**FONTOS: Ne használjon dörzsszivacsort, illetve fémkaparót vagy -szúrolót. Ezek idővel károsíthatják a zománcozott felületeket és a sütőajtó üvegét.**

- Minden használatot követően hagyja egy kicsit hűlni a sütőt, majd tisztítsa meg lehetőleg akkor, amikor az még meleg, hogy el tudja távolítani az ételmaradványok (pl. a magas cukortartalmú ételek) által okozott szennyeződéseket és foltokat.
- Használjon speciális sütőtisztító szereket, és kövesse a tisztítószer gyártójának utasításait.
- Tisztítsa meg az ajtó üvegét megfelelő folyékony mosószerrel. A sütő ajtaját a tisztítás megkönnyítése érdekében el lehet távolítani (lásd KARBANTARTÁS).
- A grill fűtőeleme (lásd KARBANTARTÁS) leereszthető (csak egyes modellekknél) a sütő mennyezetének megtisztítása érdekében.

**Megjegyzés: Nagy víztartalmú ételek hosszú időtartamú sütése esetén (pl. pizza, zöldségek stb.) az ajtó belsőjén és körben a tömítésen páralecsapódás keletkezhet. Ha a sütő lehült, törölje szárazra az ajtó belsőjét egy ruhával vagy egy szivaccsal.**

## Tartozékok:

- A tartozékokat minden használat után közvetlenül áztassa be mosogatószeres vízbe, használjon sütőkesztyűt, ha még forróak.
- Az ételmaradékok kefével vagy szivaccsal könnyen eltávolíthatók.

## A sütő hátsó falának és katalitikus oldalsó paneljeinek (ha vannak) tisztítása:

**FONTOS:** Ne használjon dörzshatású vagy korrozió mosószeret, durva keféket, edénsúrolókat vagy sütötisztító sprayket, amelyek károsíthatják a katalitikus felületeket, és veszélyeztethetik a készülék öntisztító képességét.

- Működtesse a sütőt üresen légkeverés funkcióval 200 °C-on körülbelül egy óráig.
- Ezután hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt egy szivaccsal eltávolítaná az ételmaradványokat.

## KARBANTARTÁS

### VIGYÁZAT!

- Használjon védőkesztyűt.
- Győződjön meg arról, hogy a sütő lehült, mielőtt elvégezné az alábbi műveleteket.
- Válassza le a készüléket az áramforrásról.


## AZ AJTÓ LEVÉTELE

### Az ajtó levételéhez:


1. Nyissa ki teljesen az ajtót.
2. Emelje fel a kallantyukat, majd nyomja őket előre ütközésig (1 ábra).
3. Csukja be az ajtót ütközésig (A), emelje meg (B) és fordítja el (C), amíg ki nem vehető (D) (2 ábra).

### Az ajtó visszaszerelése:

1. Illessze a zsanérokat a helyükre.
2. Nyissa ki teljesen az ajtót.
3. Engedje le a két reteszt.
4. Zárja be az ajtót.




1 ábra




2 ábra

## A FELSŐ FŰTŐELEM MOZGATÁSA (CSAK ADOTT MODELLEK ESETÉN)


1. Vegye ki az oldalsó tartozéktartó rácsokat (3 ábra).
2. Húzza ki enyhén a fűtőelemet (4 ábra), majd engedje le (5 ábra).
3. A fűtőelem visszahelyezéséhez emelje fel azt, miközben kissé maga felé húzza – ügyeljen arra, hogy az oldalsó tartóelemekre kerüljön.



3 ábra



4 ábra




5 ábra

## A SÜTŐVILÁGÍTÁS IZZÓJÁNAK CSERÉJE

**A hátsó sütővilágítás izzójának cseréjéhez (ha van):**

1. Válassza le a sütőt az áramforrásról.
2. Csavarozza le a lámpaburát (6 ábra), cserélje ki az izzót (lásd az izzótípusra vonatkozó megjegyzést), és csavarozza vissza a lámpaburát (7 ábra).
3. Csatlakoztassa ismét a sütőt az áramforrásra.



6 ábra



7 ábra

### Megjegyzés:


- Csak 25–40W/230 V, E-14 típusú, T300 °C izzót vagy 20–40W/230 V, G9 típusú, T300 °C halogénizzót használjon (a modelltől függően).
- A készülékben található lámpát speciálisan elektromos készülékekhez terveztek, ezért nem alkalmas szobák megvilágítására (a Bizottság 244/2009/EK rendelete értelmében).
- Az izzók beszerzhetők a vevőszolgálattól.

### FONTOS:

- **Ne működtesse a sütőt, ha a lámpafedél nincs visszahelyezve.**
- **Halogénizzó használatakor tilos ahhoz fedetlen kezzel nyúlni, mert az ujjlenyomatok miatt az izzó sérülhet.**

## A SÜTŐ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

### AZ ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁSRA VONATKOZÓAN LÁSD AZ ÜZEMBE HELYEZÉST ISMERTETŐ RÉSZT



1. Kezelőpanel
2. Felső fűtőelem/grill
3. Hűtőrendszer (ha van)
4. Adattábla (nem távolítható el)
5. Világítás
6. Légkeverő ventilátor (ha van)
7. Forgónyárs (ha van)
8. Alsó fűtőelem (nem látható)
9. Ajtó
10. Sütési szintek
11. Hátsó fal

### Megjegyzés:

- A sütés végén, miután a sütőt már kikapcsolta, lehetséges, hogy a hűtőventilátor tovább működik egy bizonyos ideig.
- A termék megjelenése kissé eltérő lehet a rajzon láthatótól.

## KOMPATIBILIS TARTOZÉKOK

(a sütővel szállított tartozékokra vonatkozóan lásd a műszaki adatlapot)



1 ábra




2 ábra




3 ábra




4 ábra




5 ábra




6 ábra



7 ábra



8 ábra



9 ábra

### Zsírfogó tálca (1 ábra)

A sütőrács alá helyezve a zsír és az ételdarabok felfogására szolgál, illetve hús, csirke és hal stb. zöldségekkel vagy önmagában történő sütésekor tempsiként használható. A zsíradék kifröccsenésének megakadályozására, továbbá a füstkeződés elkerülése érdekében öntsön egy kis vizet a tálcara.

### Sütémenyes tempi (2 ábra)

Kekszek, sütemények és pizzák sütésére szolgál.

### Rács (3 ábra)

Ételek grillezésére, valamint fazekak, sütőformák és egyéb főzőedények megtartására szolgál. Bármelyik szintre helyezhető. A rácson a görbülettel felfelé vagy lefelé is be lehet tenni.

### Katalitikus oldalpanelek (4 ábra)

Ezek a panelek olyan speciális mikroporózus zománcbevonattal rendelkeznek, amely felszínya a kifröccsent zsíradékot. Ajánlott egy automatikus tisztítási ciklust elvégezni zsíradékban különösen gazdag étel sütése után (lásd TISZTÍTÁS).

### Forgónyárs (5 ábra)

A forgónyársat az utasításoknak megfelelően használja (9 ábra). Olvassa el az „Ajánlott használat és tippek” című részt is.

### Grillsütő készlet (6 ábra)

A készlet egy rácson (6a) és egy zománcozott edényt (6b) tartalmaz. A készletet a sütőrácsra (3) kell helyezni és a Grill funkcióval kell használni.

### Zsírszűrő (7 ábra)

Csak kifejezetten zsíros étel sütésekor használja. Akassza a sütőtér hátsó falára, a ventilátor elől. Mosogatógépben tisztítható, valamint a légkeveréses funkcióval is használható.

### Kihúzható polcok (8 ábra)

Lehetővé teszik a rácok és a zsírfogó tálca félén kihúzását a sütés alatt. minden tartozékhoz használhatók, és mosogatógépben is tisztíthatók.


A tartozékok száma a megvásárolt modelltől függően változhat.

KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK Egyéb tartozékok a Vevőszolgálatnál külön is megvásárolhatók.


## A RÁCSOK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK BEHELYEZÉSE A SÜTŐBE

- Helyezze be a rácot vízszintesen úgy, hogy a megemelt „A” rész felfele legyen (1. ábra).

- Az egyéb tartozékok, mint például a cseppfelfogó tálca és a tempi, ugyanúgy vannak behelyezve, mint a rács (2. ábra).




1 ábra



2 ábra

## A KEZELŐPANEL BEMUTATÁSA



**Megjegyzés:** Ha a sütő süllyeszthető gombokkal rendelkezik, a gombok kiemeléséhez nyomja meg azokat (modelltől függően).

A termék megjelenése kissé eltérő lehet a rajzon láthatótól.

**Megjegyzés:** A termék megjelenése kissé eltérő lehet a rajzon láthatótól.


1. Funkcióválasztó gomb
2. Elektronikus programozó
3. Hőmérésleklet-szabályozó gomb
4. Hőmérésleklet-szabályozó piros jelzőfénye

## A SÜTŐ MŰKÖDTETÉSE

- Forgassa el a funkcióválasztó gombot a kívánt funkcióra.  
Kigullad a sütő lámpája.
- Forgassa el a hőmérésleklet-szabályozó gombot az óramutató járásával egyező irányban a kívánt hőmérésleketre.  
A hőmérésleklet-szabályozó jelzőfénye kigullad, majd a kiválasztott hőmérésleklet elérésekor kialszik.

A sütés végeztével forgassa a gombokat „0” állásba.

## AZ ELEKTRONIKUS PROGRAMOZÓ HASZNÁLATA



1. - gomb: a kijelzőn látható érték csökkentése
  2. gomb: a különböző beállítások kiválasztására használható:
    - a. Időzítő
    - b. Sütési idő
    - c. Sütés befejezési idejének beállítása
  3. + gomb: a kijelzőn látható érték növelése
- A. A szimbólum azt jelzi, hogy az időzítő aktív  
B. Az AUTO szimbólum jelzi, hogy a beállítás megtörtént

## A sütő első használata

A pontos idő és a hangjelzés beállítása.

Miután csatlakoztatta a sütöt a hálózati aljzathoz, az **AUTO** és a 0.00 jelzés villog a kijelzőn. A pontos idő beállításához nyomja meg egyszerre a – és + gombokat: a középső pont ekkor villog. Állítsa be a pontos időt a + és – gombokkal. A megfelelő érték beállítása után nyomja meg a középső gombot. A kijelzőn a „ton 1” szöveg látható. A megfelelő hangjelzés kiválasztásához nyomja meg a - gombot. A megfelelő hangjelzés kiválasztása után nyomja meg a középső gombot. A pontos időt a fentiek szerint módosíthatja.

## Az időzítő beállítása

Az időzítő beállításához nyomja meg hosszan a középső gombot: a kijelzőn a 0.00 érték látható, és a csengő szimbólum villog. Állítsa be az időzítőt a + gombbal (a legnagyobb beprogramozható érték 23 óra és 59 perc). A visszaszámlálás néhány másodperc múlva elindul. A kijelző megjeleníti az időt, és a csengő folyamatos fénnel világít, ami azt jelzi, hogy az időzítő be van állítva. A visszaszámlálás megtekintéséhez vagy módosításához nyomja meg ismét a középső gombot.

## A sütési idő beállítása

Miután a gombok segítségével beállította a sütési módot és hőméréslekletet, nyomja meg a középső gombot: a kijelzőn a 0.00 érték látható, és a csengő szimbólum villog. Nyomja meg ismét a középső gombot: a kijelzőn a és a 0.00 érték jelenik meg egymás után, és az **AUTO** szimbólum villog. Állítsa be a sütési időt a + és - gombbal (a legnagyobb beprogramozható érték 10 óra). A kijelzőn néhány másodperc múlva megjelenik a pontos idő, és az **AUTO** jelzés világít, jelezve, hogy a beállítás megtörtént. A hátralévő sütési idő megtekintéséhez és módosításához tartsa megnyomva a középső gombot 2 másodpercig, majd nyomja meg ismét. A beállított idő végén a szimbólum kikapcsol, a hangjelzés megszűl, és az **AUTO** szimbólum villog a kijelzőn. A hangjelzés leállításához nyomjon meg egy tetszőleges gombot. A sütés leállításához állítsa a funkciókat és a hőmérésleklet-szabályozó gombot nullára, majd tartsa megnyomva a középső gombot 2 másodpercig.

## A sütés befejezési idejének beállítása

A sütési idő beállítása után nyomja meg a középső gombot: a kijelző megjeleníti az **End** szimbólumot, és a sütés végének ideje, illetve az **AUTO** szimbólum egymás után villog. Nyomja meg a + gombot a sütés végehez beállítani kívánt idő megtekintéséhez (a sütést legfeljebb 23 óra 59 percig lehet készletetni). Néhány másodperc múlva a kijelző megjeleníti az időt, a **End** szimbólum kikapcsol, és az **AUTO** szimbólum továbbra is világít, ami azt jelzi, hogy a beállítás megtörtént. A sütés befejezési idejének megtekintéséhez és módosításához nyomja meg a középső gombot, majd nyomja meg ismét kétszer. A visszaszámlálás végén a **End** szimbólum világítani kezd, és a sütő elindítja a kiválasztott sütési módot.

## A FUNKCIÓK BEMUTATÁSA

FUNKCIÓK	LEÍRÁS
	<b>KI</b> A sütés leállítása és a sütő kikapcsolása.
	<b>VILÁGÍTÁS</b> A sütő világításának felkapcsolása.
	<b>HAGYOMÁNYOS (ALSÓ ÉS FELSŐ SÜTÉS)</b> Bármilyen étel egy tartószinten történő sütéséhez megfelelő funkció. Melegítse elő a sütőt a kívánt hőmérsékletre, és az előre beállított hőmérséklet elérésének jelzésekkel helyezze be az ételt. A sütéshez a második vagy a harmadik szint használatát javasoljuk. Ez a funkció gyorsfagyaszott ételek elkészítéséhez is alkalmas; kövesse az étel csomagolásán feltüntetett utasításokat.
	<b>LÉGKEVERÉSES SÜTÉS</b> Folyékony töltelékes (édes vagy sós) torták egy tartószinten történő sütéséhez. Ez a funkció két tartószinten történő sütéshez is ideális. Az egységes átsülés érdekében szükség esetén ajánlatos az ételeket megcserélni.
	<b>GRILLEZÉS</b> Használja a grill funkciót karaj, rablóhús, kolbász, rakott zöldség sütéséhez, illetve kenyépirításhoz. 3-5 percig melegítse elő a sütőt. Sütés közben a sütő ajtajának zárva kell lennie. Hús sütésekor a füstképződés és a zsiradék kifröccsenésének csökkentése érdekében öntsön egy kis vizet az (első szinten lévő) zsírfogó tálcaiba. Sütés közben ajánlatos az ételeket forgatni.
	<b>TURBOGRILL</b> Nagy egybesült húsok grillezéséhez (marhasült és más sűlték). Sütés közben a sütő ajtajának zárva kell lennie. Hús sütésekor öntsön egy kis vizet az első szintre behelyezett zsírfogó tálcaiba. Ez csökkenti a füstképződést és a zsiradék kifröccsenését. Grillezés közben forgassa a húst.
	Ezt a funkciót az ételek szobahőmérsékletre történő kiolvasztásának felgyorsítására lehet használni. Az élelmiszer hagyja a csomagolásában, hogy ne száradjon ki.

## SÜTÉSI TÁBLÁZAT

Recept	Funkció	Előmelegítés	Sütési szint (alulról számítva)	Hőmérs. (°C)	Idő (perc)	Tartozékok
Kelt tésták		Igen	2	160-180	35-55	Rács + tortaforma
Kekszek/gyümölcskosárkák		Igen	3	170-180	15-40	Sütőtepsi
Képviselőfánk		Igen	3	180	30-40	Sütőtepsi
Vol-au-vent / Leveles téstából készült sütemények		Igen	3	180-200	20-30	Sütőtepsi
Habcsók		Igen	3	90	120-130	Sütőtepsi
Bárány/borjú/marha/ sertés		Igen	2	190-200	90-110	Zsírfogó tálca vagy rács + jénai
Csirke/nyúl/kacsa		Igen	2	190-200	65-85	Zsírfogó tálca vagy rács + jénai
Pulyka/liba		Igen	2	190-200	140-180	Zsírfogó tálca vagy rács + jénai
Tepsis/fóliás hal (filé, egész)		Igen	2	180-200	50-60	Zsírfogó tálca vagy rács + jénai
Lasagne/Tepsis tézta/Cannelloni/Felfújtak		Igen	2	190-200	45-55	Rács + jénai
Kenyér/focaccia		Igen	2	190-230	15-50	Zsírfogó tálca vagy süteményes tepsi
Pizza		Igen	2	230-250	7-20	Zsírfogó tálca vagy süteményes tepsi
Pirítós		Igen	4	200	2-5	Rács
Rakott zöldség		Igen	3	200	15-20	Rács + jénai
Grillezett filézett haldarabok		Igen	3	200	30-40	Rács + jénai
Kolbász/rablóhús/sertésborda/hamburger		Igen	4	200	30-50	Rács + zsírfogó tálca vízzel az 1. szinten, a sütési idő felénél meg kell fordítani
Töltött torták (sajttorta, rétes, gyümölcstorta)		Igen	1	180-200	50-60	Zsírfogó tálca vagy rács + jénai
Sós sütemények (zöldségtorta, quiche lorraine)		Igen	1	180-200	35-55	Rács + tortaforma
Töltött zöldség (paradicsom, paprika, cukkini, padlizsán)		Igen	2	180-200	40-60	Rács + jénai
Sós sütemények (zöldségtorta, quiche lorraine)		Igen	1/3	180-190	45-55	Rács + edény, a sütési idő felénél cserélje a szinteket
Pizza / Focaccia		Igen	1/3	230-250	12-30	Rács + zsírfogó tálca, a sütési idő felénél cserélje a szinteket
Kekszek/gyümölcskosárkák		-	1/3	170-180	20-40	Rács + zsírfogó tálca, a sütési idő felénél cserélje a szinteket
Fánk		-	1/3	180	35-45	Rács + zsírfogó tálca, a sütési idő felénél cserélje a szinteket

Recept	Funkció	Előmelegítés	Sütési szint (alulról számítva)	Hőmérs. (°C)	Idő (perc)	Tartozékok
<b>Vol-au-vent / Leveles tésztából készült sütemények</b>		-	1/3	180-200	20-40	Rács + zsírfogó tálca, a sütési idő felénél cserélje a szinteket
<b>Sült csirke</b>		-	2	200	55-65	Rács + zsírfogó tálca vízzel az 1. szinten
<b>Pirított burgonya</b>		-	3	200	45-55	Cseppfelfogó tálca
<b>Marhasült véresen</b>		-	3	200	30-40	Rács + zsírfogó tálca vízzel az 1. szinten
<b>Báránycomb/csülök</b>		-	3	200	55-70	Rács + zsírfogó tálca

**Megjegyzés:** A hozzávetőleges sütési idők és hőmérsékletek 4 személyes adagra vonatkoznak.

## AJÁNLOTT HASZNÁLAT ÉS TIPPEK

### A sütési táblázat használata

A táblázat az adott étel egy vagy egyszerre több szinten történő sütéséhez legmegfelelőbb funkciót jelzi. A sütési idő attól a pillanattól kezdődik, amikor az ételt a sütőbe helyezik, nem tartalmazza az előmelegítést (ahol ez szükséges). A sütési hőmérsékletek és idők csak tájékoztató jellegűek, az értékeket az étel mennyisége és a használt tartozék típusa is befolyásolja. Először a legalacsonyabb ajánlott értéket használja. Ha az étel nem sül át eléggyé, állítson be magasabb értéket. Használja a mellékelt tartozékokat, és lehetőleg sötét színű, fém sütőformát és sütőtöpsit használjon. Jénai vagy kerámiából készült edények és tartozékok is használhatók, de vegye figyelembe, hogy ilyen esetben a sütési időtartamok néhány hosszabbak. A legjobb eredmények elérése érdekében kövesse a sütési táblázat azon tanácsait, amelyek a különféle tartósintekre helyezendő (mellékelt) tartozékok kiválasztására vonatkoznak. A sok vizet tartalmazó ételek sütésekor melegenítse elő a sütöt.

### Különböző ételek egyszerre történő sütése

A „ZLÉGKEVERÉSES SÜTÉS” funkció (ha van ilyen) használatakor lehetőség van ugyanazt a hőmérsékletet igénylő, de különböző ételek (pl. hal és zöldségek) több szinten történő egyidejű sütésére. Vegye ki azt az ételt, amelyik kevesebb sütési időt igényel, és hagyja bent a sütőben azt az ételt, amelyik hosszabb sütési időt igényel.

### Édességek

- Készítse különleges édességeket a hagyományos funkció használatával csak egy tartósinten. Használjon sötét színű, fém sütőformákat, és azokat minden a mellékelt sütőrácsra helyezze. Egyéb több szinten történő sütéshez válassza a levegőkerítés funkciót, és úgy rendezze el a tortaformákat a tartósinteken, hogy azzal segítse a forró levegő optimális keringését.
- Ha ellenőrizni szeretné, hogy egy kelt sütemény elkészült-e, szúrjon egy fa fogpiszkálót a sütemény közepébe. A sütemény akkor van kész, amikor a fogpiszkálóra már nem ragad rá a tézta.
- Tapadásmentes tortaforma használata esetén ne vajazza meg a széleket, mert előfordulhat, hogy a sütemény nem egyformán emelkedik meg az oldalak mentén.
- Ha a sütemény „összeesik” sütés közben, állítsan be legközelebb alacsonyabb hőmérsékletet, esetleg csökkentve a folyadék mennyiségét a keverékben és gyengédebb keverést alkalmazva.
- Nedvűs töltelékkel készült édességek (sajttorta vagy gyümölcspitek) esetén használja a „LÉGKEVERÉSES SÜTÉS” funkciót (ha van ilyen). Ha a sütemény alsó tésztalapja átázott, használjon alacsonyabb szintet, és szórja meg a sütemény alját zsemlemorzsával vagy darált kekessel, mielőtt hozzáadná a tölteléket.

### Hús

- Használjon bármilyen tépsit vagy jénai edényt, amely megfelel a sütésre kerülő húsdarab méretének. Egybesültek készítésekor a legjobb, ha egy kis húsalaplét önt az edény aljára, amely a sütés alatt tovább izesíti a húst. Amikor a sült elkészült, hagyja állni a sütőben még 10-15 percig, vagy fedje be alufóliával.
- Amikor húst kíván grillezni, válasszon minél inkább egyenletes vastagságú darabokat annak érdekében, hogy egységes sütési eredményeket érjen el. A nagyon vastag húsdarabok hosszabb sütési időt igényelnek. Annak elkerülése érdekében, hogy a hús kívül megégyjen, tegye alacsonyabba a ráscot, hogy így az ételt távolabb tartsa a grilltől. A sütési idő kétharmadánál fordítsa meg az ételt.

A sütés közben keletkező szaga felfogásához helyezze a fél liter vízzel megtöltött cseppfelfogó tálcat közvetlenül az alá a rács alá, amelyen a hús található. Szükség szerint töltösön utána vizet.

### Forgónyárs (csak adott modellek esetén)

Ezt a tartozékot nagy húsdarabok és szárgyaszok egyenletes sütéséhez használja. Helyezze a húst a nyársrúdra, kötözze meg a csirkét spárgával, és ellenőrizze, hogy jól rögzítve van-e, mielőtt a rudat a sütő előlusi falán lévő foglalatba illesztene, és a megfelelő tartóra fektetné. A füstképződés elkerülésehez és a sütés közben keletkező szaga felfogásához helyezze a zsírfogó tálcat fél liter vízzel az első tartósintre. A rúdon egy müanyag fogantyú van, amelyet a sütés megkezdése előtt le kell venni, és amellyel a sütés végén az égesi sérüléseket tudja megelőzni, amikor az ételt kiveszi a sütőből.

### Pizza

Enyhén zsírozza meg a tepek, hogy a pizzalap ropogós legyen. A sütés kétharmadánál szórja a mozzarellát a pizzára.

### Kelesztési funkció (csak speciális modellekben áll rendelkezésre)

Mindig az a legjobb, ha egy nedves ruhával letakarja a téstát, mielőtt a sütőbe helyezné. A téstakelesztés időtartama ennek a funkciónak az alkalmazásával körülbelül az egyharmadával csökken a szobahőmérsékleten (20-25 °C) történő kelesztéssel összehasonlítható. A kelesztési idő 1 kg pizzatészta esetén körülbelül egy óra.





**400010877614**

(CZ)

EAC



A Whirlpool a Whirlpool, USA bejegyzett védjegye