



CRISP

Zweckdienliches Zubehör:



Crisp-Platte



Crisp-Griff

Mit dieser exklusiven Funktion erhalten Sie eine perfekte goldfarbene Bräunung auf der Ober- und Unterseite von Speisen. Beim Garen mit Mikrowelle und Grill erreicht die Crisp-Platte schnell die richtige Temperatur und beginnt damit, die Speise zu bräunen und knusprig zu machen.


Folgendes Zubehör ist zur Verwendung der Crisp-Funktion vorgesehen:

- Die Crisp-Platte
- Der Crisp-Griff (wird separat verkauft) zur Handhabung der heißen Crisp-Platte.

Erwärmen und garen Sie mit dieser Funktion Pizzen und andere Speisen auf Teigbasis. Sie eignet sich auch zum Braten von Speck und Eiern, Würstchen, Kartoffeln, Pommes frites, Hamburgern und anderen Fleischgerichten usw. ohne Hinzugabe von Öl (bzw. durch Hinzugabe einer nur sehr geringen Menge an Öl).

- 1 Drücken Sie die Taste "Crisp".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste "OK"/"Rapid Start". Die Funktion startet jetzt.

Vor dem Garen von Speisen, die keine lange Garzeit brauchen (Pizza, Kuchen...), empfehlen wir, die Crisp-Platte zuvor 2-3 Minuten lang vorzuheizen.



Sehen Sie sich das gesamte Bauknecht-Originalzubehör an! Besuchen Sie Ihre lokale Bauknecht-Seite im Internet.



CLOCK (UHRZEIT)

So wird die Uhrzeit an Ihrer Mikrowelle eingestellt:

- 1 Halten Sie die Taste "Stop (Stopp)" 3 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste "OK/Rapid Start". Die Minutenziffern blinken jetzt.
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Minuten einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK"/"Rapid Start". Die Uhrzeit ist jetzt eingestellt.

Hinweis:

Beim erstmaligen Anschluss der Mikrowelle (oder nach einem Stromausfall) ruft sie automatisch den Modus zur Einstellung der Uhrzeit auf. Halten Sie sich in diesem Fall an die obige Vorgehensweise und beginnen Sie ab Schritt 2.



RAPID START

Diese Funktion setzt beim Drücken der Taste "Rapid Start" die Mikrowellenfunktion 30 Sekunden lang mit maximaler Leistung (800 W) in Betrieb.

Bei jedem weiteren Tastendruck verlängert sich die Garzeit um 30 Sekunden.

Haben Sie bereits eine Garfunktion ausgewählt (z. B.: Grill), wird die ausgewählte Funktion durch Drücken von "Rapid Start" gestartet.



CHEF MENU (CHEFMENÜ)

Dieses Menü bietet eine Auswahl an automatischen Rezepten mit voreingestellten Parametern zur Zubereitung, die Ihnen optimale Garergebnisse liefern.

- 1 Drücken Sie die Taste "Chef Menu (Chefm Menü)".
- 2 Halten Sie die Taste "+/-" gedrückt, um das Rezept auszuwählen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Je nach Rezept werden Sie auf dem Display eventuell aufgefordert, das Gewicht einzustellen. Drücken Sie die Taste "+/-", um die abgefragten Werte einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Rapid Start". Die Funktion startet jetzt.

Die Dauer der Funktion wird anhand der ausgewählten Speise und des Gewichtes automatisch berechnet.

REZEPT	AUSGANGS-ZUSTAND	GEWICHT/MENGE	DAUER	ZUBEREITUNG
1 Suppe	Zimmertemperatur	250-1000 g / 250 g	3-8 min.	Decken Sie die Speise nicht komplett ab, damit Dampf entweichen kann. Rühren Sie die Speise um, wenn die Mikrowelle Sie dazu auffordert. Lassen Sie die Speise vor dem Servieren 3 Minuten lang ruhen.
2 Soße	Zimmertemperatur	250-1000 g / 250 g	4-13 min.	Decken Sie die Speise nicht komplett ab, damit Dampf entweichen kann. Rühren Sie die Speise um, wenn die Mikrowelle Sie dazu auffordert. Lassen Sie die Speise vor dem Servieren 3 Minuten lang ruhen.
3 Gekühlte Pizza	Kühlschranktemperatur	200-600 g / 50 g	3-5 min.	Legen Sie die Pizza auf für die Mikrowelle geeignetes Geschirr. Es wird davon abgeraten, Pizzaschnitten übereinander zu legen.
4 Tellergericht	Kühlschranktemperatur	250-350 g / 50 g	7-10 min.	Belegen Sie einen Teller mit Fleisch, Kartoffelpüree und Gemüse. Decken Sie die Speise nicht komplett ab, damit Dampf entweichen kann. Lassen Sie die Speise vor dem Servieren 3 Minuten lang ruhen.
5 Getränk	Zimmertemperatur	150-600 ml / 150 ml	1-5 min.	Geben Sie einen Metallöffel in die Tasse, damit das Getränk nicht überkocht.
6 Hackfleisch	Gefroren	100-2000 g (100-499 g/50 g, 500-2000 g/100 g)	1-29 min.	Hackfleisch, Koteletts, Steaks oder Braten. Lassen Sie die Speise für ein besseres Ergebnis nach dem Garen noch mindestens 5 Minuten lang ruhen. Wenden Sie sie, wenn Sie die Mikrowelle dazu auffordert.
7 Geflügel	Gefroren	100-2500 g (100-499 g/50 g, 500-2000 g/100 g)	1-41 min.	Hähnchen ganz, stückweise oder als Filet. Lassen Sie die Speise für ein besseres Ergebnis nach dem Garen noch mindestens 5-10 Minuten lang ruhen. Wenden Sie sie, wenn Sie die Mikrowelle dazu auffordert.
8 Fisch	Gefroren	100-1500 g (100-499 g/50 g, 500-1500 g/100 g)	1-18 min.	Im Ganzen, Steaks oder Filets. Lassen Sie die Speise für ein besseres Ergebnis nach dem Garen noch mindestens 5 Minuten lang ruhen. Wenden Sie sie, wenn Sie die Mikrowelle dazu auffordert.
9 Gemüse	Gefroren	100-1500 g (100-499 g/50 g, 500-1500 g/100 g)	1-18 min.	Geschnittenes Gemüse in großen, mittelgroßen und kleinen Stücken. Lassen Sie die Speise für ein besseres Ergebnis vor dem Servieren noch mindestens 3-5 Minuten lang ruhen. Wenden Sie sie, wenn Sie die Mikrowelle dazu auffordert.

REZEPT	AUSGANGS-ZUSTAND	GEWICHT/MENGE	DAUER	ZUBEREITUNG
10 Brot (Standard)*	Gefroren	100-550 g / 50 g	1-4 min.	Gefrorene Brötchen, Baguettes & Croissants. Lassen Sie die Speise für ein besseres Ergebnis noch mindestens 5 Minuten lang ruhen.
11 Brot (mit Crisp-Funktion)*	Gefroren	50-500 g / 50 g	2-6 min.	Geben Sie Brot hinzu, sobald sich die Crisp-Platte vorgeheizt hat. Wenden Sie sie, wenn Sie die Mikrowelle dazu auffordert.
12 Popcorn	Zimmertemperatur	100 g	3 min.	Legen Sie den Beutel auf den Drehteller. Jeweils immer nur einen Beutel.
13 Mischreis	Gefroren	300-650 g	6-11 min.	Entfernen Sie die Verpackung. Legen Sie den Reis in einen für die Mikrowelle geeigneten Behälter und rühren Sie ihn um, wenn das Gerät Sie dazu auffordert.
14 Pastagemisch	Gefroren	250-550 g	5-10 min.	Nehmen Sie die Speise aus der Verpackung, legen Sie sie auf für die Mikrowelle geeignetes Geschirr und rühren Sie sie um, wenn das Gerät Sie dazu auffordert.
15 Gemischtes Gemüse	Gefroren	150-600 g	4-12 min.	Legen Sie die Speise in einen für die Mikrowelle geeigneten Behälter. Geben Sie 2 Esslöffel Wasser hinzu. Stellen Sie die Speise in die Mikrowelle, wenn Sie sie dazu auffordert.
16 Gefrorene Lasagne	Gefroren	300-600 g	14-18 min.	Entfernen Sie die Aluminiumfolie, legen Sie die Speise in einen für die Mikrowelle geeigneten und ofenfesten Behälter und stellen Sie den Behälter in die Mikrowelle.
17 Buffalo Wings/Chicken-Nuggets	Gefroren	250-500 g	9-15 min.	Entfernen Sie die Verpackung. Legen Sie die Speise auf die Crisp-Platte. Wenden Sie sie, wenn Sie die Mikrowelle dazu auffordert.
18 Pommes frites	Gefroren	250-500 g	10-22 min.	Legen Sie die Speise auf die Crisp-Platte. Rühren Sie die Speise um, wenn Sie die Mikrowelle dazu auffordert.
19 Gefrorene Pizza	Gefroren	250-750 g	7-13 min.	Nehmen Sie die Speise aus der Verpackung und legen Sie sie auf die Crisp-Platte.
20 Quiche	Zimmertemperatur	950 g	23 min.	Verwenden Sie 370 g Fertigteig und kleiden Sie die Crisp-Platte mit dem Fertigteig aus. Stechen Sie ihn an. Stellen Sie ihn in die Mikrowelle und heizen Sie die Crisp-Platte vor. Bereiten Sie die Füllung vor: 4 Eier, 150 ml Crème fraiche, 100 g gewürfelten Speck, 130 g (3½ dl) Reibkäse (Gruyere oder anderer Hartkäse), schwarzer Pfeffer und gemahlene Muskatnuss zum Würzen. Mischen Sie alle Zutaten. Geben Sie die Füllung hinzu, wenn die Mikrowelle Sie dazu auffordert, und stellen Sie die Speise wieder in die Mikrowelle und backen Sie sie weiter.
21 Paniierter Fisch/Fischstäbchen	Gefroren	250-500 g	9-15 min.	Fetten Sie die Crisp-Platte leicht ein. Legen Sie die Speise in die Mikrowelle, wenn die Crisp-Platte vorgeheizt ist. Wenden Sie sie, wenn Sie die Mikrowelle dazu auffordert.
22 Cordon bleu/Hähnchenschnitzel	Gefroren	100-400 g	5-11 min.	Fetten Sie die Crisp-Platte leicht ein. Legen Sie die Speise in die Mikrowelle, wenn die Crisp-Platte vorgeheizt ist. Wenden Sie sie, wenn Sie die Mikrowelle dazu auffordert.



MICRO (MIKROWELLE)

Empfohlenes Zubehör: Plattendeckel (wird separat verkauft)

Mit der Mikrowellenfunktion können Speisen und Getränke schnell gegart bzw. aufgewärmt werden.

- 1 Drücken Sie die Taste "Micro (Mikrowelle)". Das Display zeigt die maximale Leistungsstufe (800 W) an und die Wattsymbole blinken jetzt.
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Leistungsstufe einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK"/"Rapid Start". Die Funktion startet jetzt.

LEISTUNG	EMPFEHLUNG FÜR:
800 W	Erhitzen von Getränken, Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder Speisen mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, wenn die Speise Eier oder Sahne enthält.
650 W	Garen von Fisch, Fleisch, Gemüse usw.
500 W	Sorgfältigeres Garen von z. B. Soßen, Käse- und Ei-Gerichten reich an Protein und zum abschließenden Garen von Schmortöpfen.
350 W	Köcheln von Eintöpfen, Schmelzen von Butter.
160 W	Startet den Auftauvorgang.
90 W	Aufweichen von Eiscreme, Butter und Käse. Hält Speisen warm.



GRILL

Zweckdienliches Zubehör: Hoher Grillrost

Diese Funktion bräunt die Speisen mit Hilfe eines leistungsstarken Grills, der einen Grill- oder Gratinereffekt erzeugt. Die Funktion "Grill" dient zum Bräunen von Speisen wie Käsetoast, heiße Sandwiche, Krokette, Würstchen und Gemüse.

- 1 Drücken Sie die Taste "Grill".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste "OK"/"Rapid Start", um mit dem Garen zu beginnen.



COMBI GRILL (GRILLKOMBINATION)

Zweckdienliches Zubehör: Hoher Grillrost

Diese Funktion kombiniert das Erhitzen mit Mikrowelle und Grill, sodass Sie Speisen in kürzerer Zeit überbacken können.

- 1 Drücken Sie die Taste "Grill".
- 2 Drücken Sie die Taste "Micro (Mikrowelle)".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Mikrowellenleistung einzustellen (siehe nachstehende Tabelle).
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 5 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 6 Drücken Sie die Taste "OK"/"Rapid Start". Die Funktion startet jetzt.

LEISTUNGSSTUFE	EMPFEHLUNG FÜR:
650 W	Gemüse
500 W	Geflügel
350 W	Fisch
160 W	Fleisch
90 W	Überbackenes Obst



STEAM (DAMPFGAREN)

Zweckdienliches Zubehör: Lid
 Grid
 Bowl
Dampfgarbehälter

Mit dieser Funktion erhalten Sie durch Dampf garen gesunde und natürlich schmeckende Speisen. Sie können Pasta und Reis auch mit dem Dampf garbehälter garen.

- 1 Drücken Sie die Taste "Steam (Dampfgaren)".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Speiseart auszuwählen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um den Pegel einzustellen (gemäß der Portionentabelle in der kompletten Bedienungsanleitung).
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Rapid Start". Die Funktion startet jetzt.

	SPEISEART	GEWICHT
P1	Pasta	L1=70 g L2=140 g L3=210 g
P2	Reis	L1=100 g L2=200 g L3=300 g L4=400 g
P3	Kartoffeln / Wurzelgemüse	150 - 500 g
P4	Weiches Gemüse	150 - 500 g
P5	Gefrorenes Gemüse	150 - 500 g
P6	Fischfilets	150 - 500 g
P7	Hühnerfilet	150 - 500 g
P8	Obst	150 - 500 g



AUTO CLEAN (AUTOM. REINIGEN)

Dies ist ein automatischer Reinigungsvorgang, der Ihnen bei der Reinigung des Garraums der Mikrowelle behilflich ist und unangenehme Gerüche entfernt.

Geben Sie 235 ml Wasser in einen Plastikbehälter und stellen Sie ihn auf den Drehteller.


Drücken Sie erst die Taste "Auto Clean (Autom. reinigen)" und dann die Taste "Rapid Start", um mit der Reinigung zu beginnen.

Beim Abschluss des Garvorgangs wird 10 Minuten lang alle 10 Sekunden ein Signalton ausgegeben; drücken Sie dann die Taste "Stop (Stopp)" oder öffnen Sie die Gerätetür, um die Signaltöne abbrechen. Entfernen Sie abschließend den Behälter und wischen Sie die Innenwände mit einem weichen Tuch oder mit Küchenpapier ab.




KURZANLEITUNG

MW 96



- 1 Display
- 2 Taste "Chef menu (Chefmenü)"
- 3 Taste "Micro (Mikrowelle)"
- 4 Taste "Grill"
- 5 Taste "OK"
- 6 Taste "Stop (Stopp)"/"Clock(Uhrzeit)"
- 7 Taste "Auto Clean (Autom. reinigen)"
- 8 Taste "Crisp"
- 9 Plus-Taste
- 10 Minus-Taste
- 11 Taste "Steam (Dampfgaren)"
- 12 Taste "Rapid Start"



- 13 Dampfsymbol
- 14 Menüsymbol "Jet-Auftauen"
- 15 Symbol "Crisp"
- 16 Symbol "Chefmenü"
- 17 Mikrowellenleistung (in Watt)
- 18 Symbol "Mikrowelle"
- 19 Grillsymbol
- 20 Einstellung der Uhrzeit / Wahl der Zeit
- 21 Wahl der Speiseart
- 22 Gewicht (in Gramm)



W 1 1 0 8 7 5 5 7