

- 1 Skærm
- 2 Favourite-knap (Favorit)
- 3 Microwave-knap (Mikrobølge)
- 4 Pop Corn-knap
- 5 Steam-knap (Damp)
- 6 Stop/Clock (Ur)-knap
- 7 Auto Clean-knap (Automatisk rengøring)
- 8 Jet Defrost-knap (Jet optøning)
- 9 Plus-knap
- 10 Minus-knap
- 11 Jet Reheat-knap (Jet genopvarmning)
- 12 Jet Start-knap



- 13 Favorit-ikon
- 14 Jet optøning-ikon
- 15 Jet genopvarmning-ikon
- 16 Damp-ikon
- 17 Mikrobølge-effekt (watt)
- 18 Mikrobølge-ikon
- 19 Grill-ikon
- 20 Låsindstilling/Tidsvalg
- 21 Valg af madtype
- 22 Vægt (gram)



CLOCK (UR)

Sådan indstilles uret på dit apparat:

- 1 Hold stop-knappen nede i 3 sekunder.
- 2 Brug plus/minus-knapperne til at indstille timerne.
- 3 Hold stop-knappen nede i 3 sekunder, eller tryk på Jet Start-knappen. Minutterne begynder at blinke.
- 4 Brug plus/minus-knapperne til at indstille minutterne.
- 5 Hold stop-knappen nede i 3 sekunder, eller tryk på Jet Start-knappen. Uret er nu indstillet.

Bemærk:

Når ovnen først tilsluttes (eller hvis der har været strømsvigt), står den automatisk på ur-indstillingen. I dette tilfælde skal du følge vejledningerne ovenfor. Start med trin 2.



JET START

For at starte mikrobølgefunktionen på den højeste styrke (800 W) i 30 sekunder, skal du blot trykke på Jet Start-knappen.

For hvert ekstra tryk, øges tilberedningstiden med 30 sekunder.

Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunktion (fx: Grill), skal du trykke på Jet Start, for at starte den valgte funktion.



MICROWAVE (MIKROBØLGE)

Anbefalet tilbehør:  Læg til tallerken (sælges separat)

Mikrobølgefunktionen gør det muligt at varme og genopvarme mad og drikkevarer hurtigt.

- 1 Tryk på Microwave-knappen (Mikrobølge). Den maksimale styrke (800W) vises på skærmen, og watt-ikonet begynder at blinke.
- 2 Tryk gentagne gange på Microwave-knappen (Mikrobølge), for at indstille styrken (se tabellen nedenfor).
- 3 Brug plus/minus-knapperne til at indstille tilberedningstiden.
- 4 Tryk på Jet Start-knappen, for at starte tilberedningen.

STYRKE	ANBEFALET BRUG:
800 W	Opvarmning af drikkevarer, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis fødevareren indeholder æg eller fløde, skal du vælge en lavere styrke.
650 W	Tilberedning af fisk, kød, grøntsager osv.
500 W	Retter, der kræver påpasselighed, fx saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter, og tilberedning af sammenkogte retter.
350 W	Viderekogning af gryderetter, smeltning af smør.
160 W	Optøning.
90 W	Blødgøring af is, smør og ost. Hold varm.



Få et overblik over al tilbehøret fra Whirlpool! Besøg din lokale Whirlpool-hjemmeside.





JET DEFROST MENU (JET OPTØNINGSMENU)

Med denne funktion kan du automatisk tø madvarer op hurtigt.

- 1 Tryk gentagne gange på Jet Defrost-knappen (Jet optøning), for at indstille madtypen (se tabellen nedenfor).
- 2 Tryk på plus- og minus-knapperne, for at indstille madens vægt.
- 3 Tryk på Jet Start-knappen. Herefter starter optøningen. Funktionens varighed beregnes automatisk i henhold til den valgte fødevarer og dens vægt.

For at opnå de bedst mulige resultater, beder produktet dig om at røre rundt i maden, når det er nødvendigt.

MADTYPE		VÆGT
P1	Hakkekød	100 g - 2000 g
P2	Fjerkræ	100 g - 2500 g
P3	Fisk	100 g - 1500 g
P4	Grøntsager	100 g - 1500 g
P5	Brød	100 g - 550 g



POP CORN

Med denne funktion kan du tilberede mikrobølge-popcorn (posens nettovægt skal være 100 g).

- 1 Tryk på Pop Corn-knappen.
- 2 Tryk på Jet Start-knappen, for at starte tilberedningen.

Bemærk: Det er kun muligt at tilberede én pose ad gangen.



FAVOURITE (FAVORIT)

Med Favourite-funktionen (Favorit) kan du nemt og hurtigt gemme og hente en favoritopskrift.

Sådan gemmes en favoritopskrift:

- 1 Vælg tilberedningsfunktion og værdierne (fx watt, madtype, vægt...) **uden at starte tilberedningen.**
- 2 Hold Favourite-knappen (Favorit) nede i et par sekunder.
- 3 Der lyder et bip, og funktionen er gemt.

Sådan hentes en favoritopskrift:

- 1 Tryk på Favourite-knappen (Favorit).

Bemærk:

- Det er muligt at erstatte en eksisterende favoritopskrift med en ny.
- Hvis apparatet afbrydes eller hvis der har været strømsvigt, nulstilles din favorit-funktion til standardværdien (fx: Mikrobølge-funktion, 800 W, 2 minutter).



AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGØRING)

Denne automatiske rengøring hjælper dig med at rengøre mikrobølgeovnen indeni, og med at fjerne ubehagelige lugte.

Hæld 235 ml vand i en plastikbeholder, og stil den på drejetallerkenen.


Tryk på Auto Clean-knappen (Automatisk rengøring), og tryk derefter på Jet Start-knappen for at starte rengøringen.

Når forløbet er færdig, lyder en biplyd hver 10. sekund i 10 minutter. Tryk herefter på stop-knappen, eller åbn ovnlågen for at stoppe lyden. Tag til sidst beholderen ud, og tør indersiderne af med en blød klud eller et stykke kølrenul.



JET REHEAT MENU (JET GENOPVARMNINGSMENU)

Anbefalet tilbehør:



Læg til tallerken (sælges separat)

Med denne funktion kan du automatisk genopvarme dine retter.

- 1 Tryk gentagne gange på Jet Reheat-knappen (Jet genopvarmning), for at vælge madtypen.
- 2 Tryk på plus- og minus-knapperne, for at indstille madens vægt.
- 3 Tryk på Jet Start-knappen. Herefter starter genopvarmningen. Funktionens varighed beregnes automatisk i henhold til den valgte fødevarer og dens vægt.

For at opnå de bedst mulige resultater, beder produktet dig om at røre rundt i maden, når det er nødvendigt.

MADTYPE		VÆGT
P1	Suppe	250 g - 1000 g
P2	Sops	250 g - 1000 g
P3	Kold pizza	200 g - 600 g
P4	Tallerken	250 g - 350g
P5	Drikkevarer	150 ml - 600 ml



STEAM MENU (DAMPKOGNINGSMENU)

Beregnet tilbehør:



Lid
Grid
Bowl
Dampkoger

Denne funktion giver dig mulighed for, at lave sunde og naturlige retter ved brug af dampkogning. Du kan også bruge dampkogeren til at koge pasta og ris.

- 1 Tryk på Steam menu-knappen (Dampkogningsmenu).
- 2 Tryk gentagne gange på Steam-knappen (damp), for at indstille madtypen (se tabellen nedenfor).
- 3 Tryk på plus/minus-knapperne for at indstille styrken (i henhold til oversigten over portioner i brugsvejledningen).
- 4 Tryk på Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

MADTYPE		VÆGT
P1	Pasta	L1=70 g, L2=140 g, L3=210 g
P2	Ris	L1=100 g, L2=200 g, L3=300 g, L4=400 g
P3	Kartofler / Rodfrugter	150 g - 500 g
P4	Bløde grøntsager	150 g - 500 g
P5	Frosne grøntsager	150 g - 500 g
P6	Fiskefileter	150 g - 500 g
P7	Kyllingefileter	150 g - 500 g
P8	Frugter	150 g - 500 g