

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilizare
Instrucciones para el uso





Обηγίες χρήσης Instrukcje użytkowania Használati utasítás Инструкция за използване Інструкція з експлуатації



Návod k použití Návod na použitie Instrucţiuni de utilizare Инструкции по эксплуатации تعليمات وكيفيّة الاستعمال Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.com



SENSING THE DIFFERENCE

# **INDICE**

### **INSTALLAZIONE**

3 Installazione

### SICURE77A

- 4 Importanti istruzioni di sicurezza
- 5 Guida alla risoluzione dei problemi
- 6 Precauzioni

### ACCESSORI E MANUTENZIONE

- 7 Accessori
- 8 Manutenzione e pulizia

### PANNELLO COMANDI

9 Pannello comandi

### **USO GENERALE**

- 10 Modalità Stand-by
- 10 Protezione anti-avvio/Sicurezza bambini
- 10 Sospensione o interruzione della cottura
- 11 Aggiungere/mescolare/girare i cibi
- 11 Impostazione dell'orologio
- 12 Arresta Piatto Rotante
- 12 Timer

### **FUNZIONE COTTURA**

- 13 Microonde
- 14 Jet Start
- 14 Grill
- 15 Crisp
- 16 Ventilato
- 17 6° Senso Riscaldamento
- 18 6° Senso Scongelamento
- 19 6° Senso Vapore
- 20 Grill + microonde
- 21 Ventilato + microonde
- 22 6° Senso Scongelamento pane
- 23 6° Sense Menu (Ricette automatiche)

### CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

- 28 Consigli per la salvaguardia dell'ambiente
- 28 Specifiche tecniche

### INSTALLATION

### -PRIMA DI EFFETTUARE IL COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

Installare il forno lontano da fonti di calore. Per consentire una ventilazione sufficiente, lasciare sopra il forno uno spazio di almeno 30 cm.

Il microonde non deve essere collocato all'interno di un mobile. Questo forno non è progettato per essere disposto o utilizzato su una superficie di lavoro ad altezza inferiore a 850 mm dal pavimento.

Controllare che la tensione indicata sulla targhetta matricola corrisponda a quella dell'impianto domestico.

Non rimuovere le piastre di protezione del forno a microonde che si trovano ai lati della cavità del forno. Tali piastre evitano che i grassi e i pezzetti di cibo entrino nelle feritoie del forno.

Installare il forno su una superficie piana e stabile, in grado di sostenere il suo peso e quello degli utensili che vi vengono inseriti. Maneggiare con cura.

Assicurarsi che lo spazio libero al di sotto, al di sopra e intorno al forno consenta una circolazione d'aria adegua-

Assicurarsi che l'apparecchio non sia danneggiato. Verificare che lo sportello del forno si chiuda perfettamente e che la guarnizione interna non sia danneggiata. Vuotare il forno e pulire l'interno con un panno morbido e umido.

Non accendere l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è caduto ed è stato danneggiato. Non immergere il cavo di alimentazione o la spina nell'acqua. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi o altre situazioni pericolose.

### Non usare prolunghe:

Se il cavo d'alimentazione è troppo corto, richiedere a un elettricista, o ad altro personale qualificato, di installare una presa di corrente vicino all'elettrodomestico.

AVVISO: L'uso improprio della spina con messa a terra può provocare incendi o scariche elettriche. Consultare un elettricista, o altro personale qualificato, se non si capiscono completamente le istruzioni per la messa a terra, oppure se si hanno dei dubbi sull'appropriata messa a terra del forno a microonde.

### DOPO IL COLLEGAMENTO

Il forno può funzionare solo se lo sportello è chiuso correttamente.

Se installato vicino ad apparecchi radio, televisivi o antenne, il forno può causare interferenze.

La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria ai termini di legge. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti dalla mancata osservanza di guesta norma.

I contenitori metallici per alimenti e bevande non sono ammessi durante la cottura a microonde.

I produttori non sono responsabili per problemi causati dall'inosservanza delle presenti istruzioni da parte dell'utente.

### IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI

Se il materiale all'interno o all'esterno del del materiale all'interno o all'esterno del forno dovesse prendere fuoco o se dovesse essere esalato del fumo, tenere chiuso lo sportello e spegnere il forno. Staccare la spina del cavo di alimentazione o interrompere l'alimentazione in corrispondenza del fusibile o del quadro elettrico interruttore di circuito.

Non lasciare il forno incustodito, specialmente quando si usano carta, plastica o altri materiali combustibili durante il processo di cottura. La carta potrebbe carbonizzarsi o bruciare e alcuni tipi di plastica potrebbero sciogliersi con il calore.

AVVISO: L'elettrodomestico e le sue parti accessibili diventano molto calde durante l'utilizzo. È necessario fare particolare attenzione a non toccare gli elementi all'interno del forno.

I bambini di età inferiore a 8 anni devono essere tenuti a distanza a meno che non siano costantemente controllati.

L'uso previsto del forno a microonde è per riscaldare cibi e bevande. L'asciugatura di cibi o indumenti e il riscaldamento di cuscinetti termici, pantofole, spugne, panni umidi e oggetti similari può comportare il rischio di infortuni o incendi.

Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da soggetti con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o privi di esperienza e di conoscenze se controllati o hanno ricevuto istruzioni riguardo a come usare l'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi a ciò connessi. Operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utente non dovranno essere effettuate da bambini a meno che abbiano un'età superiore agli 8 anni e siano opportunamente controllati.

Controllare i bambini e non consentire loro di giocare con questo apparecchio. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

AVVISO: Non usare il forno a microonde per riscaldare alimenti o liquidi in contenitori sigillati. L'aumento di pressione potrebbe causare danni o esplosioni all'apertura del contenitore.

AVVISO: Le guarnizioni dello sportello e le zone circostanti devono essere controllate periodicamente. In caso di danni, non utilizzare l'apparecchio finché non sia stato riparato da un tecnico qualificato.

Non usare il forno a microonde per cucinare o riscaldare uova intere, con o senza guscio, poiché potrebbero esplodere (anche dopo il processo di riscaldamento a microonde).

### IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Gli apparecchi non devono essere azionati mediante un temporizzatore esterno o un sistema di comando a distanza separato.

Non lasciare il forno incustodito se si utilizza molto grasso o olio, poiché questi possono surriscaldarsi e costituire un rischio di incendio.

Non riscaldare o usare materiali infiammabili all'interno o vicino al forno. I vapori potrebbero causare pericoli d'incendio o esplosioni.

Non usare il forno a microonde per asciugare tessuti, carta, spezie, erbe, legno, fiori, frutta o altro materiale combustibile. Potrebbe insorgere un rischio di incendio.

Non usare prodotti chimici o vapori corrosivi in questo apparecchio. Questo tipo di forno è stato progettato per riscaldare o cuocere alimenti. Non deve essere usato per scopi industriali o di laboratorio.

Non appendere o appoggiare oggetti pesanti sullo sportello, poiché si potrebbero danneggiare l'apertura e le cerniere del forno. Non appendere oggetti alla maniglia.

Fare attenzione a non spostare il piatto girevole quando si rimuovono i contenitori dall'apparecchio.

### **GUIDA ALLA RICERCA GUASTI**

Se il forno non funziona, effettuare i seguenti controlli prima di chiamare il Servizio Assistenza:

- Il piatto rotante in vetro e il relativo supporto sono al loro posto.
- La spina è inserita correttamente nella presa di corrente.
- · Lo sportello si chiude correttamente
- Controllare i fusibili e accertarsi che non manchi la corrente.
- Controllare che il forno sia ventilato adequatamente.
- Attendere una decina di minuti, quindi provare a riavviare il forno.
- Prima del riavvio, aprire e richiudere lo sportello.

Questi controlli permettono di evitare chiamate inutili al servizio di assistenza, che potrebbero essere addebitate all'utente.

Quando si chiama il servizio di assistenza, indicare sempre il numero di matricola e il modello del forno (vedere la targhetta). Per ulteriori informazioni, consultare il libretto della garanzia.

Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo con un cavo originale, disponibile tramite la rete di assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo da personale specializzato.

AVVISO: Gli interventi di assistenza devono essere effettuati esclusivamente da tecnici qualificati. È pericoloso per chiunque non faccia parte del personale specializzato effettuare operazioni di assistenza o riparazione che comportino la rimozione dei pannelli di copertura, in quanto tali pannelli forniscono la necessaria protezione contro l'energia delle microonde.

Non rimuovere nessun pannello di copertura.

### **PRECAUZIONI**

### - INDICAZIONI GENERALI

L'apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni analoghe, quali:

- zone cucina di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
- agriturismi;
- camere di hotel, motel e altri ambienti residenziali;
- bed & breakfast.

Non sono consentiti altri usi (ad es., il riscaldamento di ambienti).

Il microonde non deve essere usato senza cibo al suo interno. Questo tipo di utilizzo può danneggiare l'apparecchio.

Le aperture di ventilazione sul forno non devono essere coperte. L'ostruzione delle aperture di aspirazione o scarico dell'aria può causare danni al forno e compromettere i risultati di cottura.

Per provare il funzionamento del forno, inserire un bicchiere d'acqua. L'acqua assorbirà le microonde e il forno non verrà danneggiato.

Non depositare o utilizzare questo apparecchio all'aperto.

Non usare questo forno vicino a lavandini, in seminterrati umidi, vicino a piscine o in contesti simili.

Non usare la cavità come dispensa.

Togliere i ferretti di chiusura dai sacchetti di plastica o di carta prima di introdurli nel forno.

Non usare il forno a microonde per cucinare piatti fritti, poiché è impossibile controllare la temperatura dell'olio.

Per evitare di bruciarsi, usare sempre presine o guanti da forno prima di toccare i recipienti o le parti del forno.

### -LIQUIDI

Es. bevande o acqua. Si può arrivare a surriscaldare un liquido oltre il suo punto di ebollizione anche senza la presenza di bollicine. Ciò potrebbe causare un traboccamento del liquido bollente.

Per prevenire questa eventualità, procedere come segue:

- 1. Evitare l'uso di contenitori a collo stretto.
- 2. Mescolare il liquido prima di introdurre il recipiente nel forno e lasciarvi immerso un cucchiaino.
- Dopo il riscaldamento, lasciar riposare brevemente il liquido e mescolarlo nuovamente prima di estrarre il recipiente dal forno.

### - ATTENZIONE

Dopo aver scaldato alimenti per bambini o liquidi all'interno di biberon o vasetti di omogeneizzato, mescolare sempre e controllare la temperatura prima di servire. Togliere il coperchio e la tettarella del biberon prima di riscaldare.

Per i dettagli, fare sempre riferimento a un libro di cucina al microonde. Fare attenzione nel caso in cui il cibo o liquidi da cuocere o riscaldare contengono alcool.

Fare riferimento ad un ricettario/libro di cucina per microonde.

### **ACCESSORI**

### INDICAZIONI GENERALI

In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde.

Assicurarsi che gli utensili usati siano resistenti al calore del forno e che permettano il passaggio delle microonde.

Quando si introducono alimenti e accessori nel forno a microonde, accertarsi che non tocchino le pareti interne del forno.

Questa precauzione è particolarmente importante per gli accessori metallici o con componenti metallici.

Se gli accessori metallici vengono a contatto con le pareti interne mentre il forno è in funzione, si produrranno scintille ed il forno ne risulterà danneggiato.

Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Se il piatto rotante non gira liberamente, è necessario usare un recipiente più piccolo o arrestare la funzione di rotazione (vedere Recipienti grandi).

### Supporto del piatto rotante

Servirsi dell'apposito supporto per appoggiare il piatto rotante in vetro. Non appoggiare altri utensi li sopra il supporto per il piatto rotante.

li sopra il supporto per il piatto rotante.

• Montare il supporto per il piatto rotante nel forno.

### Piatto rotante di vetro

Il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura. Il piatto rotante raccoglie i sughi di cottura e le particelle di cibo che altrimenti macchierebbero e sporcherebbero l'interno del for-

• Appoggiare il piatto rotante in vetro sull'apposito supporto.

### **VAPORIERA**

Per cuocere cibo a vapore usando la funzione dedicata (VAPORE). Collocare i cibi nella griglia centrale durante la cottura di alimenti come pesci e verdure. Non usare la griglia di mezzo durante la cottura di alimenti come pasta, riso o fagioli. Appoggiare sempre la vaporiera sul piatto rotante in vetro.



Coperchio Griglia Ciotola

### GRIGLIA DI COTTURA

Usare la griglia di cottura alta durante la cottura Grill o Grill + Microonde.

Usare la griglia di cottura durante la cottura con Ventilato o Ventilato + Microonde.



### PIATTO CRISP

Disporre gli alimenti direttamente sul piatto Crisp. È possibile preriscaldare il piatto Crisp prima dell'uso (massimo 3 min). Il piatto Crisp deve essere sempre appoggiato sul piatto rotante in vetro.



Non appoggiare utensili sul piatto Crisp, poiché il calore intenso raggiunto potrebbe danneggiarli.

### MANICO PER PIATTO CRISP (accessorio venduto separatamente)

Usare il manico in dotazione per rimuovere il piatto Crisp caldo dal forno.

### COPERCHIO PIATTO (accessorio venduto separatamente)

Il coperchio è usato per coprire i cibi durante la cottura e riscaldarli al microonde. Esso aiuta a ridurre gli schizzi, trattiene l'umidità dei cibi e riduce il tempo necessario.



Utilizzare il coperchio per il riscaldamento su due livelli.

TEGLIA DA FORNO (accessorio venduto separatamente)

Usare la teglia da forno solo per la cottura ventilata senza microonde. Non usarla mai in combinazione con le microonde.



Collocare la piastra di cottura sull'apposita guida nella cavità.



### MANUTENZIONE E PULIZIA

La mancata esecuzione delle operazioni di pulizia periodiche può provocare deterioramenti della superficie, che possono influenzare negativamente la durata dell'apparecchio e causare situazioni di pericolo.

Non usare pagliette metalliche, detergenti abrasivi, panni abrasivi, ecc. che possano danneggiare il pannello comandi e le superfici interne ed esterne del forno. Usare un panno con un detergente neutro o un panno carta con un prodotto spray per la pulizia dei vetri. Applicare il prodotto spray per la pulizia dei vetri su un panno carta.

Ad intervalli regolari, specialmente se si sono verificati traboccamenti, rimuovere il piatto rotante e il relativo supporto e pulire la base del forno.

Usare un panno morbido inumidito con un detergente neutro per pulire le superfici interne, le parti interna ed esterna dello sportello e le guarnizioni.

Per la pulizia del forno a microonde, non utilizzare apparecchi a vapore.

Il forno deve essere pulito regolarmente rimuovendo tutti i residui di cibo.

La pulizia è la sola manutenzione normalmente richiesta. Deve essere effettuata con il forno staccato dalla rete elettrica.

Non spruzzare il prodotto direttamente sul forno.

Questo forno è stato progettato per operare con il piatto rotante alloggiato nella sua sede.

Non azionare il forno quando il piatto rotante è stato rimosso per la pulizia.

Non lasciare che il grasso o pezzi di cibo si accumulino intorno allo sportello.Per le macchie difficili, far bollire una tazza d'acqua nel forno per 2 o 3 minuti. Il vapore ammorbidirà lo sporco.

Gli odori all'interno del forno possono essere eliminati introducendo una tazza di acqua e succo di limone e facendola bollire per alcuni minuti.

Il grill non necessita di alcuna pulizia perché il calore intenso brucia direttamente lo sporco, mentre la parete superiore del forno deve essere pulita regolarmente. A tale scopo, utilizzare un panno morbido inumidito con un detergente neutro.

Se la funzione Grill non è usata regolarmente, attivarla per 10 minuti una volta al mese per ridurre il rischio d'incendio.

### LAVAGGIO DELICATO:

Il piatto Crisp deve essere pulito con acqua e un detergente neutro. Per lo sporco più tenace, usare un panno ruvido e un detergente neutro.

Far raffreddare il piatto Crisp prima di lavarlo.

Non immergere o risciacquare con acqua il piatto Crisp quando è ancora caldo. Un raffreddamento rapido potrebbe danneggiarlo.


Non usare pagliette metalliche. Il materiale righerebbe la superficie.

### È POSSIBILE LAVARE IN LAVASTOVIGLIE I SEGUENTI COMPONENTI :

- Supporto del piatto rotante
- Griglia
- Manico per piatto Crisp (accessorio venduto separatamente)

- · Piatto rotante in vetro
- Vaporiera
- Teglia da forno (accessorio venduto separatamente)

# PANNELLO COMANDI



# PULSANTE STOP

Jtilizzare questo pulsante per arrestare o azzeare tutte le funzioni del forno.

PULSANTE MICROONDE

Jsare per selezionare la funzione microonde.

Jsare per selezionare la funzione Grill

PULSANTE CRISP

Usare per selezionare la funzione 6° Senso Cri-

Usare per selezionare la funzione di cottura PULSANTE VENTILATO

G

PULSANTE RISCALDAMENTO ventilata.

Usare per selezionare la funzione 6° Senso Ri-

PULSANTE SCONGELAMENTO scaldamento.

Jsare per selezionare la funzione 6° Senso scongelamento

PULSANTE VAPORE

Jsare per selezionare la funzione 6° Senso Va-

PULSANTE COMBI 9

combinata Grill + microonde/Ventilato + micro-Jsare per selezionare le funzioni di cottura

PULSANTE DI CONFERMA

Product ON:conferma il parametro di cottura e Product OFF:attiva la funzione Jet Start. avvia il processo.

MANOPOLA

n base alle differenti funzioni, ruotare per seleionare:

Potenza microonde

Tempo di cottura •Peso

Temperatura

Tipo/categoria di cibo

Jsare per accedere alle ricette automatiche. PULSANTE 6° SENSO MENU

PULSANTE STOP DEL PIATTO ROTANTE

no ruotare liberamente nel forno. Funziona solo Jsare questa funzione quando è necessario sare recipienti molto grandi che non possocon le sequenti funzioni di cottura:

Grill + microonde Forno ventilato

Ventilato + microonde

Jsare per selezionare la funzione 6º Senso PULSANTE SCONGELAMENTO PANE Scongelamento pane.

PULSANTE TIMER

Jsare per impostare il timer della cucina.

**DISPLAY DIGITALE** 

Il display include un orologio in formato 24 ore e presenta vari simboli di indicazione

PULSANTE JET START

Product ON:conferma il parametro di cottura e Product OFF:attiva la funzione Jet Start. avvia il processo.

PULSANTE GRILL

pore.

# (1)

### **MODALITÀ STAND-BY**

Dopo aver premuto il pulsante Stop, oppure se l'utente non interagisce con il prodotto per un certo periodo di tempo, il forno entra in modalità Stand-by.

Quando il prodotto entra in modalità Stand-by, il display mostra l'orologio (oppure vuoto se l'orologio non è stato impostato. Vedere il capitolo sull'orologio per scoprire come impostarlo). Ruotare la manopola o premere un pulsante qualsiasi per uscire dalla modalità Stand-by.



# PROTEZIONE ANTI-AVVIO / SICUREZZA BAMBINI

Questa funzione di sicurezza si attiva automaticamente un minuto dopo che il forno entra in "modalità standby". (Vedere il capitolo Modalità Stand-by Mode per ulteriori dettagli).

Quando la funzione di sicurezza è attiva, lo sportello deve essere aperto e chiuso per iniziare la cottura, altrimenti il display visualizzerà la scritta "door (sportello)".





### SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA COTTURA

Per sospendere il processo di cottura:

Per controllare, mescolare o girare l'alimento, aprire lo sportello e il processo di cottura si interromperà automaticamente. Le impostazioni vengono mantenute per 10 minuti.

Per riprendere il processo di cottura:

Chiudere lo sportello e premere UNA VOLTA il pulsante Jet Start o Conferma. Il processo di cottura riprenderà da dove era stato interrotto.

Se non si desidera continuare la cottura:

Togliere il cibo, chiudere lo sportello e premere il pulsante STOP.

Una volta terminata la cottura:

Al termine del processo di cottura, il forno emette un segnale acustico ogni minuto per 10 minuti. Premere il tasto STOP o aprire lo sportello per far cessare il segnale.

Nota: Se al termine del processo di cottura lo sportello viene aperto e quindi richiuso, le impostazioni rimangono memorizzate per 60 secondi.



### AGGIUNGERE/MESCOLARE/GIRARE I CIBI

In base alla funzione selezionata, potrebbe essere necessario aggiungere, mescolare o ruotare il cibo durante la cottura. In questi casi, il forno metterà in pausa la cottura e chiederà di effettuare l'azione necessaria.

A quel punto sarà necessario:

- Aprire lo sportello.
- Aggiungere, mescolare o girare il cibo (in base all'azione richiesta).
- Chiudere lo sportello e riavviare il forno premendo il tasto di conferma/Jet Start.

### Note:

- Se lo sportello non viene aperto entro 2 minuti dalla richiesta di aggiunta di cibi, il forno entrerà in modalità Stand-by.
- Se lo sportello non viene aperto entro 2 minuti dalla richiesta di mescolare o girare il cibo, il forno continuerà il processo di cottura (in questo caso il risultato finale potrebbe non essere ottimale).



### **OROLOGIO**

La prima volta in cui viene collegato il forno alla rete elettrica, oppure dopo un'interruzione della corrente elettrica, il prodotto entrerà in modalità impostazione orologio. Se l'orologio non è impostato, il display visualizzerà vuoto anziché l'orologio.

L'orologio può essere impostato in qualsiasi momento:basta tenere premuto per qualche secondo il pulsante Timer quando il prodotto è in modalità stand-by (vedere il capitolo Modalità Stand-by).



- 1 Le cifre delle ore lampeggiano. Ruotare la manopola per impostare l'ora.
- Premere il pulsante di conferma: le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
- Ruotare la manopola per impostare i minuti.
- Premere nuovamente il tasto di conferma.

L'orologio è impostato ed è funzionante.

Se viene premuto STOP in modalità impostazione orologio, l'orologio sarà disabilità e il display visualizzerà vuoto.

(IT)



### ARRESTA PIATTO ROTANTE

Per ottenere il risultato migliore possibile, il piatto rotante in vetro deve ruotare durante la cottura.

Tuttavia, qualora fosse necessario utilizzare recipienti molto grandi che potrebbero non ruotare liberamente nel forno, è possibile arrestare la rotazione del piatto o arrestare la funzione piatto rotante.

Questa funzione è utilizzabile solo con le seguenti funzioni di cottura:


- Forno ventilato
- Grill + microonde
- Ventilato + microonde.



### **TIMER**

Questa funzione è utile per misurare la durata precisa di una determinata operazione, ad esempio il tempo di lievitazione di un impasto prima della cottura, ecc.

Il timer della cucina NON attiva nessun ciclo di cottura.



- 1 Quando il prodotto è in modalità Stand-by (Vedere capitolo modalità Stand-by), premere il pulsante Timer.
- 2 Ruotare la manopola per impostare i minuti da misurare.
- 3 Premere il pulsante di conferma/timer. La funzione si avvierà.

Allo scadere del tempo impostato, il forno emette un segnale acustico.

Nota:dopo la partenza del timer, è possibile avviare una funzione di cottura. In questo caso, premendo il pulsante del Timer, il display mostrerà per qualche secondo il tempo rimanente della funzione Timer.




### MICROWAVE (MICROONDE)

La funzione microonde consente di cuocere o riscaldare velocemente cibi e bevande.

Accessorio suggerito:



Coperchio piatto (venduto separatamente)



- Premere il pulsante Microwave.
- 2 Ruotare la manopola per impostare la potenza (vedere la tabella in basso).
- 3 Premere il tasto di conferma.
- 4 Ruotare la manopola per impostare l'ora.
- 5 Premere il pulsante Conferma/Jet Start. La funzione si avvierà.

### UNA VOLTA INIZIATO IL PROCESSO DI COTTURA:

Per regolare la potenza: premere il pulsante Microwave e ruotare la manopola per regolare il valore.


Per aumentare/diminuire il tempo:ruotare la manopola, oppure premere il pulsante Jet Start/Conferma per aumentare il tempo di cottura di 30 secondi.

POTENZA	USO CONSIGLIATO:
JET	Riscaldamento di bevande, acqua, brodo, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o panna, scegliere una potenza inferiore.
750 W	Cottura di pesce, carne, verdura, ecc.
650 W	Cottura di piatti che non possono essere mescolati.
500 W	Cottura più intensa di salse molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio e cottura finale di piatti in umido.
350 W	Cottura a fuoco lento di stufati, scioglimento di burro.
160 W	Scongelamento.
90 W	Ammorbidimento di burro, formaggi, gelati e cioccolata



### **JET START (FUNZIONE JET START)**

Questa funzione permette di riscaldare rapidamente alimenti ad alto contenuto d'acqua come minestre, caffè o tè.




Premere il tasto Jet Start.

Premendo il pulsante Jet Start De la funzione microonde si avvierà alla potenza massima per 30 secondi e ad ogni pressione aggiuntiva del pulsante il tempo di cottura aumenterà di 30 secondi.

Una volta avviata la funzione, è possibile anche usare la rotella per aumentare o diminuire il tempo di cottura.

# GRILL

Questa funzione usa un potente grill al quarzo per rosolare i cibi, creare un effetto di grigliatura o di gratin. La funzione Grill consente di rosolare cibi come toast al formaggio, panini caldi, crocchette di patate, salsicce, verdure.



- Premere il pulsante Grill.
- Ruotare la manopola per impostare l'ora.
- 3 Premere il pulsante di Conferma/Jet Start. La funzione si avvierà.
- Consigli e suggerimenti:
  - Per cibi quali formaggio, toast, bistecche e salsicce, usare la griglia alta.
  - · Accertarsi che gli utensili utilizzati con questa funzione siano resistenti al calore.
  - Non usare utensili in plastica durante la grigliatura. Si squaglierebbero. Anche la carta o il legno sono sconsigliati.
  - Evitare di toccare la parte superiore del forno dove è alloggiata la griglia.

14




### **CRISP**

Questa funzione esclusiva di Whirlpool consente di ottenere una doratura perfetta sia sulla superficie superiore che su quella inferiore dell'alimento. Usando le cotture microonde e Grill, il piatto Crisp raggiungerà rapidamente la giusta temperatura e inizierà a rosolare e rendere croccante il cibo.

Con la funzione Crisp devono essere usati i seguenti accessori:

- il piatto Crisp
- il manico per piatto Crisp (accessorio venduto separatamente), per prenderlo quando è caldo.

Usare questa funzione per riscaldare e cuocere pizze, quiche, e altri alimenti a base di farina e lievito. È ottima anche per friggere pancetta e uova, salsicce, patate, patate fritte, hamburger e altre carni, ecc. senza aggiungere olio (oppure aggiungendone solo un quantitativo molto limitato).



- 1 Premere il pulsante Crisp.
- 2 Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura.
- 3 Premere il pulsante Conferma/Jet Start. La funzione si avvierà.

Per questa funzione, usare solamente il piatto Crisp in dotazione. L'uso di altri piatti disponibili in commercio non darà risultati equivalenti.



- Assicurarsi che il piatto Crisp sia posizionato correttamente al centro del piatto rotante in vetro.
- Il forno e il piatto Crisp diventano molto caldi durante l'uso di guesta funzione.
- Non appoggiare il piatto Crisp ancora caldo su superfici che potrebbero rovinarsi.
- Evitare di toccare la parte superiore del forno dove è alloggiata la griglia.
- · Per maneggiare il piatto Crisp, usare guanti da forno o il manico apposito.
- Prima di cuocere cibi che non richiedono una lunga cottura (pizza, dolci, ecc.), consigliamo dipreriscaldare il piatto Crisp per 2 - 3 minuti in anticipo.



# **FORCED AIR (FORNO VENTILATO)**

Questa funzione consente di ottenere piatti al forno. Usando un potete elemento di riscaldamento e la ventilazione, il ciclo di cottura è proprio come quella di un forno tradizionale. Utilizzare questa funzione per cuocere meringhe, pasticceria, pan di Spagna, soufflé, pollame e arrosti di carne.

La funzione forno Ventilato può essere usata con o senza la fase di preriscaldamento. La fase di preriscaldamento usa sia la ventilazione che il grill per riscaldare velocemente il forno prima di iniziare la cottura, per ottenere i risultati di cottura migliori possibili.



### 1: CON PRERISCALDAMENTO:

- 1 Premere il pulsante Forced Air.
- Ruotare la manopola per impostare la temperatura e premere il pulsante di conferma per confermare.
- Il display visualizza il testo "Pre" (Preriscaldamento):premendo il pulsante di conferma, si avvierà il ciclo di preriscaldamento (il display visualizzerà il testo "Pre-Heat" (preriscaldamento)). Una volta raggiunta la temperatura, verrà visualizzato un messaggio che richiede di aggiungere il cibo.
- Inserire il cibo, quindi ruotare la manopola per impostare l'ora.
- 5 Premere il pulsante Conferma/Jet Start. La funzione si avvierà.

### ■ 2: SENZA PRERISCAI DAMENTO:

- 1 Premere il pulsante Forced Air..
- 2 Ruotare la manopola per impostare la temperatura e premere il pulsante di conferma per confermare.
- Il display visualizza il testo "Pre" (Preriscaldamento):per saltare il ciclo di preriscaldamento NON Premere il pulsante di conferma e ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura.
- Premere il pulsante Conferma/Jet Start. La funzione si avvierà...

### UNA VOLTA INIZIATO IL PROCESSO DI COTTURA:

Per regolare la temperatura:premere il pulsante Forced Air e ruotare la manopola per regolare il valore. Per aumentare/diminuire il tempo:ruotare la manopola, oppure premere il pulsante Jet Start/Conferma per aumentare il tempo di cottura di 30 secondi.

- Disporre gli alimenti sulla griglia bassa, in modo che l'aria possa circolare adequatamente.
- Accertarsi che gli utensili utilizzati con guesta funzione siano idonei all'utilizzo in forno.
- Usare il piatto Crisp come teglia per cuocere cibi di piccole dimensioni come biscotti e muffin. Collocare il piatto sulla griglia bassa.



# **6TH SENSE REHEAT (6° SENSO RISCALDAMENTO)**

Questa funzione consente di riscaldare automaticamente i piatti. Il microonde calcolerà automaticamente il livello di potenza e il tempo necessario per ottenere i migliori risultati possibili nel tempo minore.


Utilizzare questa funzione per riscaldare cibi pronti, sia surgelati che a temperatura ambiente.

Disporre il cibo su un piatto da portata resistente al calore e alle microonde.

Accessorio suggerito:



Coperchio piatto (venduto separatamente)



- 1 Premere il pulsante Reheat. Sul display verrà visualizzato il testo "Heat (calore)".
- 2 Premere il pulsante Conferma/Jet Start. La funzione si avvierà.

- Quando si usa guesta funzione, il peso netto dell'alimento deve essere compreso tra 250 600 g.
- Per ottenere risultati ottimali, questa funzione deve essere utilizzata con il forno a temperatura ambiente.
- Sistemare il cibo più spesso e denso nella parte esterna del piatto e quello meno denso al centro.
- Sistemare le fettine sottili di carne l'una sopra l'altra, oppure inframmezzate.
- Le fette più spesse, ad esempio i tagli di polpettone o le salsicce, andranno sistemate l'una accanto all'altra
- Attendere 1 2 minuti prima di servire il cibo riscaldato serve a migliorare i risultati, in particolare i cibi congelati.
- Perforare o incidere la pellicola con una forchetta per liberare la pressione ed evitare scoppi dovuti all'accumulo di vapore durante la cottura.



# **6<sup>TH</sup> SENSE DEFROST (6° SENSO SCONGELAMENTO)**

Questa funzione consente di scongelare rapidamente il cibo in modo automatico.

Usare questa funzione per scongelare carne, pollo, pesce, verdure o pane.



- Premere il pulsante Defrost.
- Ruotare la manopola per scegliere il tipo di alimento (vedere la tabella in basso) and premere il pulsante di conferma per confermare.
- Ruotare la manopola per impostare il peso del cibo da scongelare e premere il pulsante di conferma per confermare.
- Premere il pulsante Conferma/Jet Start. La funzione si avvierà.

CATI	EGORIA ALIMENTO	PESO
1	Carne	100g - 2kg
2	Pollo	100g - 2Kg
3	Pesce	100g - 2Kg
4	Verdure	100g - 2kg
5	Pane	100g - 2Kg



- Per ottenere i migliori risultati, consigliamo di effettuare lo scongelamento direttamene sul piatto rotante. Se necessario, è possibile usare un contenitore di plastica leggera adatta al microonde.
- Per gli alimenti non indicati in guesta tabella e se è il peso è inferiore o superiore a guello consigliato, è meglio usare la funzione microonde a 160 W..
- Se l'alimento ha una temperatura più alta di guella di surgelamento (-18°C), selezionare un peso inferio-
- Se l'alimento ha una temperatura più bassa di quella di surgelamento (-18°C), selezionare un peso su-
- Gli alimenti lessati, gli stufati e i ragù di carne si scongelano meglio se vengono mescolati di tanto in tanto durante del processo.
- Separare gli alimenti quando iniziano a scongelarsi. Le porzioni separate si scongelano più rapidamente.
- Per i dettagli richiesti di aggiunta/mescolamento/rotazione cibi, vedere la tabella a pagina 11.



# **6<sup>TH</sup> SENSE STEAM (6° SENSO VAPORE)**

Questa funzione consente di ottenere piatti salutari e naturali grazie alla cucina al vapore. Usare questa funzione per cuocere al vapore cibi come verdure e pesce.

La vaporiera in dotazione deve essere sempre usata con questa funzione.

Questa funzione opera in 2 fasi.

- La prima fase porta rapidamente l'acqua alla temperatura di ebollizione.
- La seconda fase imposta automaticamente una temperatura più bassa per evitare traboccamenti. Il display mostrerà il tempo di cottura a vapore e inizierà il conto alla rovescia.



- Premere il pulsante Steam.
- Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura. (Se il tempo non viene impostato, il programma sarà eseguito solo fino al punto di ebollizione, prima di spegnersi).
- 3 Premere il pulsante Conferma/Jet Start. La funzione si avvierà.
- Cottura di verdure:

Collocare le verdure sulla griglia di mezzo. Versare 50 - 100 ml di acqua nella parte inferiore. Coprire con il coperchio e impostare il tempo.

Le verdure più tenere, come broccoli e porri, cuociono in 2 - 3 minuti.

Le verdure più consistenti, come carote e patate, cuociono in 4 - 5 minuti.

### Cottura di pesce:

Versare l'acqua fino al livello "Vapore" nella parte interna in basso (base) della vaporiera (circa 100 ml). Mettere il pesce nella griglia inferiore, coprire con il coperchio e impostare il tempo di cottura.


- · La vaporiera deve essere utilizzata esclusivamente con la funzione microonde!
- Non utilizzarla con nessun'altra funzione. L'uso della vaporiera con altre funzioni può produrre danni.
- Appoggiare sempre la vaporiera sul piatto rotante in vetro.



# GRILL + MICROWAVE (GRILL + MICROONDE)

Questa funzione combina la cottura a microonde e il grill, per poter cucinare al gratin in minor tempo.

Accessori dedicati: Griglia alta



- Premere il pulsante Combi.
- Il display visualizza il numero "1", corrispondente alla funzione Grill + Microwave. Premere il tasto di conferma.
- Ruotare la manopola per impostare la potenza (vedere la tabella in basso) e premere il pulsante di conferma.
- Ruotare la manopola per impostare l'ora.
- 5 Premere il pulsante Conferma/Jet Start. La funzione si avvierà.

### UNA VOLTA INIZIATO IL PROCESSO DI COTTURA:

Per regolare la potenza del microonde:premere il pulsante Microwave e ruotare la manopola per regolare il valore.

Per aumentare/diminuire il tempo:ruotare la manopola, oppure premere il pulsante Jet Start/Conferma per aumentare il tempo di cottura di 30 secondi.

LIVELLO DI	USO CONSIGLIATO:	
POTENZA	000 OONOIGEIATO.	
650 W	Verdure	
500 W	Pollame e lasagne	
350 W	Pesce	
160 W	Carne	
90 W	Gratinatura di frutta	



### Consigli e suggerimenti:

- Non lasciare aperto lo sportello del forno per lunghi periodi quando il grill è in funzione, in quanto tale operazione causa un calo di temperatura.
- Quando si cuociono piatti al gratin di grandi dimensioni che richiedono l'arresto del piatto ruotante, ruotare il piatto dopo circa metà tempo di cottura. Questo è necessario per rosolare in modo uniforme tutta la superficie superiore.
- Accertarsi che gli utensili utilizzati con questa funzione siano resistenti al calore e idonei all'uso in forno a microonde.
- Non usare utensili in plastica durante la grigliatura. Si squaglierebbero. Anche la carta o il legno sono sconsigliati.
- Evitare di toccare la parte superiore del forno dove è alloggiata la griglia.

20





# FORCED AIR + MICROWAVE (VENTILATO + MICROONDE)

Questa funzione combina la cottura a microonde e il forno ventilato, per poter preparare piatti al forno in minor tempo.

La cottura con forno ventilato + microonde consente di cuocere piatti come carne arrosto, pollame, patate condite, cibi precotti surgelati, pesce, dolci e impasti.



- Premere il pulsante Combi.
- 2 Il display visualizza il numero "1", corrispondente alla funzione Grill + Microwave. Ruotare la manopola per selezionare il numero "2", corrispondente alla funzione Forced Air + Microwave, quindi premere il pulsante di conferma.
- 3 Ruotare la manopola per impostare la temperatura e premere il pulsante di conferma.
- 4 Ruotare la manopola per impostare la potenza (vedere la tabella in basso) e premere il pulsante di conferma.
- Suotare la manopola per impostare l'ora.
- 6 Premere il pulsante Conferma/Jet Start. La funzione si avvierà.

### UNA VOLTA INIZIATO IL PROCESSO DI COTTURA:

Per regolare la temperatura/potenza:premere il pulsante Forced Air e ruotare la manopola per regolare il valore. Per aumentare/diminuire il tempo:ruotare la manopola, oppure premere il pulsante Jet Start/Conferma per aumentare il tempo di cottura di 30 secondi.

Potenza	Uso consigliato:
350 W	Cottura di pollame, patate intere, lasa-
330 VV	gne e pesce
160 W	Cottura di arrosti di carne e torte di frut-
100 00	ta
90 W	Cottura di torte e biscotti



- Disporre gli alimenti sulla griglia bassa, in modo che l'aria possa circolare adeguatamente.
- Accertarsi che gli utensili utilizzati con questa funzione siano resistenti al calore e idonei all'uso in forno a microonde.



# 6<sup>TH</sup> SENSE BREAD DEFROST (6° SENSO SCONGELAMENTO PANE)


Questa funzione esclusiva di Whirlpool consente di scongelare il pane. Combinando le tecnologie Scongelamento e Crisp, il pane sembrerà come appena sfornato.

Usare questa funzione per scongelare rapidamente e riscaldare panini, baguette e cornetti surgelati.

6° Senso Scongelamento pane può essere usato se il peso netto è tra i 50 e i 400 g.

Con questa funzione devono essere usati i seguenti accessori:

- il piatto Crisp
- il manico per piatto Crisp (accessorio venduto separatamente), per prenderlo quando è caldo.



- Iserire il piatto Crisp vuoto e premere il pulsante Bread Defrost
- 2 Ruotare la manopola per selezionare il peso del pane da scongelare.
- Premere il pulsante di conferma. Premere il tasto di conferma. Si avvia il ciclo di preriscaldamento e il display visualizza il testo "Pre-riscaldamento". Una volta raggiunta la temperatura, il display visualizzerà il testo "Add Food (Aggiungi alimento)" per avvisare che è necessario inserire il pane da scongelare. Collocare il pane sul piatto Crisp preriscaldato.
- 4 Premere il pulsante Conferma/Jet Start. La funzione si avvierà.

- Assicurarsi che il piatto Crisp sia posizionato correttamente al centro del piatto rotante in vetro.
- Il forno e il piatto Crisp diventano molto caldi durante l'uso di questa funzione.
- Non appoggiare il piatto Crisp ancora caldo su superfici che potrebbero rovinarsi.
- · Per maneggiare il piatto Crisp, usare guanti da forno o il manico apposito.
- Con questa funzione, usare solamente il piatto Crisp in dotazione. L'uso di altri piatti disponibili in commercio non darà risultati equivalenti.
- Per i dettagli richiesti di aggiunta/mescolamento/rotazione cibi, vedere la tabella a pagina 11.



6º Senso menu è una guida semplice e intuitiva che offre ricette automatiche che garantiscono sempre risultati impeccabili.

Usare questo menu per preparare i piatti elencati nelle seguenti tabelle. Basta selezionare una ricetta e seguire le istruzioni sul display: Il menu 6° senso regolerà automaticamente i parametri di cottura per ottenere i migliori risultati possibili.

- Premere il pulsante Menu.
- Ruotare la manopola per selezionare il numero della Ricetta (edere la tabella in basso).
- 3 Premere il pulsante di conferma per confermare.
- In base alla ricetta selezionata, il display potrebbe chiedere di impostare il valore di tempo/quantitativo/ peso. Usare la manopola e il pulsante di conferma per impostare i valori richiesti.
- 5 Premere il pulsante Conferma/Jet Start. La funzione si avvierà.

- Per alimenti di grandi dimensioni o in grandi quantità, come arrosti e pesci interi, si raccomanda un tempo di riposo di 8-10 minuti.
- Per verdure, wurstel e pesce al vapore, il tempo di riposo consigliato è di 2-3 minuti.
- Per i dettagli richiesti di aggiunta/mescolamento/rotazione cibi, vedere la tabella a pagina 11.

	ACCESSORI						
(≋ 🎉 ÎsÎ Piatto a prova di mi-			Vaporiera				
croonde e forno	Piatto Crisp	Vaporiera	(fondo e coperchio)	Griglia bassa	Griglia alta		



CATEGORIA ALIMENTO	ACCESSORI	TIPO DI ALIMENTO	QUANTITÀ	PREPARAZIONE
		1. Manzo [Arrostito]	800g - 1.500g	Condire la carne e introdurla nel forno preriscaldato. Girare l'arrosto quando viene richiesto.
CARNE		2. Agnello [Arrostito]	1.000g - 1.500g	Condire la carne e introdurla nel forno freddo. Girare l'arrosto quando viene richiesto.
		3. Entrecote [Grigliata]	2 - 4 pezzi	Spennellare d'olio la carne e introdurla nel forno freddo. Girare quando viene richiesto. Condire.
		4. Ali [Crisp]	400g - 1.000g	Condire le ali del pollo. Ungere il piatto Crisp. Aggiungere le ali quando il piatto Crisp viene preriscaldato, girare quando richiesto dal forno.
POLLO		5. Filetti [Crisp]	300g - 1.000g	Ungere leggermente il piatto Crisp. Condire e disporre i filetti sul piatto Crisp preriscaldato. Girare quando viene richiesto.
		6. Filetti di pesce [Vapore]	300g - 800g	Condire e disporre sulla griglia della vaporiera. Aggiungere 100 ml di acqua sul fondo e coprire.
PESCE E	$\widehat{\widetilde{z}}$	7. Gratin surgelato [Al forno] *	600g - 1.200g	Rimuovere la pellicola di alluminio.
FRUTTI DI MARE		8. Filetti ricoperti surgelati [Crisp] <del>※</del>	200g - 600g	Ungere leggermente il piatto Crisp. Disporre l'a- limento sul piatto Crisp preriscaldato. Girare quando viene richiesto.
	<u> </u>	9. Scampi [Vapore]	100g - 400g	Inserire 100 - 400 g di cibo nel fondo, aggiunge- re 400 - 700 ml di acqua nel fondo coprire, con il coperchio.
		10. Patate [Al forno]	200g - 1.000g	Adatto per patate da 200 - 300 g ciascuna. Lavare e forare. Girare quando viene richiesto.
<b>8</b>		11. Pomodori [Al forno]	300g - 800g	Tagliare a metà, condire e cospargere con formaggio.
VERDURE		12. Carote [Vapore]	200g - 500g	Disporre sulla griglia della vaporiera. Aggiungere 100 ml di acqua sul fondo e coprire.
		13. Broccoli [Vapore]	200g - 500g	Disporre sulla griglia della vaporiera. Aggiungere 100 ml di acqua sul fondo e coprire.
		14. Spicchi di pata te [Crisp]	300g - 800g	Pulire e tagliare le patate. Condire e ungere de- licatamente il piatto crisp, quindi versare un filo d'olio sopra. Mescolare quando viene richiesto.











CATEGORIA ALIMENTO	ACCESSORI	TIPO DI ALIMENTO	QUANTITÀ	PREPARAZIONE
		15. Pizza fatta in casa [Crisp]	1 infornata	Preparare l'impasto con 150 ml d'acqua, 15 g di lievito fresco, 200-225 g di farina, sale e olio. Far lievitare. Stendere l'impasto sul piatto Crisp precedentemente unto e punzecchiarlo. Aggiungere pomodoro, mozzarella e prosciutto.
PIZZA E QUICHE		16. Quiche Lorraine [Crisp]	1 infornata	Preparare l'impasto (250 g di farina, 150 g di burro + 2½ cucchiai di acqua) o usare una base già pronta (400-450 g). Allineare il piatto Crisp con l'impasto. Punzecchiare con una forchetta. Pre-cuocere la base. Quando richiesto, aggiungere il ripieno preparato con 200 g di prosciutto, 175 g di formaggio e 3 uova sbattute con 300 ml di panna. Reintrodurre il piatto nel forno e continuare la cottura.
		17. Pizza pane congelata [Crisp] ₩	300g - 800g	Estrarre dalla confezione.
		18. Pizza sottile congelata [Crisp] *	250g - 500g	Estrarre dalla confezione.
		19. Quiche precotta congelata [Crisp])	200g - 800g	Estrarre dalla confezione.
RISO	<i>[111]</i>	20. Riso [Vapore]	1 - 4 por- zioni	Collocare da 1 a 4 porzioni di riso sulla parte inferiore (base) della vaporiera, considerando che ciascuna porzione corrisponde a 100 g. Aggiungere acqua salata fino al livello adeguato mostrato all'interno della vaporiera sotto il testo "Riso + acqua" (1 = 1 porzione, 2 = 2 porzioni, ecc). Coprire con il coperchio della vaporiera. Non usare la griglia intermedia della vaporiera.  Come richiesto dal display, selezionare il numero di porzioni da cuocere (L1 = 1 porzione, L2 = 2 porzioni, ecc.).













CATEGORIA ALIMENTO	ACCESSORI	TIPO DI ALIMENTO	QUANTITÀ	PREPARAZIONE
CARNE PER PASTA E LASAGNE	<u> </u>	21. Pasta [Vapore]	1 - 3 por- zioni	Collocare da 1 a 3 porzioni di pasta sulla parte inferiore (base) della vaporiera, considerando che ciascuna porzione corrisponde a 70g. Aggiungere acqua salata fino al livello adeguato mostrato all'interno della vaporiera sotto il testo "Pasta + acqua" (1 = 1 porzione, 2 = 2 porzioni, ecc). Coprire con il coperchio della vaporiera. Non usare la griglia intermedia della vaporiera. Come richiesto dal display, selezionare il numero di porzioni da cuocere (L1 = 1 porzione, L2 = 2 porzioni, ecc.).
		22. Lasagne di carne	4 - 8 por- zioni	Preparare la ricetta preferita o quella indicata sulla confezione delle lasagne.
	€ B2	23. Lasagne congelate *	500g - 1.200 g	Rimuovere la pellicola di alluminio.
DESSERT		24. Crema catalana	2 - 6 por- zioni	Per 4 porzioni, scaldare 100 ml di panna + 200 ml di latte. Sbattere 2 uova + 2 tuorli con 3 cucchiai di zucchero e 1 cucchiaino di vanillina. Unire il liquido caldo alle uova e mescolare. Versare il composto in 4 recipienti monoporzione (adatti per la cottura al forno e a microonde) e disporli sul piatto Crisp. Portare a ebollizione ½ litro di acqua e versarla nel piatto Crisp su cui sono appoggiati i recipienti. Cuocere e lasciar raffreddare. Cospargere la superficie con zucchero di canna o zucchero bianco caramellato.
		25. Crostata di frutta fatta in casa	1 infornata	Preparare la base della torta con 180 g di farina, 125 g di burro e 1 uovo. (Oppure usare una base pronta) Foderare il piatto Crisp con la base, punzecchiarla e farcire con 700-800 g di mele affettate, precedentemente amalgamate con zucchero e cannella.
DOLCI E PASTE		26. Scones [Crisp]	1 infornata	Ungere il piatto Crisp e disporvi l'impasto, intero o diviso in porzioni.
	€ Bâ	27. Ciambella	1 infornata	Preparare una ricetta del peso complessivo di 700 - 800 g. Introdurre la ciambella nel forno preriscaldato.















CATEGORIA ALIMENTO	ACCESSORI	TIPO DI ALIMENTO	QUANTITÀ	PREPARAZIONE
-000		28. Nocciole tostate [Crisp]	50g - 200g	Preriscaldare il piatto Crisp e versarvi le noccioline. Mescolare quando viene richiesto.
SNACK E CIBI PRONTI		29. Crocchette congelate [Crisp] *	250g - 600g	Aggiungere le crocchette quando il piatto Crisp è preriscaldato. Girare quando viene richiesto.
		30. Patatine fritte [Crisp]	300g - 600g	Salare prima della cottura.



Piatto Crisp









### CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo corrispondente. Per lo smaltimento, seguire le normative locali. Il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini, poiché può rappresentare una fonte di pericolo.

Questo apparecchio è contrassegnato in base alla Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e alle normative sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2013 (e successive modifiche). Accertandosi che il prodotto venga smaltito correttamente, sarà possibile evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altresì essere causate da uno smaltimento inappropriato del prodotto.

Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo apparecchio non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato presso un punto di raccolta predisposto per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Lo smaltimento deve essere effettuato seguendo le normative locali in materia.

Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Prima della rottamazione, rendere l'apparecchio inservibile tagliando il cavo elettrico.

### In conformità IEC 60705, Edizione 4, 2010-04

La Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) ha messo a punto una prova standard per valutare le prestazioni di riscaldamento dei forni a microonde. Per questo forno si raccomanda quanto segue:

Prova	Quantità	Tempo appross.	Livello di potenza	Contenitore
12.3.1	1.000 g	14 MIN	750 W	Pyrex 3,227
12.3.2	<b>475</b> g	6,5 мін	750 W	Pyrex 3,827
12.3.3	900 g	13 мін	750 W	Pyrex 3,838
12.3.4	1.100 g	28 - 30 міл	VENTILATO 200 °C + 350 W	Pyrex 3,827
12.3.5	700 g	25 мін	VENTILATO 200 °C + 90 W	Pyrex 3,827
12.3.6	1.000 g	30 - 35 мін	VENTILATO 200 °C + 350 W	Pyrex 3,827
13.3	<b>500</b> G	2 MIN . E 12 SEC.	JET DEFROST	

### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230 V/50 Hz
Potenza nominale	2200 W
Potenza in modalità standby	<2 W
Potenza a forno spento	<0,5 W
Dimensioni esterne (AxLxP)	379 x 491 x 540
Dimensioni interne (AxLxP)	210 x 395 x 370





Vhirlpool è un marchio registrato da Whirlpool, USA