

**DIGITAALINEN NÄYTTÖ**  
Näyttöön sisältyy 24 tunnin kello ja ilmaisinsymbolit.

**TEHO-PAINIKE**  
Käytetään mikroaalto-uuniin halutun tehota-son asettamiseen.

**GRILLI-PAINIKE**  
Käytä Grilli-toiminnon valitsemiseen.

**RAPEA-PAINIKE**  
Käytä Rapea-toiminnon valitsemiseen.

**PYSÄYTYS-PAINIKE**  
Paina, kun haluat pysäyttää tai asettaa uudelleen uunin toimintoja.

### KYPSENNYKSEN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN

#### KYPSENNYKSEN KESKEYTTÄMINEN:

VOIT KESKEYTTÄÄ KYPSENNYKSEN avaamalla luukun, kun haluat tarkistaa, sekoittaa ruokaa tai kääntää astiaa. Asetus säilyy laitteen muistissa 10 minuuttia.

#### KYPSENNYKSEN JATKAMINEN:

SULJE LUUKKU ja paina Pikakäynnistys-painiketta KERRAN. Kypsennys jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin.

JOS PAINAT KÄYNNISTYS-PAINIKETTA KAKSI KERTAA, toiminta-aika pitenee 30 sekuntia.

#### JOS ET HALUA JATKAA RUOANVALMISTUSTA:

OTA RUOKA POIS UUNISTA, sulje luukku ja paina PYSÄYTYS-painiketta.

HUOM.: Kypsennyksen päätyttyä tuuletin, alustan ja uunin syvennyksen lamppu palaa ennen PYSÄYTYS-painikkeen painamista, tämä on normaalia.

MERKKIÄÄNI KUULUU minuutin välein 10 minuutin ajan siihen saakka, kunnes kypsennys päättyy. Voit sammuttaa merkkiään painamalla PYSÄYTYS-painiketta tai avaamalla luukun.

HUOM.: Asetukset säilyvät muistissa 60 sekunnin ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päätynyt.

**PIKASULATUS-PAINIKE**  
Käytä Jet Defrost -toiminnon valitsemiseksi ja valitse pakastettavan ruoan tyyppi.

**SÄÄDÄ-KYTKIN**  
Käytä kypsennysajan tai painon asettamiseen.

**GRATIINI-PAINIKE**  
Käytä Gratiini-toiminnon valitsemiseen.

**PIKAVALIKON RAPEA -PAINIKE**  
Käytä valitsemaan Pika-  
valikon Rapea -toiminto ja valitse ruokalajiryhmä.

**PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKE**  
Käytä käynnistääksesi kypsennystapahtuman tai herättääksesi Pikakäynnistys-toiminnon.

## PIKAKÄYTTÖOPAS

### LAPSILUKKO

TÄMÄ AUTOMAATTINEN TURVATOIMINTO KYTKEYTYY PÄÄLLE 1 minuutin kuluttua siitä, kun uuni on palannut "valmiustilaan". Tässä tilassa luukku lukitaan.

UUNI ON AVATTAVA JA SULJETTAVA esimerkiksi laittamalla ruokaa uuniin, ennen kuin turvalukko vapautuu. Muussa tapauksessa näytössä näkyy viesti "door".

### PIKAKÄYNNISTYS

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN runsaasti nestettä sisältävien ruokalajien, kuten lientien, kahvin ja teen nopeaan kuumentamiseen.

1 PAINA PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKETTA.

TÄMÄ TOIMINTO KÄYNNISTYY AUTOMAATTISESTI täydellä mikroaaltoteholla ja 30 sekunnin ruoanvalmistusajalla. *Jokainen lisäpainallus* lisää aikaa 30 sekunnilla. Voit myös pidentää tai lyhentää aikaa säätökytkimellä toiminnon käynnistämisen jälkeen.

### KELLO

KUN LAITE KYTKETÄÄN ENSIMMÄISTÄ KERTAA VERKKOVIRTAAN tai sähkökatkon jälkeen se antaa automaattisesti kellon-asetustilan.

- 1 KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ tuntien asettamiseksi, kun vasemmanpuoleinen numero (tunnit) vilkkuu.
- 2 PAINA KÄYNNISTYS-PAINIKETTA tuntien asettamiseksi.
- 3 KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ minuuttien asettamiseksi, kun kaksi oikeanpuoleista numeroa (minuutit) vilkkuu.
- 4 PAINA KÄYNNISTYS-PAINIKETTA minuuttien asettamiseksi.

KELLO ON NYT ASETETTU aikaan, ja se on toiminnassa.

JOS PAINAT ASETTAMISEN AIKANA Pysäytys-painiketta, se poistuu asetuksesta ja menee valmiustilaan niin, että vain kaksoispiste näkyy.

HUOM.: Jos senhetkistä kellon asetusta ei ole suoritettu loppuun ennen kellon asetustilan aikakatkaista (1 minuutti), se menee Valmiustilaan niin, että vain kaksoispiste näkyy.

### TEKNISET TIEDOT

SVYÖTÖJÄNNITE	230 V/50 Hz
NIMELLISTEHO	1900 W
SULAKE	10 A (UK 13 A)
MIKROAALTOEHO	700 W
GRILLI	900 W
ULKOMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SVVYYS)	299 x 521 x 391
SISÄMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SVVYYS)	200 x 326 x 320

### KYPSENTÄMINEN JA KUUMENTAMINEN MIKROAALTOTOIMINNOLLA

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN kypsennettäessä ja uudelleenkuumentettaessa normaaliin tapaan eri ruokia, kuten vihanneksia, kalaa, perunoita ja lihaa.

- 1 PAINA TEHO-PAINIKETTA toistuvasti tehon asettamiseksi.
- 2 KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ kypsennysajan asettamiseksi.
- 3 PAINA PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKETTA.

KYPSENYSPROSESSIN KÄYNNISTYTYTTÄ:

Voit lisätä aikaa helpolla tavalla 30 sekunnin jaksossa painamalla Käynnistys-painiketta. *Jokainen painallus* lisää toiminta-aikaa 30 sekuntia. Voit myös lisätä tai vähentää aikaa säädä-kytkimellä toiminnon käynnistämisen jälkeen.

### VAIN MIKROAALLOT

TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
JET (700 W)	JUOMIEN, VEDEN, LIEMIEN, KAHVIN, TEEN, tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.
500 W	VAROVAINEN KYPSENYS esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruokat sekä pataruo- kien loppukypsennys.
350 W	PATARUOKIEN HAUDUTTAMINEN, voin sulattaminen.
160 W	SULATUS. Voin, juustojen pehmentäminen.
90 W	JÄÄTELÖN pehmentäminen.

### GRATIINI

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA lasagnen, kalagratiinien ja kasvisgratiinien kypsennykseen.

- 1 PAINA GRATIINI-PAINIKETTA.
- 2 KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ kypsennysajan asettamiseksi.
- 3 PAINA KÄYNNISTYS-PAINIKETTA.

GRATIINI-TOIMINNON KÄYTTÄMÄN AIKANA EI OLE MAHDOLLISTA KYTKEÄ Teho-tasoa tai Grilliä päälle/pois.

KYPSENYSAJAN AIKANA, on mahdollista säätää kypsennysaikaa kääntämällä säädä-kytkintä.

**VARMISTA KÄYTTÄESSÄSI TÄTÄ TOIMINTOA, ETTÄ KÄYTETTÄVÄT RUOKAILUVÄLINEET ovat mikroaaltoturvallisia ja kuumuudenkestäviä. Aseta ruokailuvälineet lasialustalle.**  
**ÄLÄ** käytä muovia ruokailuvälineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.

**KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA** lihan, siipikarjan, kalan, vihannesten ja leivän sulattamiseen. JET Defrost -toiminnossa nettopainoin tulee olla vain välillä 100 g – 2,5 kg.

**ASETA RUOKA AINA** pyörivälle lasialustalle.


- PAINA PIKASULATUS-PAINIKETTA** toistuvasti ruokalajiryhmän valitsemiseksi.
- KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ** ruoan painon asettamiseksi.
- PAINA PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKETTA.**

**SULATUKSEN PUOLIVÄLISSÄ** uunin toiminta keskeytyy, ja näyttöön tulee viesti **KÄÄNNÄ RUOKA (TURN FOOD).**

Avaa luukku.

Käännä ruokaa.

Sulje luukku ja käynnistä uuni uudestaan painamalla käynnistyspainiketta.



Turn  
Food

**PAKASTETUT RUOAT:**

**JOS PAINO ON PIENEMPI TAI SUUREMPI KUIN SUOSITUSPAINO:** Noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentyminen ja kuumentaminen mikroaaltoiminnolla. Valitse tehotasoa 160 W sulatuksessa.

**JOS RUOAN LÄMPÖTILA** on pakastuslämpötilaa (-18 °C) korkeampi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi

**JOS RUOAN LÄMPÖTILA** on pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi, aseta paino suuremmaksi.



## RAPEA

**KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA** pizzojen ja muiden taikinapohjaisten ruokien kuumennukseen. Se on hyvä myös pekoniin ja muniin, makkaroiden, hampurilaisten jne. paistamiseen.

- PAINA RAPEA-PAINIKETTA.**
- KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ** kypsennysajan asettamiseksi.
- PAINA KÄYNNISTYS-PAINIKETTA.**

**RAPEA-TOIMINTOA KÄYTETTÄESSÄ EI OLE MAHDOLLISTA KYTKÄÄ** Teho-tasoa tai Grilliä päälle/pois.

**UUNI KÄYTTÄÄ AUTOMAATTISESTI** Mikroaaltoja ja Grilliä Rapea-alustan kuumentamiseen. Näin Rapea-alusta saavuttaa nopeasti työlämpötilansa ja alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.

**VARMISTA, että Rapea-alusta on asetettu oikein** Lasialustan keskelle.


**UUNI JA RAPEA-ALUSTA** menevät erittäin kuumiksi tätä toimintoa käytettäessä.

**ÄLÄ ASETA KUUMAA RAPEA-ALUSTAA** millekään kuumuutta kestävämmälle pinnalle.

**ÄLÄ KOSKE UUNIN KATTOON grillivastuksen kohdalla.**

**KÄYTÄ UUNIKÄSINEITÄ** tai toimitettua erityistä Rapea-kahvaa poistaessasi kuumaa Rapea-alustaa.

**KÄYTÄ VAIN** toimitettua Rapea-alustaa tämän toiminnon yhteydessä. Muut markkinoilla olevat Rapea-alustat eivät tarjoa oikeaa tulosta tätä toimintoa käytettäessä.



## PIKAKÄYTTÖOPAS

**KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA** erityyppisten pakasteruokien kypsennykseen.

UUNI valitsee automaattisesti tarvittuun kypsennysmenetelmän, ajan ja tehon.

- PAINA PIKAVALIKON RAPEA -PAINIKETTA** toistuvasti ruokalajiryhmän valitsemiseksi. (katso taulukko)
- KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ** ruoan painon asettamiseksi.
- PAINA KÄYNNISTYS-PAINIKETTA.**

**JOTKIN RUOKALAJIRYHMÄT VAATIVAT,** että ruokaa lisätään tai hämmennetään kypsennyksen aikana (vaihtele mallien välillä). Tässä tapauksessa uunin toiminta pysähtyy ja näytössä pyydetään suorittamaan tarvittava toimenpide.

Avaa luukku.

Lisää, Hämmennä tai käännä ruoka.

Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla käynnistyspainiketta.

**HUOM.:** Jos luukku ei avata "lisää ruoka"-tilassa tässä ajassa (2 minuutin sisällä), uuni pysähtyy ja menee "valmiustilaan". Se jatkaa kypsennystä "käännä ruoka"/"hämmennä ruokaa"-tilassa, jos luukku ei avata 2 minuutin sisällä.



RUOKALAJIRYHMÄ	SUOSITELTU MÄÄRÄ	KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET	KYPSENNYKSEN AIKANA
1 RIISI	300g - 650g	LAITA SISÄÄN TYHJÄ RAPEA-ALUSTAA. LISÄÄ RUOKAA, KUN "LISÄÄ RUOKAA" TULEE NÄKYVIIN	HÄMMENNÄ RUOKAA
2 PASTA	250g - 550g	LAITA SISÄÄN TYHJÄ RAPEA-ALUSTAA. LISÄÄ RUOKAA, KUN "LISÄÄ RUOKAA" TULEE NÄKYVIIN	HÄMMENNÄ RUOKAA
3 BROILERINSIIVET / KANANUGETIT	250g - 500g	KÄYTÄ RAPEA-ALUSTAA	KÄÄNNÄ RUOKAA
4 RANSKALAISET	250g - 500g	KÄYTÄ RAPEA-ALUSTAA	HÄMMENNÄ RUOKAA
5 PIZZA	250g - 750g	KÄYTÄ RAPEA-ALUSTAA	
6 PIIRAS	250g - 600g	KÄYTÄ RAPEA-ALUSTAA	
7 LEIVITETTY KALA / KALAPUIKOT	250g - 500g	LAITA SISÄÄN TYHJÄ RAPEA-ALUSTAA. LISÄÄ RUOKAA, KUN "LISÄÄ RUOKAA" TULEE NÄKYVIIN	KÄÄNNÄ RUOKAA
8 MESTARIKOKKI/ KANANUGETIT	1 - 4 KPL (100 - 125 g/KPL)	LAITA SISÄÄN TYHJÄ RAPEA-ALUSTAA. LISÄÄ RUOKAA, KUN "LISÄÄ RUOKAA" TULEE NÄKYVIIN	KÄÄNNÄ RUOKAA

**JOS RUOKAA EI OLE LUETeltu TÄSSÄ TAULUKOSSA** ja jos paino on alempi tai suurempi kuin suositeltu paino, sinun tulee noudattaa kohdassa "Kypsentyminen ja kuumentaminen mikroaaltoiminnolla" olevia toimenpiteitä.

**HUOM.:**

Rapea-alustalle voidaan laittaa pieniä määriä öljyä tai voita esikuumentamisen aikana.

## GRILLI

**TÄLLÄ TOIMINNOLLA** saat ruoan pinnalle nopeasti kauniin ruskistuksen.

- PAINA GRILLI-PAINIKETTA.**
- KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ** kypsennysajan asettamiseksi.
- PAINA PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKETTA.**

**KYPSENNYSAJAN AIKANA,** on mahdollista säätää kypsennysaikaa kääntämällä säädä-kytkintä.

**VARMISTA, ETÄ RUOKAILUVÄLINEET** ovat kuumuuden- ja uuninkestäviä, ennen kuin käytät niitä grillauksessa.

**ÄLÄ** käytä muovisia ruokailuvälineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.

