



CRISP

Accessoires dédiés:



Plat Crisp



Poignée crisp (vendu séparément)

Cette fonction exclusive vous permet d'obtenir des plats dorés sur le dessus et le dessous des aliments. En utilisant les cuissons combinées de micro-ondes et gril, le plat Crisp permet d'atteindre rapidement la température voulue et permet de dorer et de rendre croustillant les aliments.

Les accessoires suivants sont conçus pour être utilisés avec la fonction Crisp:


- le plat Crisp

- La poignée Crisp (vendue séparément) pour manipuler le plat Crisp lorsqu'il est chaud.

Utilisez cette fonction pour réchauffer et cuire les pizzas et autres aliments similaires. C'est l'idéal également pour la cuisson d'œufs au bacon, de saucisses, de pommes de terre, de frites, de hamburgers, etc. sans devoir ajouter d'huile (ou en ajoutant une quantité infime d'huile).

- 1 Appuyez sur le bouton Crisp.
- 2 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la durée de cuisson.
- 3 Appuyez sur le bouton OK/Rapid Start (Départ rapide). La fonction démarre.

Avant d'enfourner un plat qui ne requière pas une longue durée de cuisson (pizza, gâteau, ...), nous vous recommandons de préchauffer le plat Crisp à vide pendant 2 à 3 minutes.



CLOCK (HORLOGE)

Pour régler l'horloge de votre four:

- 1 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Stop pendant 3 secondes.
- 2 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler les heures.
- 3 Appuyez sur le bouton OK/Rapid Start (Départ rapide). Les minutes clignoteront.
- 4 Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler les minutes.
- 5 Appuyez sur le bouton OK/Rapid Start (Départ rapide). L'horloge est réglée.

Remarque:

Lorsque le four est branché pour la première fois (ou après une coupure d'électricité), le four entre automatiquement en mode "réglage de l'horloge". Dans ce cas, veuillez suivre la méthode décrite ci-dessus, à partir de l'étape No.2.



RAPID START (DÉMARRAGE RAPIDE)

Pour lancer une fonction micro-ondes à puissance maximale (800 W) pendant 30 secondes, appuyez simplement sur le bouton Rapid Start (Départ rapide).

À chaque pression, vous augmentez la durée de cuisson de 30 secondes.

Si vous avez déjà choisi une fonction de cuisson (par exemple: Gril), appuyez sur Rapid Start (Départ rapide) pour lancer la fonction choisie.

























CHEF MENU (MENU CHEF)

Une sélection de recettes automatiques avec des réglages de cuisson programmés pour des résultats optimaux.

- 1 Appuyez sur le bouton Chef Menu (Menu Chef).
- 2 Appuyez sur les boutons Plus/Moins et maintenez pour sélectionner la recette (voir le tableau ci-dessous) et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- 3 Selon la recette choisie, l'affichage peut vous demander de régler le poids. Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler les valeurs demandées.
- 4 Appuyez sur le bouton OK/Rapid Start (Départ rapide). La fonction démarre.

La durée de la fonction est calculée automatiquement en fonction de l'aliment sélectionné et du poids.

RECETTE	ÉTAT INITIAL	VALEUR DE POIDS	DURÉE	PRÉPARATION
 Soupe	Température ambiante	250-1000 g/250 g	3-8 min.	Couvrez le plat, en laissant une ventilation d'air. Remuez les aliments lorsque vous y êtes invité par le micro-ondes. Laissez reposer pendant 3 minutes avant de servir.
 Sauce	Température ambiante	250-1000 g/250 g	4-13 min.	Couvrez le plat, en laissant une ventilation d'air. Remuez les aliments lorsque vous y êtes invité par le micro-ondes. Laissez reposer pendant 3 minutes avant de servir.
 Pizza fraîche	Température du réfrigérateur	200-600 g/50 g	3-5 min.	Placez la pizza sur un plat compatible avec le four à micro-ondes. L'empilement de plusieurs pizzas n'est pas recommandé.
 Assiette de dîner	Température du réfrigérateur	250-350 g/50 g	7-10 min.	Préparez le plat pour le dîner avec la viande, la purée de pomme de terre et les légumes. Couvrez le plat, en laissant une ventilation d'air. Laissez reposer pendant 3 minutes avant de servir.
 Boisson	Température ambiante	150-600ml/150ml	1-5 min.	Placez une cuillère métallique dans la tasse pour éviter une cuisson excessive.
 Viande hachée	Congelé	100-2000 g (100-499 g/50 g, 500-2000 g/100 g)	1-29 min.	Viande hachée, côtelettes, biftecks ou rôtis. Après la cuisson, laissez reposer les aliments pendant au moins 5 minutes pour de meilleurs résultats. Retournez les aliments lorsque le four vous y invite.
 Volaille	Congelé	100-2500 g (100-499 g/50 g, 500-2000 g/100 g)	1-41 min.	Poulet entier, filets ou morceaux. Après la cuisson, laissez reposer les aliments pendant 5-10 minutes pour de meilleurs résultats. Retournez les aliments lorsque le four vous y invite.
 Poisson	Congelé	100-1500 g (100-499 g/50 g, 500-1500 g/100 g)	1-18 min.	Poissons entiers, darnes ou filets. Après la cuisson, laissez reposer les aliments pendant 5 minutes pour de meilleurs résultats. Retournez les aliments lorsque le four vous y invite.
 Légumes	Congelé	100-1500 g (100-499 g/50 g, 500-1500 g/100 g)	1-18 min.	Grands, moyens et légumes en julienne. Avant de servir, laissez reposer les légumes pendant 3-5 minutes pour de meilleurs résultats. Retournez les aliments lorsque le four vous y invite.

RECETTE	ÉTAT INITIAL	VALEUR DE POIDS	DURÉE	PRÉPARATION
 Pain (standard)*	Congelé	100-550 g/50 g	1-4 min.	Petits pains surgelés, baguettes et croissants. Laissez reposer les légumes pendant 5 minutes pour de meilleurs résultats. Retournez les aliments lorsque le four vous y invite.
 Pain (avec croûte)*	Congelé	50-500 g/50 g	2-6 min.	Ajoutez le pain sur le plat Crisp préchauffé. Retournez les aliments lorsque le four vous y invite.
 Pop-corn	Température ambiante	100g	3 min.	Placez le sachet sur le plateau tournant. Placez un seul sachet à la fois dans le four à micro-ondes.
 Mélange de riz	Congelé	300-650 g	6-11 min.	Retirez l'emballage des aliments. Mettez les aliments dans un plat compatible micro-ondes, remuez le riz lorsque le four vous y invite
 Mélange de pâtes	Congelé	250-550 g	5-10 min.	Retirez l'emballage alimentaire, mettez les aliments dans un plat compatible avec la cuisson au four à micro-ondes, remuez les aliments lorsque le four vous y invite.
 Jardinière de légumes	Congelé	150-600g	4-12 min.	Mettez les aliments dans un plat compatible micro-ondes, ajoutez 2 cuillères à soupe d'eau aux aliments. Remuez les aliments quand le four vous y invite.
 Lasagne surgelée	Congelé	300-600 g	14-18 min.	Retirez tout papier aluminium, mettez les aliments sur un plat compatible micro-ondes et four, puis mettez dans le four.
 Ailes Buffalo / Nuggets de poulet	Congelé	250-500 g	9-15 min.	Retirez l'emballage. Placez les aliments dans le plat Crisp. Retournez les aliments lorsque le four vous y invite.
 Frites	Congelé	250-500 g	10-22 min.	Mettez les aliments dans le plat Crisp. Remuez les aliments lorsque le four vous y invite.
 Pizza surgelée	Congelé	250-750 g	7-13 min.	Retirez l'emballage, mettez la nourriture dans le plat Crisp.
 Quiche	Température ambiante	950 g	23 min.	Préparez 370 g de pâte toute prête et étalez la pâte sur le plat Crisp. Piquez la pâte avec une fourchette. Mettez-la dans le four et préchauffez le plat. Préparer la garniture: 4 œufs, 150 ml de crème fraîche, 100 g lardons, 130 g (3½ dl) de fromage râpé (gruyère ou similaire), poivre noir et muscade râpée pour assaisonner. Mélangez tous les ingrédients. Lorsque le four vous y invite, ajoutez la garniture. Remettez dans le four et continuez la cuisson.
 Poissons panés / Bâtonnets de poisson	Congelé	250-500 g	9-15 min.	Graissez légèrement le plat Crisp. Placez les aliments sur le plat Crisp préchauffé. Retournez les aliments lorsque le four vous y invite.
 Cordon Bleu / Escalopes de poulet	Congelé	100-400 g	5-11 min.	Graissez légèrement le plat Crisp. Placez les aliments sur le plat Crisp préchauffé. Retournez les aliments lorsque le four vous y invite.



Regardez les accessoires originaux de Bauknecht! Visitez votre site Bauknecht local sur Internet.



MICRO (MICRO-ONDES)

Accessoire suggéré:



Cloche micro-ondes (vendue séparément)

La fonction Microwave (Micro-ondes) vous permet de cuire ou de réchauffer rapidement les aliments et les boissons.

- 1 Appuyez sur le bouton Micro (Micro-ondes). La puissance maximale (800 W) sera affichée sur l'écran et les icônes de Watt clignoteront.
- 2 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la puissance.
- 3 Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- 4 Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler la durée de cuisson.
- 5 Appuyez sur le bouton OK/Rapid Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.

PUIS-SANCE	UTILISATION CONSEILLÉE:
800 W	Réchauffage de boissons, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure.
650 W	Cuisson de poisson, légumes, viandes, etc.
500 W	Cuisson attentive, par ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragoûts.
350 W	Cuisson lente de ragoûts, ramollissement de beurre.
160 W	Décongélation.
90 W	Ramollissement de beurre, de fromages et de crème glacée. Continuer à réchauffer.



GRILL (GRIL)

Accessoires dédiés:



Grille haute

Cette fonction utilise un gril puissant pour faire brunir les aliments et obtenir un effet gril ou gratiné.

La fonction Grill (Gril) permet de faire brunir les aliments comme les tartines de fromage, les sandwiches chauds, les pommes de terre, les saucisses, les légumes.

- 1 Appuyez sur le bouton Grill (Gril).
- 2 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la durée de cuisson.
- 3 Appuyez sur le bouton OK/Rapid Start (Démarrage rapide) pour lancer la cuisson.



COMBI GRILL (COMBI GRIL)

Accessoires dédiés:



Grille haute

Cette fonction combine la chaleur des Micro-ondes et du Gril, ce qui vous permet de réaliser un gratin en un tour de main.

- 1 Appuyez sur le bouton Grill (Gril).
- 2 Appuyez sur le bouton Micro (Micro-ondes).
- 3 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la puissance du micro-ondes (voir le tableau ci-dessous).
- 4 Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- 5 Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler la durée de cuisson.
- 6 Appuyez sur le bouton OK/Rapid Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.

NIVEAU DE PUIS-SANCE	UTILISATION CONSEILLÉE:
650 W	Légumes
500 W	Volaille
350 W	Poisson
160 W	Viande
90 W	Fruits gratinés



STEAM (VAPEUR)

Accessoires dédiés:



Lid
Grid
Bowl Cuit-vapeur

Cette fonction vous permet d'obtenir des plats sains, naturels et goûteux en les cuisant à la vapeur. Vous pouvez également utiliser la vapeur pour faire bouillir les pâtes et le riz.

- 1 Appuyez sur le bouton Steam (Vapeur).
- 2 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour sélectionner le type d'aliment (voir le tableau ci-dessous) et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- 3 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour ajuster le niveau (selon le tableau des portions inclus dans le manuel d'utilisation complet).
- 4 Appuyez sur le bouton OK/Rapid Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.

	TYPE D'ALIMENTS	POIDS
P1	Pâte	L1=70g L2=140g L3=210g
P2	Riz	L1=100g L2=200g L3=300g L4=400g
P3	Pommes de terre / légumes racines	150g - 500g
P4	Légumes mous	150g - 500g
P5	Légumes congelés	150g - 500g
P6	Filets de poisson	150g - 500g
P7	Filets de poulet	150g - 500g
P8	Fruits	150g - 500g



AUTO CLEAN (NETTOYAGE AUTOMATIQUE)

Le cycle de nettoyage automatique vous aidera à nettoyer l'intérieur du four pour éliminer les mauvaises odeurs.

Mettez 235 ml d'eau dans un récipient en plastique, placez-le sur le plateau tournant.


Appuyez sur le bouton Auto Clean (Nettoyage automatique), puis appuyez sur le bouton Rapid Start (Démarrage rapide) pour démarrer le cycle de nettoyage.

A la fin un signal sonore retient toutes les 10 secondes pendant 10 minutes lorsque le cycle de nettoyage est terminé, puis appuyez sur le bouton Stop ou ouvrez la porte pour annuler le signal. Enfin retirez le récipient et essuyez les surfaces intérieures avec un chiffon doux ou une serviette en papier.

FR

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

MW 96



- 1 Écran
- 2 Bouton Chef Menu (Menu Chef)
- 3 Bouton Micro (Micro-ondes)
- 4 Bouton Grill (Gril)
- 5 Bouton OK
- 6 Bouton Stop/Clock (Horloge)
- 7 Bouton Auto Clean (Nettoyage automatique)
- 8 Bouton Crisp
- 9 Bouton Plus
- 10 Bouton Moins
- 11 Bouton Steam (Vapeur)
- 12 Bouton Rapid Start (Démarrage rapide)



- 13 Icône Vapeur
- 14 Icône du menu Defrost (Décongélation rapide)
- 15 Icône Crisp
- 16 Icône Chef Menu (Menu Chef)
- 17 Puissance du four Micro-ondes (watt)
- 18 Icône des micro-ondes
- 19 Icône Grill (Gril)
- 20 Réglage de l'horloge / Sélection de la durée
- 21 Sélection du type d'aliment
- 22 Poids (grammes)



W 1 1 0 8 7 5 5 9