



FAVORIT

Mit der Favoritenfunktion können Sie ein Lieblingsrezept rasch speichern und wieder abrufen.

SPEICHERN eines Favoriten:

- 1 Wählen Sie eine Garfunktion und ihre Parameter (z. B. Watt, Speiseart, Gewicht...), **ohne dabei den Garvorgang zu starten**.
- 2 Halten Sie die Taste "Favorit" einige wenige Sekunden lang gedrückt.
- 3 Es wird ein Signalton ausgegeben und die Funktion wird gespeichert.

ABRUFEN eines Favoriten:

- 1 Drücken Sie die Taste "Favorit".

Hinweis:

- Ein vorhandener Favorit kann durch Wiederholung der obigen Schritte durch einen neuen Favoriten ersetzt werden.

- Wenn das Gerät an den Netzstrom angeschlossen ist oder seine Stromversorgung ausfällt, wird Ihre Favoritenfunktion auf die Standardeinstellung zurückgesetzt (z. B.: Mikrowellenfunktion, 800 W, 2 Minuten).



UHRZEIT

So wird die Uhrzeit an Ihrer Mikrowelle eingestellt:

- 1 Drücken Sie die Taste "Uhrzeit".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Minutenziffern blinken jetzt.
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Minuten einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Uhrzeit ist jetzt eingestellt.

Hinweis:

Beim erstmaligen Anschluss der Mikrowelle (oder nach einem Stromausfall) ruft sie automatisch den Modus zur Einstellung der Uhrzeit auf. Halten Sie sich in diesem Fall an die obige Vorgehensweise und beginnen Sie ab Schritt 2.



AUTOM. REINIGEN

Dies ist ein automatischer Reinigungsvorgang, der Ihnen bei der Reinigung des Garraums der Mikrowelle behilflich ist und unangenehme Gerüche entfernt.

Geben Sie 235 ml Wasser in einen Plastikbehälter und stellen Sie ihn auf den Drehteller. Drücken Sie erst die Taste "Autom. Reinigen" und dann die Taste "Schnellstart", um mit der Reinigung zu beginnen.

Beim Abschluss des Garvorgangs wird 10 Minuten lang alle 10 Sekunden ein Signalton ausgegeben; drücken Sie dann die Taste "Stop" oder öffnen Sie die Gerätetür, um die Signaltongabe abzubrechen. Entfernen Sie abschließend den Behälter und wischen Sie die Innenwände mit einem weichen Tuch oder mit Küchenpapier ab.



AUTOM.REZEPTE

Dieses Menü bietet eine Auswahl an automatischen Rezepten mit voreingestellten Parametern zur Zubereitung, die Ihnen optimale Garergebnisse liefern.

- 1 Drücken Sie die Taste "Autom.Rezepte".
- 2 Halten Sie die Taste "+/-" gedrückt, um das Rezept auszuwählen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Je nach Rezept werden Sie auf dem Display eventuell aufgefordert, das Gewicht einzustellen. Drücken Sie die Taste "+/-", um die abgefragten Werte einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

Die Dauer der Funktion wird anhand der ausgewählten Speise und des Gewichtes automatisch berechnet.

REZEPT	AUSGANGS-ZUSTAND	GEWICHT/MENGE	DAUER	ZUBEREITUNG
1 Popcorn	Zimmer-temperatur	100 g	3min.	Legen Sie den Beutel auf den Drehteller. Jeweils immer nur einen Beutel.
2 Mischreis	Gefroren	300-650 g	6-12min.	Entfernen Sie die Verpackung. Legen Sie den Reis in einen für die Mikrowelle geeigneten Behälter und rühren Sie ihn um, wenn das Gerät Sie dazu auffordert.
3 Pastagemisch	Gefroren	250-550 g	5-10min.	Entfernen Sie die Verpackung. Legen Sie die Speise in einen für die Mikrowelle geeigneten Behälter und rühren Sie sie um, wenn das Gerät Sie dazu auffordert.
4 Gemischtes Gemüse	Gefroren	150-600 g	4-12min.	Legen Sie die Speise in einen für die Mikrowelle geeigneten Behälter. Geben Sie 2 Esslöffel Wasser hinzu. Stellen Sie die Speise in die Mikrowelle, wenn Sie sie dazu auffordert.
5 Gefrorene Lasagne	Gefroren	300-600 g	14-18min.	Entfernen Sie die Aluminiumfolie, legen Sie die Speise in einen für die Mikrowelle geeigneten und ofenfesten Behälter und stellen Sie den Behälter in die Mikrowelle.
6 Buffalo Wings /Chicken-Nuggets	Gefroren	250-500 g	8-12min.	Entfernen Sie die Verpackung. Legen Sie die Speise auf die Crisp-Platte. Wenden Sie diese, wenn Sie die Mikrowelle dazu auffordert.
7 Pommes frites	Gefroren	250-500 g	10-22min.	Legen Sie die Speise auf die Crisp-Platte. Rühren Sie die Speise um, wenn Sie die Mikrowelle dazu auffordert.
8 Gefrorene Pizza	Gefroren	250-750 g	7-12.min.	Nehmen Sie die Speise aus der Verpackung und legen Sie diese auf die Crisp-Platte.
9 Quiche	Zimmer-temperatur	950 g	19min.	Verwenden Sie 370 g Fertigteig und kleiden Sie die Crisp-Platte mit dem Fertigteig aus. Stechen Sie ihn an. Stellen Sie ihn in die Mikrowelle und heizen Sie die Crisp-Platte vor. Bereiten Sie die Füllung vor: 4 Eier, 150 ml Crème fraîche, 100 g gewürfelten Speck, 130 g Reibkäse (Gruyere oder anderer Hartkäse), schwarzer Pfeffer und gemahlene Muskatnuss zum Würzen. Mischen Sie alle Zutaten. Geben Sie die Füllung hinzu, wenn die Mikrowelle Sie dazu auffordert, und stellen Sie die Speise wieder in die Mikrowelle und backen Sie diese weiter.
10 Paniertes Fisch/ Fischstäbchen	Gefroren	250-500 g	8-11Min.	Fetten Sie die Crisp-Platte leicht ein. Legen Sie die Speise in die Mikrowelle, wenn die Crisp-Platte vorgeheizt ist. Wenden Sie sie, wenn Sie die Mikrowelle dazu auffordert.
11 Cordon bleu/ Hühnchenschnitzel	Gefroren	100-400 g	5-11Min.	Fetten Sie die Crisp-Platte leicht ein. Legen Sie die Speise in die Mikrowelle, wenn die Crisp-Platte vorgeheizt ist. Wenden Sie sie, wenn Sie die Mikrowelle dazu auffordert.



CRISP

Zweckdienliches Zubehör:



Crisp-Platte



Crisp-Griff

Mit dieser exklusiven Funktion erhalten Sie eine perfekte goldfarbene Bräunung auf der Ober- und Unterseite von Speisen. Beim Garen mit Mikrowelle und Grill erreicht die Crisp-Platte schnell die richtige Temperatur und beginnt damit, die Speise zu bräunen und knusprig zu machen.

Folgendes Zubehör ist zur Verwendung der Crisp-Funktion vorgesehen:

- die Crisp-Platte
- der Crisp-Griff zur Handhabung der heißen Crisp-Platte.

Erwärmen und garen Sie mit dieser Funktion Pizzen und andere Speisen auf Teigbasis. Sie eignet sich auch zum Braten von Speck und Eiern, Würstchen, Kartoffeln, Pommes frites, Hamburgern und anderen Fleischgerichten usw. ohne Hinzugabe von Öl (bzw. durch Hinzugabe einer nur sehr geringen Menge an Öl).

- 1 Drücken Sie die Taste "Crisp".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

Vor dem Garen von Speisen, die keine lange Garzeit brauchen (Pizza, Kuchen...), empfehlen wir, die Crisp-Platte zuvor 2-3 Minuten lang vorzuheizen.



BROT AUFTAUEN

Zweckdienliches Zubehör:



Crisp-Platte



Crisp-Griff

Eine exklusive Funktion zum Auftauen von gefrorenem Brot.

Durch Kombination der Auftau- und Crisp-Technologien erhalten Sie ein Brot, das den Geschmack und das Gefühl von frisch gebackenem Brot hat.

Mit dieser Funktion können Sie gefrorene Brötchen, Baguettes & Croissants rasch auftauen und aufwärmen. Brot kann bei einem Nettogewicht des Brotes von 50-500 g aufgetaut werden.

Folgendes Zubehör ist zur Verwendung dieser Funktion vorgesehen:

- die Crisp-Platte
- der Crisp-Griff zur Handhabung der heißen Crisp-Platte.

- 1 Drücken Sie die Taste "Brot auftauen".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um das Gewicht der Speise einzustellen.
- 3 Stellen Sie die leere Crisp-Platte auf den Glasdrehteller, schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Taste "OK". Das Display zeigt die Meldung "PRE HEAT (VORHEIZEN)" an und die Crisp-Platte wird vom Gerät mit Mikrowellen- und Grillenergie vorgeheizt. Ist die eingestellte Temperatur erreicht, weist Sie eine Meldung ("HINZUGEBEN") darauf hin, dass Sie das Brot in die Mikrowelle legen können.
- 4 Legen Sie das Brot auf die Crisp-Platte, schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.



Sehen Sie sich das gesamte Bauknecht-Originalzubehör an! Besuchen Sie Ihre lokale Bauknecht-Seite im Internet.



MIKROWELLE

Empfohlenes Zubehör: Abdeckhaube (wird separat verkauft)

Mit der Mikrowellenfunktion können Speisen und Getränke schnell gegart bzw. aufgewärmt werden.

- 1 Drücken Sie die Taste "Mikrowelle". Das Display zeigt die maximale Leistungsstufe (800 W) an und das Wattsymbol blinkt jetzt.
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Leistungsstufe einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

LEISTUNG	EMPFEHLUNG FÜR:
800 W	Erhitzen von Getränken, Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder Speisen mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, wenn die Speise Eier oder Sahne enthält.
650 W	Garen von Fisch, Fleisch, Gemüse usw.
500 W	Sorgfältigeres Garen von z. B. Soßen mit hohem Proteingehalt, Käse- und Eiergerichten, und zum abschließenden Garen von Schmortöpfen.
350 W	Köcheln von Eintöpfen, Schmelzen von Butter.
160 W	Startet den Auftauvorgang.
90 W	Aufweichen von Eiscreme, Butter und Käse. Hält Speisen warm.



SCHNELLSTART

Diese Funktion setzt beim Drücken der Taste "Schnellstart" die Mikrowellenfunktion 30 Sekunden lang mit maximaler Leistung (800 Watt) in Betrieb.

Bei jedem weiteren Tastendruck verlängert sich die Garzeit um 30 Sekunden.

Haben Sie bereits eine Garfunktion ausgewählt (z. B.: Grill), wird die ausgewählte Funktion durch Drücken von "Schnellstart" gestartet.



SCHNELLAUFTAUFEN

Mit dieser Funktion können Sie Speisen rasch automatisch auftauen.

- 1 Drücken Sie die Menütaste "Schnellauftauen".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Speiseart auszuwählen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um das Gewicht der Speise einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Auftaufunktion startet jetzt. Die Dauer der Funktion wird anhand der ausgewählten Speise und des Gewichtes automatisch berechnet.

Für optimale Ergebnisse fordert Sie das Gerät auf, Folgendes zu tun:

SPEISEART	GEWICHT
P1 Hackfleisch	100 - 2000 g
P2 Geflügel	100 - 2500 g
P3 Fisch	100 - 1500 g
P4 Gemüse	100 - 1500 g
P5 Brot (Standard)*	100 - 550 g

*Neben der Standardfunktion zum Auftauen von Brot könnte Ihre Mikrowelle auch mit einer Sonderfunktion ausgestattet sein, die "Brot auftauen" genannt wird und eine Kombination aus den Auftau- und Crisp-Technologien ist.



GRILL

Zweckdienliches Zubehör: Hoher Grillrost

Diese Funktion bräunt die Speisen mit Hilfe eines leistungsstarken Grills, der einen Grill- oder Gratinierereffekt erzeugt.

Die Funktion "Grill" dient zum Bräunen von Speisen wie Käsetoast, heiße Sandwiche, Kroketten, Würstchen und Gemüse.

- 1 Drücken Sie die Taste "Grill".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart", um mit dem Garen zu beginnen.



KOMBI GRILL

Zweckdienliches Zubehör: Hoher Grillrost

Diese Funktion kombiniert das Erhitzen mit Mikrowelle und Grill, sodass Sie Speisen in kürzerer Zeit überbacken können.

- 1 Drücken Sie die Taste "Kombi Grill".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Leistungsstufe auszuwählen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

LEISTUNGSSTUFE	EMPFEHLUNG FÜR:
650 W Gemüse	
500 W Geflügel	
350 W Fisch	
160 W Fleisch	
90 W Überbackenes Obst	



SCHNELLERWÄRMEN


Mit dieser Funktion können Sie Ihre Gerichte automatisch aufwärmen.

- 1 Drücken Sie die Menütaste "Schnellerwärmen".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Speiseart einzustellen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Speiseart einzustellen (siehe nachstehende Tabelle).
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

SPEISEART	GEWICHT
P1 Suppe	250 - 1000 g
P2 Soße	250 - 1000 g
P3 Gekühlte Pizza	200 - 600 g
P4 Tellergericht	250 - 350 g
P5 Getränk	150 - 600 ml



KURZANLEITUNG



- 1 Taste "Mikrowelle"
- 2 Taste "Grill"
- 3 Taste "Brot Auftauen"
- 4 Menütaste "Schnellerwärmen"
- 5 Menütaste "Schnellauftauen"
- 6 Anzeige
- 7 Taste "Autom. Reinigen"
- 8 Minus-Taste
- 9 Taste "Stop"
- 10 Taste "OK"
- 11 Taste "Kombi Grill"
- 12 Taste "Favorit"
- 13 Taste "Crisp"
- 14 Taste "Autom.Rezepte"
- 15 Taste "Uhrzeit"
- 16 Plus-Taste
- 17 Taste "Schnellstart"
- 18 Symbol "Grill"
- 19 Menüsymbol "Schnellauftauen"
- 20 Symbol "Autom.Rezepte"
- 21 Symbol "Autom. Reinigen"
- 22 Symbol "Drehtellerstopp"
- 23 Symbol "Vorheizen"
- 24 Symbol "Mikrowelle"
- 25 Symbol "Heißluft"
- 26 Symbol "Crisp"
- 27 Menüsymbol "Schnellerwärmen"
- 28 Symbol "Favorit"
- 29 Menüsymbol "Dampf"
- 30 Symbol "Niedriger Grillrost"
- 31 Symbol "Hoher Grillrost"
- 32 Symbol "Sekunden"
- 33 Symbol "Temperatur"
- 34 Wahl von Gewicht / Portionen
- 35 Mikrowellenleistung (in Watt)
- 36 Wahl der Speiseart
- 37 Einstellung der Uhrzeit / Wahl der Zeit

