




MICRO (MIKROBØLGE)

Foreslått tilbehør:



Fatdeksel (selges separat)

Mikrobølgefunksjonen lar deg raskt tilberede eller varme opp mat og drikke.

- Trykk på Micro (Mikrobølge)-knappen. Det maksimale effektnivået (800 W) vises på skjermen og watt-ikonene begynner å blinke.
- Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
- Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- Trykk på OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

EFFEKT	FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:
800 W	Oppvarming av drikke, vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte.
650 W	Tilberedning av fisk, grønnsaker, kjøtt osv.
500 W	Mer forsiktig tilberedning av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og for ferdiggjøring av gryteretter.
350 W	Surre stuinger, smelte smør.
160 W	Tining.
90 W	Mykning av is krem, smør og ost, hold varmen.



CLOCK (KLOKKE)

For å stille inn klokken på apparatet ditt:

- Trykk og hold Stop (Stopp)-knappen i 3 sekunder.
- Trykk pluss-/minus-knappene for å angi timer.
- Trykk OK-/Jet Start-knappen. Minuttene vil begynne og blinke.
- Trykk pluss-/minus-knappene for å angi minutter.
- Trykk OK-/Jet Start-knappen. Klokken er stilt inn.

Merk:

Første gang apparatet er plugget inn (eller etter et strømbrydd), vil produktet automatisk gå inn i Klokkeinnstillingsmodus. Da følger du fremgangsmåten ovenfor fra trinn nr. 2.



JET START

Trykk på Jet Start-knappen for å starte mikrobølge-funksjonen på maksimal effekt (800 W) i 30 sekunder.

Hvert ytterligere trykk øker tilberedningstiden med 30 sekunder.

Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunksjon (f.eks.: Grill), trykk på jet start for å starte den valgte funksjonen.



CHEAF MENU (KOKKEMENY)

Et utvalg av automatiske oppskrifter med forhåndsinnstilte tilberedningsverdier for optimale resultater.

- Trykk på Chef Menu (Kokkemeny)-knappen.
- Trykk og hold pluss-/minus-knappene for å velge oppskrift (se tabellen under), og trykk OK-knappen for å bekrefte.
- Avhengig av typen mat, kan ovnen spørre deg om å stille inn vekt. Trykk pluss-/minus-knappene for å angi minutter.
- Trykk OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

Funksjonens varighet vil bli beregnet automatisk på grunnlag av valgt mat og vekt.

OPPSKRIFT	OPPRINNELIG TIL- STAND	VEKTMENGDE	VARIGHET	KLARGJØRING
Suppe	Romtemperatur	250-1000g / 250g	3-8 min.	Dekk til fatet, og la det komme luft ut. Rør maten når mikrobølgeovnen ber om det. La den hvile i 3 minutter før servering.
Saus	Romtemperatur	250-1000g / 250g	4-13 min.	Dekk til fatet, og la det komme luft ut. Rør maten når mikrobølgeovnen ber om det. La den hvile i 3 minutter før servering.
Nedkjølt pizza	Kjøleskap-temperatur	200-600g / 50g	3-5 min.	Legg pizzaen på et mikrobølgeovnfast fat. Du bør ikke stable flere pizzaer anbefalt.
Tallerken	Kjøleskap-temperatur	250-350g / 50g	7-10 min.	Gjør klar en middagstallerken med kjøtt, potetmos og grønnsaker. Dekk til fatet, og la det komme luft ut. La den hvile i 3 minutter før servering.
Drikkevarer	Romtemperatur	150-600ml / 150ml	1-5 min.	Sett en metallskje i koppen for å forhindre at væsken blir for varm.
Kjøttdeig	Frosset	100-2000g (100-499g/50g, 500-2000g/100g)	1-29 min.	Kjøttdeig, koteletter, steker og biffer. La maten hvile i minst 5 minutter etter tilberedning for bedre resultater. Snu maten når ovnen ber om det.
Fjærkre	Frosset	100-2500g (100-499g/50g, 500-2000g/100g)	1-41 min.	Hel kylling, stykker eller fileter. La maten hvile i minst 5–10 minutter etter tilberedning for bedre resultater. Snu maten når ovnen ber om det.
Fisk	Frosset	100-1500g (100-499g/50g, 500-1500g/100g)	1-18 min.	Hel, i skiver eller fileter. La maten hvile i minst 5 minutter etter tilberedning for bedre resultater. Snu maten når ovnen ber om det.
Grønnsaker	Frosset	100-1500g (100-499g/50g, 500-1500g/100g)	1-18 min.	Grønnsaker i store, mellomstore og små biter. La maten hvile i minst 3-5 minutter før servering for bedre resultater. Snu maten når ovnen ber om det.

OPPSKRIFT	OPPRINNELIG TIL- STAND	VEKTMENGDE	VARIGHET	KLARGJØRING
Brød (standard)*	Frosset	100-550g / 50g	1-4 min.	Frosne rundstykker, baguetter og croissanter. La maten hvile i minst 5 minutter for bedre resultater. Snu maten når ovnen ber om det.
Popcorn	Romtemperatur	100g	3 min.	Plasser posen på roterende tallerken. Tilbered kun en pose om gangen.
Blandet ris	Frosset	300-650g	6-11 min.	Fjern maten fra pakken. Sett maten på et mikrobølgeovnfast fat, og rør i risen når ovnen ber om det.
Pasta blandet	Frosset	250-550g	5-10 min.	Fjern maten fra pakken. Sett maten på mikrobølgeovnfast fat, og rør i maten når ovnen ber om det.
Blandede grønnsaker	Frosset	150-600g	4-12 min.	Sett maten på et mikrobølgeovnfast fat, og tilsett 2 ss vann til maten. Rør i maten når ovnen ber om det.
Frosset lasagne	Frosset	300-600g	14-18 min.	Fjern eventuell aluminiumsfolie, sett maten i et mikrobølgeovn- og stekeovnfast fat, og sett det i ovnen.
Buffalo wings / kyllingnuggets	Frosset	250-500g	9-15 min.	Fjern emballasjen. Sett maten på crisp-pannen. Snu maten når ovnen ber om det.
Pommies frites	Frosset	250-500g	10-22 min.	Sett maten på crisp-pannen. Rør i maten når ovnen ber om det.
Frossenpizza	Frosset	250-750g	7-13 min.	Fjern pakken, og sett maten i crisp-pannen.
Quiche	Romtemperatur	950g	23 min.	Gjør klar deigen på 370 g, og legg den over hele crisp-pannen. Prikk den. Sett den i ovnen, og forvarme pannen. Gjør klar fyllet: 4 egg, 150 ml crème fraiche, 100 g baconterninger, 130 g (3½dl) revet ost (gruyere eller lignende), og svart pepper og malt muskat til krydder. Bland alle ingrediensene. Når ovnen ber om det, legger du til fyllet. Sett tilbake i ovnen, og fortsett tilberedningen.
Panert fisk / fiskepinner	Frosset	250-500g	9-15 min.	Smør crispplaten lett. Sett inn maten når crispplaten er forvarmet. Snu maten når ovnen ber om det.
Cordon Bleu / kylling-koteletter	Frosset	100-400g	5-11 min.	Smør crispplaten lett. Sett inn maten når crispplaten er forvarmet. Snu maten når ovnen ber om det.



Oppdag alle de originale Whirlpool-tilbehørene! Besøk din lokale Whirlpool-nettside.



DUAL CRISP (DOBBEL CRISP)

Dedikert tilbehør:



Crisp-panne



Crisp-håndtak (selges separat)

Denne eksklusive Whirlpool-funksjonen gir deg en perfekt gyllenbrun overflate både på toppen og bunnen av maten. Ved å bruke både mikrobølge og grill-tilberedning, vil crisp-pannen raskt nå riktig temperatur og begynne å brune og crispe maten.


Følgende tilbehør er laget for å brukes med crisp-funksjonen:

- Crispplaten.
- Håndtaket (selges separat) til å flytte på den varme crisp-pannen.

Bruk denne funksjonen når du skal varme opp og steke pizza og annen deigbasert mat. Den er også egnet for å steke bacon og egg, pølser, poteter, pommes frites, hamburgere og annet kjøtt osv. uten å bruke olje (eller ved å bruke kun en veldig liten mengde olje).

- 1 Trykk på Dual Crisp (Dobbel crisp)-knappen.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn koketiden.
- 3 Trykk OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

Før du tilbereder mat som ikke trenger lang tilberedningstid (pizza, kaker osv.), bør du forvarme crisp-pannen i 2–3 minutter på forhånd.



BREAD DEFROST (BRØDTINING)

Dedikert tilbehør:



Crisp-panne



Crisp-håndtak (selges separat)

Den eksklusive Whirlpool-funksjonen lar deg tine frossent brød.

Ved å kombinere både tining- og crisp-teknologiene, vil brødet ditt smake og føles som om det var nybakt.


Bruk denne funksjonen for raskt å tine og varme frosne rundstykker, baguetter og croissanter.

Brødtining kan brukes hvis nettovekten er mellom 50g- 500g.

Følgende tilbehør er laget for å brukes med denne funksjonen:

- Crisp-pannen.
- Håndtaket (selges separat) til å flytte på den varme crisp-pannen.

- 1 Trykk på Bread Defrost button (Brødtining-knappen).
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi matvekt.
- 3 Plasser den tomme crisp-pannen på glasstallerkenen, lukk døren, og trykk OK-/Jet Start-knappen. Skjermen viser «PRE HEAT», og ovnen bruker mikrobølger og grill for å forvarme crisp-pannen. Når temperaturen blir nådd, vises meldingen («ADD»), som informerer deg om at du kan legge i brødet.
- 4 Plasser brødet på crisp-pannen, lukk døren, og trykk OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.



GRILL

Dedikert tilbehør:



Høy rist

Denne funksjonen bruker et kraftig element til å brune maten, noe som skaper en grill- eller gratineringseffekt. Grill-funksjonen lar deg brune mat som ostemørbrød, varme smørbrød, potetkroetter, pølser og grønnsaker.

- 1 Trykk Grill-knappen.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn koketiden.
- 3 Trykk på OK-/Jet Start-knappen for å starte tilberedningen.



COMBI GRILL (KOMBI-GRILL)

Dedikert tilbehør:



Høy rist

Denne funksjonen kombinerer mikrobølger og varmeelement, noe som lar deg tilberede grateng på kortere tid.

- 1 Trykk Grill-knappen.
- 2 Trykk på Micro (mikrobølge)-knappen.
- 3 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi mikrobølgeeffekt (se tabellen under).
- 4 Trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 5 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- 6 Trykk på OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

EFFEKTTRINN	FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:
650 W	Grønnsaker
500 W	Fjærkre
350 W	Fisk
160 W	Kjøtt
90 W	Gratinert frukt



AUTO CLEAN (AUTORENGJØRING)

Denne automatiske rengjøringscyklusen hjelper deg å rengjøre ovnsrommet og fjerne ubehagelig lukt.

Sett 235 ml vann i en plastbeholder, og plasser den på dreieplaten.


Trykk Auto Clean(Autorengjøring)-knappen, og trykk deretter på Jet Start-knappen for å starte rengjøringscyklusen.

En pipetone høres én gang hvert 10. sekund i 10 minutter når rengjøringscyklusen er ferdig. Trykk deretter på Stop (Stopp)-knappen eller åpne døren for å avbryte signalet. Til slutt fjerner du beholderen og tørker de innvendige overflatene med en myk klut eller et papirhåndkle.



HURTIGREFERANSE

MCP 345



- 1 Skjerm
- 2 Chef menu (Kokkemeny)-knapp
- 3 Micro (Mikrobølge)-knapp
- 4 Grill-knapp
- 5 OK-knappen
- 6 Stop (Stopp)/Clock (Klokkeknapp)-knapp
- 7 Auto Clean (Autorengjøring)-knapp
- 8 Dual Crisp (Dobbel crisp)-knapp
- 9 Pluss-knapp
- 10 Minus-knapp
- 11 Knapp for Bread Defrost (brødtining)
- 12 Jet Start-knapp



- 13 Crisp-ikon
- 14 Jet-tiningmenyikon
- 15 Jet-oppvarming-menyikon
- 16 Kokkemeny-ikon
- 17 Mikrobølgeeffekt (watt)
- 18 Mikrobølge-ikon
- 19 Grill-ikon
- 20 Innstilling av klokke/valg av tid
- 21 Valg av type mat
- 22 Vekt (gram)

