



GRILL

Zweckdienliches Zubehör:  Hoher Grillrost

Diese Funktion bräunt die Speisen mit Hilfe eines leistungsstarken Grills, der einen Grill- oder Gratinierereffekt erzeugt. Die Funktion "Grill" dient zum Bräunen von Speisen wie Käsetoast, heiße Sandwiche, Kroketten, Würstchen und Gemüse.

- 1 Drücken Sie die Taste "Grill".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart", um mit dem Garen zu beginnen.








KOMBI GRILL

Zweckdienliches Zubehör:  Hoher Grillrost

Diese Funktion kombiniert das Erhitzen mit Mikrowelle und Grill, sodass Sie Speisen in kürzerer Zeit überbacken können.

- 1 Drücken Sie die Taste "Kombi Grill".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Mikrowellenleistung auszuwählen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

LEISTUNGSSTUFE	EMPFEHLUNG FÜR:
650 W	 Gemüse
500 W	 Geflügel
350 W	 Fisch
160 W	 Fleisch
90 W	 Überbackenes Obst



DREHTELLERSTOPP

Verwenden Sie diese Funktion, wenn sehr großes Geschirr eingesetzt werden muss, das sich in der Mikrowelle nicht ungehindert dreht.

Der "Drehtellerstopp" funktioniert nur mit den folgenden Garvorgängen: "Heißluft", "Kombi Grill", "Kombi Heißluft".



HEISSLUFT

Zweckdienliches Zubehör:  Niedriger Grillrost

Mit dieser Funktion erhalten Sie Gerichte wie aus dem Ofen. Mit einem leistungsstarken Heizelement und einem Gebläse entspricht der Backvorgang dem eines traditionellen Backofens.

- 1 Drücken Sie die Taste "Heißluft".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Temperatur einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt. Das Symbol "Heißluft" blinkt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.



KOMBI HEISSLUFT

Zweckdienliches Zubehör:  Niedriger Grillrost

Diese Funktion kombiniert das Garen mit Mikrowelle und Heißluft, sodass Sie in kürzerer Zeit Gerichte wie aus dem Ofen zubereiten können.

- 1 Drücken Sie die Taste "Kombi Heißluft".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Temperatur einzustellen, und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Mikrowellenleistung einzustellen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

LEISTUNGSSTUFE	EMPFEHLUNG FÜR:
350 W	Geflügel, Pellkartoffeln, Lasagne & Fisch
160 W	Braten & Obstkuchen
90 W	Kuchen & Backwaren













AUTOM.REZEPTRE

Dieses Menü bietet eine Auswahl an automatischen Rezepten mit voreingestellten Parametern zur Zubereitung, die Ihnen optimale Garergebnisse liefern.

- 1 Drücken Sie die Taste "Autom.Rezepte".
- 2 Halten Sie die Taste "+/-" gedrückt, um das Rezept auszuwählen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Je nach Rezept werden Sie auf dem Display eventuell aufgefordert, das Gewicht einzustellen. Drücken Sie die Taste "+/-", um die abgefragten Werte einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

Die Dauer der Funktion wird anhand der ausgewählten Speise und des Gewichtes automatisch berechnet.

REZEPT	AUSGANGS-ZUSTAND	GEWICHT/MENGE	DAUER	ZUBEREITUNG
 Popcorn	Zimmertemperatur	100 g	3Min.	Legen Sie den Beutel auf den Drehteller. Jeweils immer nur einen Beutel.
 Mischreis	Gefroren	300-650 g	6-11Min.	Nehmen Sie die Speise aus der Verpackung, legen Sie sie in einen für die Mikrowelle geeigneten Behälter und rühren Sie sie um, wenn das Gerät Sie dazu auffordert.
 Pastagemisch	Gefroren	250-550 g	5-10Min.	Nehmen Sie die Speise aus der Verpackung, legen Sie sie in einen für die Mikrowelle geeigneten Behälter und rühren Sie sie um, wenn das Gerät Sie dazu auffordert.
 Gemischtes Gemüse	Gefroren	150-600 g	4-12Min.	Legen Sie die Speise in einen für die Mikrowelle geeigneten Behälter. Geben Sie 2 Esslöffel Wasser hinzu. Rühren Sie die Speise um, wenn Sie die Mikrowelle dazu auffordert.
 Gefrorene Lasagne	Gefroren	300-600 g	14-18Min.	Entfernen Sie die Aluminiumfolie und legen Sie die Speise in einen für die Mikrowelle geeigneten und ofenfesten Behälter.
 Biskuitkuchen (locker)	Zimmertemperatur	400 g	23Min.	Verquirlen Sie zwei Eier und 125 g Zucker 2-3 Minuten lang in einem Mixer. Schmelzen Sie 37 g Margarine und verrühren Sie sie mit der Ei-Zucker-Mischung. Mischen Sie 125 g Mehl mit 7,5 g Backpulver und geben Sie unterdessen 75 ml Wasser hinzu. Legen Sie rundes Backpapier auf den Boden eines für die Mikrowelle geeigneten und ofenfesten Geschirrs und gießen Sie den Backteig hinein. Stellen Sie den Teig zum Backen auf den niedrigen Grillrost, wenn sich die Mikrowelle aufgeheizt hat.

REZEPT	AUSGANGS-ZUSTAND	GEWICHT/MENGE	DAUER	ZUBEREITUNG
 Frische Pizza	Zimmertemperatur	700 g	21Min.	Messen Sie 150 ml Wasser ab, das auf 37 °C vorgewärmt wurde, geben Sie es direkt in die Mischschüssel und lösen Sie 15 g Hefe im Wasser auf. Messen Sie 2 g Salz, 2 Esslöffel Öl sowie 225 g Mehl ab und geben Sie dies dem Wasser hinzu. Kneten Sie die Mischung gut, bis ein Teig entsteht (dauert etwa 5 Minuten). Decken Sie den Teig mit einem Tuch ab und lassen Sie ihn 30 Minuten lang bei Zimmertemperatur gehen. Kneten Sie den Teig, bis er fest genug ist. Rollen Sie den Teig mit der Teigrolle aus, fetten Sie die Crisp-Platte oder das Backblech leicht ein und stechen Sie den Teig mit einer Gabel an. Bestreichen Sie den Teig gleichmäßig mit 1dl Tomatensauce und legen Sie dann gut verteilt 60 g Schinken und 125 g Käse (sowie Oregano) darauf. Stellen Sie die Crisp-Platte oder das Backblech auf den niedrigen Grillrost, wenn sich die Mikrowelle aufgeheizt hat.
 Muffins	Zimmertemperatur	350 g	23Min.	Verquirlen Sie 170 g Margarine und 170 g Zucker in einem elektrischen Mixer, bis Sie eine weiche, blässlich weiße Mischung erhalten. Verquirlen Sie die Mischung nacheinander mit 3 Eiern. Heben Sie vorsichtig 225 g gesiebttes Mehl unter, das mit 7g Backpulver und 0,25 g Salz vermischt wurde. Wiegen Sie jeweils 28 g von dieser Mischung in Papierformen ab und verteilen Sie 11-13 Stück gleichmäßig auf der Crisp-Platte oder dem Backblech. Stellen Sie die Crisp-Platte oder das Backblech auf den niedrigen Grillrost, wenn sich die Mikrowelle aufgeheizt hat.
 Kleingebäck	Zimmertemperatur	180 g	14Min.	Verrühren Sie 80 g Butter und 1 extra großes Ei mit einem Holzlöffel in einer großen Schüssel mit dem Plätzchenteig, bis alles grob vermischt ist. Kneten Sie die Mischung mit Ihren Händen weiter gut durch, bis Sie einen weichen Teig erhalten. Nehmen Sie den Plätzchenteig mit einem Esslöffel heraus und rollen Sie ihn zu Kugeln (zu je 20 g). Legen Sie die Kugeln in einem Abstand von 5 cm auf die Crisp-Platte oder das Backblech und stellen Sie sie bzw. es auf den niedrigen Grillrost, wenn sich die Mikrowelle aufgeheizt hat.
 Schaumgebäck	Zimmertemperatur	100 g	60Min.	Verquirlen Sie das Eiweiß von 2 Eiern und 80 g Zucker zu einer Mischung. Geben Sie Vanille und Mandelaroma für den Geschmack hinzu. Formen Sie daraus 10-12 Stücke und legen Sie sie auf die Crisp-Platte oder das Backblech. Stellen Sie die Crisp-Platte oder das Backblech auf den niedrigen Grillrost, wenn sich die Mikrowelle aufgeheizt hat.



MIKROWELLE

Empfohlenes
Zubehör: Plattendeckel
(wird separat verkauft)

Mit der Mikrowellenfunktion können Speisen und Getränke schnell gegart bzw. aufgewärmt werden.

- 1 Drücken Sie die Taste "Mikrowelle". Das Display zeigt die maximale Leistungsstufe (800 W) an und das Wattsymbol blinkt jetzt.
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Leistungsstufe einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

LEISTUNG	EMPFEHLUNG FÜR:
800 W	Erhitzen von Getränken, Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder Speisen mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, wenn die Speise Eier oder Sahne enthält.
650 W	Garen von Fisch, Fleisch, Gemüse usw.
500 W	Sorgfältigeres Garen von z. B. Soßen mit hohem Proteingehalt, Käse- und Eiergeichten, und zum abschließenden Garen von Schmortöpfen.
350 W	Köcheln von Eintöpfen, Schmelzen von Butter.
160 W	Startet den Auftauvorgang.
90 W	Aufweichen von Eiscreme, Butter und Käse. Hält Speisen warm.



SCHNELLSTART

Diese Funktion setzt beim Drücken der Taste "Schnellstart" die Mikrowellenfunktion 30 Sekunden lang mit maximaler Leistung (800 Watt) in Betrieb.

Bei jedem weiteren Tastendruck verlängert sich die Garzeit um 30 Sekunden.

Haben Sie bereits eine Garfunktion ausgewählt (z. B.: Grill), wird die ausgewählte Funktion durch Drücken von "Schnellstart" gestartet.



SCHNELLAUFTAUFEN

Mit dieser Funktion können Sie Speisen rasch automatisch auftauen.

- 1 Drücken Sie die Taste "Schnellauftauen".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Speiseart auszuwählen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um das Gewicht der Speise einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Auftaufunktion startet jetzt. Die Dauer der Funktion wird anhand der ausgewählten Speise und des Gewichtes automatisch berechnet.

Für optimale Ergebnisse fordert Sie das Gerät auf, Folgendes zu tun:

SPEISEART	GEWICHT
P1 Hackfleisch	100 - 2000 g
P2 Geflügel	100 - 2500 g
P3 Fisch	100 - 1500 g
P4 Gemüse	100 - 1500 g
P5 Brot	100 - 550 g



SCHNELLERWÄRMEN

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Gerichte automatisch aufwärmen.

- 1 Drücken Sie die Taste "Schnellerwärmen".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Speiseart einzustellen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um das Gewicht der Speise einzustellen (siehe nachstehende Tabelle).
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

SPEISEART	GEWICHT
P1 Suppe	250 - 1000 g
P2 Soße	250 - 1000 g
P3 Gekühlte Pizza	200 - 600 g
P4 Tellergericht	250 - 350 g
P5 Getränk	150 - 600 ml



UHRZEIT

So wird die Uhrzeit an Ihrer Mikrowelle eingestellt:

- 1 Halten Sie die Taste "Autom. reinigen" 3 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Minutenziffern blinken jetzt.
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Minuten einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Uhrzeit ist jetzt eingestellt.

Hinweis:

Beim erstmaligen Anschluss der Mikrowelle (oder nach einem Stromausfall) ruft sie automatisch den Modus zur Einstellung der Uhrzeit auf. Halten Sie sich in diesem Fall an die obige Vorgehensweise und beginnen Sie ab Schritt 2.



FAVORIT

Mit der Favoritenfunktion können Sie ein Lieblingsrezept rasch speichern und wieder abrufen.

SPEICHERN eines Favoriten:

- 1 Wählen Sie eine Garfunktion und ihre Parameter (z. B. Watt, Speiseart, Gewicht...), **ohne dabei den Garvorgang zu starten**.
- 2 Halten Sie die Taste "Favorit" einige wenige Sekunden lang gedrückt.
- 3 Es wird ein Signalton ausgegeben und die Funktion wird gespeichert.

ABRUFEN eines Favoriten:

- 1 Drücken Sie die Taste "Favorit".

Hinweis:

- Ein vorhandener Favorit kann durch Wiederholung der obigen Schritte durch einen neuen Favoriten ersetzt werden:

- Wenn das Gerät an den Netzstrom angeschlossen ist oder seine Stromversorgung ausfällt, wird Ihre Favoritenfunktion auf die Standardeinstellung zurückgesetzt (z. B.: Mikrowellenfunktion, 800 W, 2 Minuten).



AUTOM. REINIGEN

Dies ist ein automatischer Reinigungsvorgang, der Ihnen bei der Reinigung des Garraums der Mikrowelle behilflich ist und unangenehme Gerüche entfernt.

Drücken Sie erst die Taste "Autom. reinigen" und dann die Taste "Schnellstart", um mit der Reinigung zu beginnen.


Beim Abschluss des Garvorgangs wird 10 Minuten lang alle 10 Sekunden ein Signalton ausgegeben; drücken Sie dann die Taste "Stop" oder öffnen Sie die Gerätetür, um die Signaltongabe abzubrechen. Entfernen Sie abschließend den Behälter und wischen Sie die Innenwände mit einem weichen Tuch oder mit Küchenpapier ab.



WV11497059



KURZANLEITUNG



- 1 Taste "Mikrowelle"
- 2 Taste "Grill"
- 3 Taste "Kombi Grill"
- 4 Menütafel "Schnellerwärmen"
- 5 Menütafel "Schnellauftauen"
- 6 Anzeige
- 7 Taste "Autom. reinigen" / "Uhrzeit"
- 8 Minus-Taste
- 9 Taste "Stop"
- 10 Taste "OK"
- 11 Taste "Heißluft"
- 12 Taste "Favorit"
- 13 Taste "Kombi Heißluft"
- 14 Taste "Autom. Rezepte"
- 15 Taste "Drehtellerstopp"
- 16 Plus-Taste
- 17 Taste "Schnellstart"
- 18 Symbol "Grill"
- 19 Menüsymbol "Schnellauftauen"
- 20 Symbol "Chefmenü"
- 21 Symbol "Autom. reinigen"
- 22 Symbol "Drehtellerstopp"
- 23 Symbol "Vorheizen"
- 24 Symbol "Mikrowelle"
- 25 Symbol "Heißluft"
- 26 Symbol "Crisp"
- 27 Menüsymbol "Schnellerwärmen"
- 28 Symbol "Favorit"
- 29 Menüsymbol "Dampf"
- 30 Symbol "Niedriger Grillrost"
- 31 Symbol "Hoher Grillrost"
- 32 Symbol "Sekunden"
- 33 Symbol "Temperatur"
- 34 Wahl von Gewicht / Portionen
- 35 Mikrowellenleistung (in Watt)
- 36 Wahl der Speiseart
- 37 Einstellung der Uhrzeit / Wahl der Zeit



Sehen Sie sich das gesamte Bauknecht-Originalzubehör an! Besuchen Sie Ihre lokale Bauknecht-Seite im Internet.