

PANNELLO DI CONTROLLO

DISPLAY DIGITALE

Il display include l'orologio col formato delle 24 ore e simboli indicativi.



TASTO SCONGELAMENTO RAPIDO

Usare per selezionare la funzione Scongelo rapido e selezionare il tipo di alimento da scongelare.

MANOPOLA DI REGOLAZIONE

Usata per impostare il tempo di cottura o il peso.

TASTO FITNESS

Usare questo tasto per selezionare la funzione Fitness e selezionare la classe di alimento.

TASTO CRISP MENU RAPIDO

Usato per selezionare la funzione Crisp menu rapido e selezionare la classe dei cibi.

TASTO D'AVVIO RAPIDO

Usato per avviare la cottura oppure per richiamare la funzione Jet Start (Avvio rapido).

TASTO POTENZA

Usato per impostare il livello voluto di potenza microonde.

TASTO GRILL

Usato per selezionare la funzione Grill.

TASTO CRISP

Usato per selezionare la funzione Crisp.

TASTO STOP

Premere per arrestare o ripristinare qualsiasi funzione del forno.

SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA COTTURA

PER SOSPENDERE IL PROCESSO DI COTTURA:

PER CONTROLLARE, MESCOLARE O GIRARE L'ALIMENTO, aprire la porta ed il processo di cottura si interromperà automaticamente. La funzione rimane impostata per 10 minuti.

PER RIPRENDERE IL PROCESSO DI COTTURA:

CHIUDERE LA PORTA e premere il tasto Start (avvio) UNA SOLA VOLTA. Il processo di cottura riprende da dove era stato interrotto.

PREMENDO IL TASTO START DUE VOLTE il tempo di cottura incrementa di 30 secondi.


SE NON SI VUOLE CONTINUARE LA COTTURA:

Togliere l'alimento, chiudere la porta e premere il tasto STOP.

Nota: Alla fine della cottura, la ventola, il piatto rotante e la lampadina della cavità restano accesi fino a che non si preme il tasto STOP.

Al completamento del processo di cottura, il segnale acustico del forno suona ogni minuto per 10 minuti. Premere il tasto STOP o aprire la porta per far cessare il segnale.

Nota: Se si apre e chiude la porta al termine del processo di cottura, le impostazioni rimangono memorizzate per 60 secondi.



PROTEZIONE BAMBINI

Questa funzione di sicurezza si attiva automaticamente 1 minuto dopo che il forno viene a trovarsi nella fase di attesa ("standby"). In questa modalità lo sportello del forno deve essere bloccato. Lo sportello del forno deve essere aperto, quindi richiuso, ad esempio per inserire il cibo prima del rilascio del blocco di sicurezza. In caso contrario sul display apparirà il messaggio "door".

FUNZIONE AVVIO RAPIDO

Questa funzione serve per riscaldare rapidamente alimenti ad alto contenuto d'acqua come zuppe non dense, caffè o tè.

1 PREMERE IL TASTO DI AVVIO RAPIDO.

Questa funzione si avvia automaticamente alla potenza massima per le microonde e con tempo di cottura impostato a 30 secondi. Ogni ulteriore pressione incrementa il tempo di 30 secondi. Il tempo può anche essere aumentato o diminuito ruotando la manopola di regolazione dopo l'avvio della funzione.

FUNZIONE OROLOGIO

Quando l'elettrodomestico viene collegato per la prima volta, oppure dopo che la corrente è andata via, esso entrerà automaticamente in modalità di impostazione orologio.

- 1 RUOTARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare l'ora quando la cifra di sinistra (ora) lampeggia.
- 2 PREMERE IL PULSANTE START per impostare l'ora.
- 3 RUOTARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare i minuti quando le due cifre di destra (minuti) lampeggiano.
- 4 PREMERE IL PULSANTE START per impostare l'ora.

L'OROLOGIO È IMPOSTATO ed è in funzione.

DURANTE L'IMPOSTAZIONE, se viene premuto il pulsante Stop, si uscirà dalle impostazioni e si entrerà in modalità stand-by, in cui verranno mostrati solo i due punti.

Nota: Se l'impostazione corrente dell'orologio non è completata entro il timeout (1 minuto) si entrerà in modalità Standby in cui verranno mostrati solo i due punti.

SPECIFICHE TECNICHE

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230 V/50 Hz
POTENZA NOMINALE	1900 W
FUSIBILE	10 A
POTENZA UTILE	700 W
FUNZIONE GRILL	900 W
DIMENSIONI ESTERNE (HxLxP)	299 x 521 x 391
DIMENSIONI INTERNE (HxLxP)	200 x 326 x 320

FUNZIONE COTTURA E RISCALDAMENTO A MICROONDE

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per normali operazioni di cottura e riscaldamento di verdure, pesce, patate e carne.

- 1 PREMERE IL TASTO POTENZA ripetutamente per impostare il livello di potenza.
- 2 RUOTARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il tempo di cottura.
- 3 PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.

UNA VOLTA INIZIATO IL PROCESSO DI COTTURA:

Il tempo può essere facilmente incrementato di 30 secondi alla volta premendo il tasto Start. Ogni pressione successiva determina un incremento del tempo di cottura di altri 30 secondi. Si può anche aumentare o ridurre il tempo ruotando la manopola di regolazione.

SOLO MICROONDE	
POTENZA	USO SUGGERITO:
JET (700 W)	RISCALDAMENTO DI BEVANDE, acqua, zuppe non dense, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o panna, scegliere una potenza inferiore.
500 W	COTTURA ACCURATA DI SALSE molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio e per terminare la cottura di piatti in umido.
350 W	FAR BOLLIRE LENTAMENTE STUFATI, e per sciogliere il burro.
160 W	SCONGELAMENTO. Per ammorbidire burro e formaggi.
90 W	PER PORTARE I GELATI alla temperatura idonea alla consumazione.

FUNZIONE GRILL

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per dorare rapidamente la superficie dell'alimento.

- 1 PREMERE IL TASTO GRILL.
- 2 RUOTARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il tempo di cottura.
- 3 PREMERE IL TASTO DI AVVIO RAPIDO.

DURANTE LA COTTURA, è possibile regolare il tempo ruotando la manopola di regolazione.

ACCERTARSI CHE GLI UTENSILI UTILIZZATI SIANO TERMORESISTENTI e idonei all'uso in forno a microonde.

NON USARE UTENSILI DI PLASTICA con la funzione Grill. Si scioglierebbero. Anche la carta o il legno sono sconsigliati.





FUNZIONE SCONGELAMENTO RAPIDO

USARE QUESTA FUNZIONE per scongelare carne, pollame, pesce, verdure e pane. Lo scongelamento rapido funziona solo se il peso netto è tra 100 g e 2,5 kg.

DISPORRE SEMPRE IL CIBO sul piatto rotante in vetro.

- 1 PREMERE IL TASTO FITNESS ripetutamente per selezionare la classe di alimenti.
- 2 RUOTARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il peso del cibo.
- 3 PREMERE IL TASTO DI AVVIO RAPIDO.



A METÀ DEL PROCESSO di SCONGELAMENTO il forno si arresta il forno e visualizza il messaggio **TURN FOOD**.

- Aprire lo sportello.
- Ruotare l'alimento.
- Chiudere lo sportello e riavviare premendo il tasto Start.


Turn Food

CIBI SURGELATI:

SE IL PESO È SUPERIORE O INFERIORE A QUELLO RACCOMANDATO: Seguire la procedura descritta "Cottura e Riscaldamento con le microonde" e scegliere la potenza 160 W per lo scongelamento.

SE L'ALIMENTO È A TEMPERATURA PIÙ ALTA di quella di surgelamento (-18°C), selezionare un peso inferiore.

SE L'ALIMENTO È A TEMPERATURA PIÙ BASSA di quella di surgelamento (-18°C), selezionare un peso superiore.



FUNZIONE FITNESS

USARE QUESTA FUNZIONE per cibi come verdure e pesce.

CON QUESTA FUNZIONE, UTILIZZARE sempre la pentola per la cottura a vapore fornita.

- 1 PREMERE IL TASTO FITNESS ripetutamente per selezionare la classe di alimenti. (vedere la tabella)
- 2 RUOTARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il peso dell'alimento.
- 3 PREMERE IL TASTO START.



COLLOCARE il cibo sulla griglia del vapore.

AGGIUNGERE 100 ml (1 dl) di acqua sul fondo della pentola a vapore.



COPRIRE con il coperchio.

CATEGORIA DI ALIMENTI	QUANTITÀ	SUGGERIMENTI
1 CARNE	100 G - 2 KG	Carne macinata, cotolette, bistecche o arrostiti.
2 POLLAME	100 G - 2,5 KG	Pollo intero, a pezzi o filetti.
3 PESCE	100 G - 1,5 KG	Bistecche o filetti interi.
4 VERDURE	100 G - 1,5 KG	Verdure miste, piselli, broccoli, ecc.
5 PANE	100 G - 1 KG	Pagnotte, panini o rotoli

PER I CIBI NON ELENCATI IN QUESTA TABELLA e se il peso è inferiore o superiore a quello consigliato, seguire la procedura descritta in "Cottura e riscaldamento a microonde" e scegliere la potenza di 160 W per lo scongelamento.

NOTA: il forno riprenderà a funzionare automaticamente dopo 2 minuti, se il cibo non è stato girato. In questo caso sarà richiesto un tempo di scongelamento maggiore.

1 PATATE / RAPE	150 G - 500 G	USARE FORMATI UNIFORMI. Tagliare le verdure in pezzetti uniformi. Lasciare riposare 1 - 2 minuti dopo la cottura.
2 VERDURE (cavolfiore e broccoli)	150 G - 500 G	LASCIARE RIPOSARE per 1 - 2 minuti.
3 VERDURE SURGELATE	150 G - 500 G	UTILIZZARE FILETTI DI GRANDEZZA REGOLARE e DISPORLI SULLA GRIGLIA IN MODO UNIFORME. Se si utilizzano filetti congelati, attendere che siano ben scongelati prima di cuocere a vapore. Lasciare riposare 3 - 5 minuti dopo la cottura.
4 FILETTI DI PESCE	150 G - 500 G	TAGLIARE LE VERDURE IN PEZZI UNIFORMI. Se la frutta è molto matura, programmare un peso inferiore a quello effettivo, per evitare la sovracottura. Lasciare riposare 2 - 3 minuti dopo la cottura.
5 FILETTI DI POLLO	150 G - 500 G	
6 FRUTTA	150 G - 500 G	

LA COTTURA A VAPORE deve essere utilizzata esclusivamente con la funzione microonde! DA NON USARE con nessuna altra funzione.

NON SARE LA COTTURA A VAPORE con nessuna altra funzione in quanto potrebbe causare danni. VERIFICARE SEMPRE che il piatto rotante sia in grado di ruotare liberamente prima di avviare il forno.

DISPORRE SEMPRE IL CONTENITORE PER LA COTTURA A VAPORE sul piatto rotante in vetro.



FUNZIONE CRISP

USARE QUESTA FUNZIONE PER cucinare quiche, pizza ed altre pietanze a base di impasti. È inoltre adatto per friggere pancetta e uova, salsicce, hamburger, ecc.

- 1 PREMERE IL TASTO CRISP.
- 2 RUOTARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il tempo di cottura.
- 3 PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.

NON È POSSIBILE modificare o inserire/disinserire il livello di Potenza o il Grill quando si usa la funzione Crisp.

IL FORNO FUNZIONA AUTOMATICAMENTE con microonde e grill per scaldare il piatto Crisp. In questo modo il piatto Crisp raggiungerà rapidamente la temperatura ottimale per iniziare a dorare e rendere croccanti gli alimenti.

- ASSICURARSI CHE IL PIATTO Crisp sia posizionato correttamente al centro del piatto rotante in vetro.
- IL FORNO E IL PIATTO CRISP DIVENTANO molto caldi durante l'uso di questa funzione.

- NON APPOGGIARE IL PIATTO CRISP ancora caldo su superfici che potrebbero rovinarsi.
- NON TOCCARE LA PARTE superiore del forno dove è alloggiata la griglia.
- INDOSSARE GUANTI DA FORNO o servirsi dell'apposita maniglia Crisp in dotazione per togliere il piatto Crisp caldo.



CON QUESTA FUNZIONE usare solamente il piatto Crisp in dotazione. L'uso di altri piatti di questo tipo con questa funzione non darà i risultati attesi.

MENU RAPIDO CRISP

USARE QUESTA FUNZIONE per cuocere diversi tipi cibi congelati.

IL FORNO SELEZIONERÀ automaticamente il metodo di cottura, il tempo e la potenza necessari.

- 1 PREMERE IL TASTO FITNESS ripetutamente per selezionare la classe di alimenti. (vedere la tabella)
- 2 RUOTARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il peso del cibo.
- 3 PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.

- Aprire lo sportello.
- Aggiungere, mescolare o girare il cibo.
- Chiudere lo sportello e riavviare premendo il tasto Start. Nota:



ALCUNE CLASSI DI CIBI RICHIEDONO che venga aggiunto del cibo, ruotato o mescolato durante la cottura (varia in base ai modelli). In questi casi il forno si fermerà e vi verrà chiesto di eseguire l'azione seguente.

NOTA: Nello stato "add food" (Aggiungere cibo), se lo sportello non viene aperto in questa fase (entro 2 minuti), il forno si arresterà ed entrerà in modalità "stand by". Nello stato "turn food" (girare il cibo)/ "stir food" (mescolare il cibo) la cottura continuerà se lo sportello non viene aperto entro 2 minuti.

CATEGORIA DI ALIMENTI	QUANTITATIVO CONSIGLIATO	ACCESSORI DA USARE	DURANTE LA COTTURA
1 RISO	300G - 650G	INSERIRE IL PIATTO CRISP VUOTO. AGGIUNGERE GLI ALIMENTI QUANDO VIENE VISUALIZZATO "ADD FOOD" (AGGIUNGERE CIBO)	MESCOLARE IL CIBO
2 PASTA	250G - 550G	INSERIRE IL PIATTO CRISP VUOTO. AGGIUNGERE GLI ALIMENTI QUANDO VIENE VISUALIZZATO "ADD FOOD" (AGGIUNGERE CIBO)	MESCOLARE IL CIBO
3 ALI DI POLLO / BOCCONCINI DI POLLO	250G - 500G	USARE IL PIATTO CRISP	GIRARE IL CIBO
4 PATATINE FRITTE	250G - 500G	USARE IL PIATTO CRISP	MESCOLARE IL CIBO
5 PIZZA	250G - 750G	USARE IL PIATTO CRISP	
6 QUICHE	250G - 600G	USARE IL PIATTO CRISP	
7 PESCE PANATO / BASTONCINI DI PESCE	250G - 500G	INSERIRE IL PIATTO CRISP VUOTO. AGGIUNGERE GLI ALIMENTI QUANDO VIENE VISUALIZZATO "ADD FOOD" (AGGIUNGERE CIBO)	GIRARE IL CIBO
8 CORDON BLEU/ CO-Toilette DI POLLO	1 - 4 Pz. (100-125 G AL PEZZO)	INSERIRE IL PIATTO CRISP VUOTO. AGGIUNGERE GLI ALIMENTI QUANDO VIENE VISUALIZZATO "ADD FOOD" (AGGIUNGERE CIBO)	GIRARE IL CIBO

PER I CIBI NON ELENCATI IN QUESTA TABELLA e se il peso è inferiore o superiore a quello consigliato, seguire la procedura descritta in "Cottura e riscaldamento a microonde".

NOTA: Durante il preriscaldamento è possibile mettere nel piatto Crisp piccoli quantitativi di olio o burro.