



## KONTROLLPANEL

## DIGITAL DISPLAY

Displayen innehåller en 24-timmars klocka och indikator-symboler.



## JET DEFROST KNAPP

Använd för att välja snabbupptiningsfunktion och välj typ av mat som skall tinas.

## JUSTERINGSRATT

Används för att ställa in tillagningstidne eller vikten.

## ANGKNAPP

Används för att välja ångfunktion och för att välja livsmedelsklass.

## JET MENU CRISP KNAPPEN

Använd för att välja Jet Menu Crisp funktionen och välja matklass.

## JET START KNAPP

Använd den för att starta tillagningssprocessen eller anropa snabbstartfunktionen.

## STRÖMKNAPP

Används för att ställa in önskad mikroeffektnivå.

## GRILLKNAPP

Används för att välja grillfunktion.

## KRISPKNAPP

Används för att välja krispfunktion.

## STOPPKNAPP

Tryck för att stoppa eller återställa någon av ugnens funktioner.

## AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

## AVBRYT TILLAGNINGEN SÅ HÄR:

ÖPPNA UGNLUCKAN NÄR DU VILL AVBRYTA TILLAGNINGEN för att kontrollera, vända eller röra om i maten. Inställda funktioner bibehålls i 10 minuter.

## GÖR SÅ HÄR OM DU VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:

STÄNG UGNLUCKAN och trycker på startknappen EN GÅNG. Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts.

TRYCKER DU PÅ STARTKNAPPEN TVÅ GÅNGER ökas tiden med 30 sekunder.



W 1 0 5 2 7 0 6 6

## OM DU INTE VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:

TA UT MATEN, stäng luckan och tryck på stoppknappen.

OBSERVERA: När tillagningen är klar är fläkten, vridbara tallriken och ugnslampan på innan stoppknappen trycks in. Detta är normalt.

NÄR TIDEN GÅTT UT HÖRS EN LJUDSIGNAL. DEN UPPREPAS en gång i minuten i 10 minuter. Tryck på stoppknappen eller öppna luckan för att stänga av ljudsignalen.

OBSERVERA: Om luckan öppnas och sedan stängs behålls de aktuella inställningarna endast i 60 sekunder efter avslutad tillagning.



## BARNLÅS

DENNA AUTOMATISKA SÄKERHETSFUNCTION KOPPLAS IN EN MINUT EFTER att ugnen har återgått till "stand-by-läge". I detta läge kommer dörren att vara låst.

FÖR ATT KOPPLA UR KNAPPLÅSET måste du öppna och stänga ugnsluckan. Annars visas "Door", teckenfönstret.



## JET START

ANVÄND DENNA FUNKTION för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te.

## 1 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

DENNA FUNKTION STARTAR AUTOMATISKT med full mikrovägseffekt och tillagningstiden inställd på 30 sekunder. Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att vrida på inställningsratten efter att funktionen har startat.



## KLOCKA

NÄR APPARATEN KOPPLAS IN FÖR FÖRSTA GÅNGEN eller efter ett strömavbrott kommer den automatiskt att gå in i klockinställningsläget.

1 VRID PÅ JUSTERINGSRATTEN för att ställa in timmarna när de vänstra siffrorna (timmarna) blinkar.

2 TRYCK PÅ START-KNAPPEN för att ställa in timmarna.

3 VRID PÅ JUSTERINGSRATTEN för att ställa in minuterna när de två siffrorna till höger (minuterna) blinkar.

4 TRYCK PÅ START-KNAPPEN för att ställa in minuterna.

KLOCKAN ÄR INSTÄLLD och fungerar.

OM DU UNDER INSTÄLLNINGEN trycker på Stopp-knappen kommer den att avsluta inställningen och gå in i stand-by-läge och endast visa kolon.

OBSERVERA: Om aktuell klockinställning inte fullföljs innan klockinställningsläget tidsutlöses (en minut) kommer den att gå in i stand-by-läge och endast visa kolon.

## TEKNISKA DATA

NÄTSPÄNNING	230 V/50 Hz
EFFEKTFÖRBRUKNING	1900 W
SÄKRING	10 A
MIKROVÄGSEFFEKT	700 W
GRILL	900 W
UTVÄNDIGA MÅTT (HxBxD)	299 x 521 x 391
INVÄNDIGA MÅTT (HxBxD)	200 x 326 x 320

## TILLAGNING OCH VÄRMNING MED MIKROVÅGOR


ANVÄND DENNA FUNKTION för normal tillagning och värmning av grönsaker, fisk, potatis och kött.

1 TRYCK PÅ EFFEKTKNAPPEN upprepade gånger för att ställa in effekten.

2 VRID PÅ JUSTERINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.

3 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på startknappen. *Varje tryck* ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att vrida på inställningsratten.



## ENDAST MIKROVÅGOR

STRÖM	ANVÄNDNING:
JET (700 W)	VÄRMNING AV DRICKER, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
500 W	FÖRSIKTIG TILLAGNING av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och ägggrätter samt för att avsluta tillagningen av grytträtter.
350 W	SJUDNING AV STUVNINGAR, smältning av smör.
160 W	UPPTNING. Mjulkörning av smör och ost.
90 W	MJULKÖRNING av glass.

## GRILLNING

ANVÄND DENNA FUNKTION för att snabbt ge maten en aptitretande, gyllenbrun yta.

1 TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN.

2 VRID PÅ JUSTERINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.

3 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

UNDER TILLAGNINGSTIDEN, är det möjligt att ändra tillagningstiden genom att vrida på inställningsratten.

**i** KONTROLLERA ATT REDSKAPEN som skall användas för grillningen är ugnssäkra och tål grillens höga temperatur.

**i** ANVÄND INTE PLASTREDSKAP när du grillar. De skulle smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.



## SNABBUPPTNING

ANVÄND DENNA FUNKTION för att tina kött, fågel, fisk, grönsaker och bröd. JET defrost (snabbupptning) bör endast användas vid nettovikter mellan 100 g - 2,5 kg.

PLACERA ALLTID MATEN på glasplattan.

- 1 TRYCK PÅ JET DEFROST KNAPPEN upprepade gånger för att välja matklass.
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in vikten på maten.
- 3 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

HALVVÄGS GENOM UPPTININGSPROCESSEN STANNAR ugnen med uppmaningen VÄND MATEN.

Öppna luckan.

Vänd maten.

Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen.

FRYST MÅT:

OM VIKTEN ÄR MINDRE ELLER STÖRRE ÄN DEN REKOMMENDERADE: följer du anvisningarna i "Tillagning och värming med mikrovågor" och väljer 160 W vid manuell upptining.

OM MATENS TEMPERATUR ÄR HÖGRE ÄN DJUPFRYST (-18°C) ställer du in en lägre vikt.

OM MATEN ÄR KALLARE ÄN DJUPFRYST (-18°C) ställer du in en högre vikt.

MATKLASS	MÄNGD	TIPS
1 KÖTT	100 G - 2 KG	Köttfärs, kotletter, kötskivor, stekar.
2 FÅGEL	100 G - 2,5 KG	Kyckling, hel, delar eller filéer.
3 FISK	100 G - 1,5 KG	Hel, i skivor eller filéer.
4 GRÖNSAKER	100 G - 1,5 KG	Blandade grönsaker, ärtor, broccoli, etc.
5 BRÖD	100 G - 1 KG	Limpa, bullar, kuvertbröd.


OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade följer du anvisningarna i "Tillagning och värming med mikrovågor" och väljer 160 W vid upptining.

ANMÄRKNING: Ugnen fortsätter automatiskt efter 2 minuter om maten inte har blivit vänd. I detta fall tar upptiningen längre tid.

## ÅNGKOKARE


ANVÄND DENNA FUNKTION för mat som grönsaker och fisk. ANVÄND ALLTID DEN MEDFÖLJANDE ÅNGKOKAREN när denna funktion används.

- 1 TRYCK EN ELLER FLERA GÅNGER PÅ FITNESSKNAPPEN för att välja matklass (se tabellen).
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in matens vikt.
- 3 TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.



MATKLASS	MÄNGD	TIPS
1 POTATIS / ROTSAKER	150 G - 500 G	ANVÄND GRÖNSAKER I SAMMA STORLEK. Skär grönsakerna i lika stora bitar. Låt stå i 1 - 2 minuter efter tillagningen.
2 GRÖNSAKER (blomkål och broccoli)	150 G - 500 G	Låt stå i 1 - 2 minuter efter tillagningen.
3 FRYSTA GRÖNSAKER	150 G - 500 G	LÅT STÅ I 1 - 2 minuter efter tillagningen.
4 FISKFILÉER	150 G - 500 G	FÖRDELA FISKFILÉERNA JÄMNT PÅ ÅNGGALLRET. Lägg tunna delar ovanpå varandra. Låt stå i 1 - 2 minuter efter tillagningen.
5 KYCKLINGFILÉER	150 G - 500 G	VÄLJ FILÉER MED SAMMA STORLEK och fördela filéerna jämnt över ånggallret. Om filéerna är frysta måste de tinas innan de ångkokas. Låt stå i 3 - 5 minuter efter tillagningen.
6 FRUKT	150 G - 500 G	SKÄR FRUKTEN I LIKA STORA BITAR. Om frukten är mycket mogen bör du ställa in en lägre vikt än den aktuella för att undvika att den blir överkokt. Låt stå i 2 - 3 minuter efter tillagningen.

Ångkokaren är avsedd att användas enbart med mikrovågor!  
ANVÄND ALDRIG ÅNGKOKAREN tillsammans med någon annan funktion.  
OM ÅNGKOKAREN ANVÄNDS MED andra funktioner kan skador uppstå.  
KONTROLLERA ALLTID att glasplattan kan snurra fritt innan du startar ugnen.  
PLACERA ALLTID ångkokaren på glasplattan.



## SNABBREFERENSGUIDE

## CRISP

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT värma och tillaga pizza och annan degbaserad mat. Krispfunktionen är också lämplig för att steka bacon, ägg, korv, hamburgare, etc.

- 1 TRYCK PÅ CRISP KNAPPEN.
- 2 VRID PÅ JUSTERINGSRATTEN för att ställa in tillagnings-tiden.
- 3 TRYCK PÅ START-KNAPPEN.

NÄR KRISPFUNKTIONEN ANVÄNDS GÅR DET INTE ATT ändra effekt-nivån eller sätta på/stänga av grillfunktionen. MIKROVÅGORNA OCH GRILLEN samverkar automatiskt för att värma crisp pannan. På så sätt får crisp pannan snabbt den temperatur som krävs för att maten skall få rätt färg och krispighet.

KONTROLLERA ATT crisp pannan står mitt på glasplattan.

UGNEN OCH KRISPPANNAN blir mycket heta när denna funktion används.

- PLACERA ALDRIG DEN HETA KRISPPANNAN på värmekänsliga underlag.
- VAR FÖRSIKTIG OCH VIDRÖR INTE ugnstaket ovanför grill-elementet.
- ANVÄND GRYLTLAPPAR eller det speciella krisp handtaget som medföljer för att ta bort den heta krisptallriken.

ANVÄND ENDAST den medföljande crisp pannan tillsammans med krisp funktionen. Andra crisp pannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.

## JET MENU CRISP

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT tillaga olika typer av fryst mat.

UGNEN KOMMER AUTOMATISKT ATT välja tillagningsmetod, tid och den effekt som behövs.

- 1 TRYCK PÅ JET MENU CRISP KNAPPEN upprepade gånger för att välja matklassen. (se tabell)
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN FÖR ATT ställa in vikten hos maten.
- 3 TRYCK PÅ START-KNAPPEN.

VISSA MATKLASSER KRÄVER att maten läggs till eller rörs i under tillagningen (varierar mellan olika modeller). I dessa fall stoppar ugnen och uppmanar dig att göra detta.

- Öppna luckan.
- Lägg till, rör i eller vänd på maten.
- Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen.
- OBSERVERA: I statusen "lägg till mat" om dörren inte öppnas (inom 2 minuter) stoppas ugnen och går in i "standby-läge". I statusen "vänd på maten"/"rör i maten" kommer den att fortsätta tillagningen om inte luckan öppnas inom 2 minuter.

MATKLASS	REKOMMENDERAD MÄNGD	TILLBEHÖR ATT ANVÄNDA	UNDER TILL-LAGNING
1 Ris	300G - 650G	SÄTT IN DEN TOMMA KRISPTALLRIKEN. LÄGG TILL MAT NÄR "ADD FOOD" VISAS.	RÖR I MATEN
2 PASTA	250G - 550G	SÄTT IN DEN TOMMA KRISPTALLRIKEN. LÄGG TILL MAT NÄR "ADD FOOD" VISAS.	RÖR I MATEN
3 KYCKLINGVINGAR/KYCK-LINGBITAR	250G - 500G	ANVÄNDS KRISPTALLRIKEN	VÄND MATEN
4 POMMES FRITES	250G - 500G	ANVÄNDS KRISPTALLRIKEN	RÖR I MATEN
5 PIZZA	250G - 750G	ANVÄNDS KRISPTALLRIKEN	
6 QUICHE	250G - 600G	ANVÄNDS KRISPTALLRIKEN	
7 PANERAD FISK /FISKPINNAR	250G - 500G	SÄTT IN DEN TOMMA KRISPTALLRIKEN. LÄGG TILL MAT NÄR "ADD FOOD" VISAS.	VÄND MATEN
8 CORDON BLEU/ KYCKLING-KOTLETTER	1 - 4 ST (100-125 G STYCK)	SÄTT IN DEN TOMMA KRISPTALLRIKEN. LÄGG TILL MAT NÄR "ADD FOOD" VISAS.	VÄND MATEN

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade följer du anvisningarna i "Tillagning och värming med mikrovågor".

ANMÄRKNING:

En mindre mängd med olja eller smör kan läggas på krisptallriken under värmingen.