


**PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL****IZSTRĀDĀJUMU**

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu izstrādājumu vietnē www.whirlpool.eu/register




Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS



1. Vadības panelis
2. Ventilators
3. Lokveida sildelements (nav redzams)
4. Plauktu stiprinājumi (līmenis norādīts cepeškrāsns priekšpusē)
5. Durvis
6. Ūdens atvilktnē
7. Augšējais sildelements/grils
8. Apgaismojuma spuldze
9. Datu plāksnīte (nenoņemt)
10. Apakšējais sildelements (nav redzams)

VADĪBAS PANELĀ APRAKSTS

**1. IESLĒGT/IZSLĒGT**

Lai ieslēgtu vai izslēgtu cepeškrāsnī.

2. SĀKUMS

Lai ātri piekļūtu galvenajai izvēlnei.

3. IZLASE

Lai atvērtu jūsu iecienītāko funkciju sarakstu.

4. displejs**5. RĪKI**

Lai izvēlētos kādu no vairākām opcijām un mainītu cepeškrāsns iestatījumus un preferences.

6. TĀLVADĪBA


Lai iespējotu lietotnes 6th Sense Live Whirlpool izmantošanu.

7. ATCELT

Lai apturētu kādu no cepeškrāsns funkcijām, izņemot Clock, Kitchen Timer un Control Lock.

PIEDERUMI

STIEPĻU PLAUKTS



Izmantojiet pārtikas gatavošanai vai par atbalstu katliem, kūku veidnēm un citiem gatavošanas traukiem

NOTEKPAPLĀTE




To varat izmantot kā cepeškrāsns trauku tādu ēdienu kā galas, zivju, dārzenu, fokačas u.c. gatavošanai, kā arī gatavošanas laikā radušos šķidrumu savākšanai, ja novietojat to zem stiepļu plaukta.

CEPEŠPANNA



Maizes un konditorejas izstrādājumu, bet arī cepešu, papīrā ceptu zivju u.c. ēdienu gatavošanai.

SLĪDOŠĀS SLIECES *



Vieglākai piederumu ielikšanai un izņemšanai.

* Tikai atsevišķiem modeļiem

Piederumu veids un skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

Citus piederumus ir iespējams iegādāties atsevišķi, sazinoties ar klientu apkalpošanas nodaļu.

STIEPĻU PLAUKTA UN CITU PIEDERUMU IEVIETOŠANA

Ievietojiet stiepļu plauktu, horizontāli stumjot to pa plauktu stiprinājumiem tā, lai paceltās malas būtu vērstas augšup.

Citi piederumi, kā piemēram, cepešpanna un cepšanas trauki tiek ievietoti tieši tāpat kā stiepļu plaukts.


PLAUKTU STIPRINĀJUMU IZŅEMŠANA UN ATKĀRTOTA IEVIETOŠANA

- Lai izņemtu plauktu stiprinājumus, paceliet tos un viegli izceliet apakšējo daļu no vietas: Tagad varat izņemt plauktu stiprinājumus.
- Lai ievietotu atpakaļ plauktu stiprinājumus, vispirms ievietojiet tos augšējā pozīcijā. Iestumiet tos atpakaļ gatavošanas nodalījumā, turot tos paceltus, bet pēc tam nolaidiet tos un ievietojiet zemākajā pozīcijā.

SLĪDOŠO SLIEČU IEVIETOŠANA (JA IR KOMPLEKTĀ)

Izņemiet plauktu stiprinājumus un noņemiet slīdošo slieču plastmasas aizsargus.

Piestipriniet slieces augšējo stiprinājumu plaukta stiprinājumā un iebidiet to iespējami dziļi. Nolaidiet otru stiprinājumu vēlamajā pozīcijā. Lai nostiprinātu stiprinājumu, stingri piespiediet slēdža apakšējo daļu pret plauktu stiprinājumu. Pārbaudiet, vai slieces var brīvi kustēties. Atkārtojiet šīs darbības arī otram plaukta stiprinājumam tajā pašā līmenī.



Lūdzu, ņemiet vērā: Slīdošās slieces ir iespējams uzstādīt jebkurā līmenī.

GATAVOŠANAS FUNKCIJAS



MANUĀLĀS FUNKCIJAS

ĀTRA PRIEKŠSILDĪŠANA

Ātrai cepeškrāsns priekšsildīšanai.

KONVENTIONĀLS

Lai pagatavotu jebkura veida ēdienus, novietojot tos tikai uz viena plaukta.

GRILĒŠANA

Lai grilētu steikus, kebabus un desīņas, gatavotu dārzenju sacepumus vai grauzdētu maizi. Grilējot gaļu, izmantojiet cepešpannu, lai savāktu gatavošanas laikā radušās sulas: Novietojiet trauku jebkurā līmenī zem stieplū plaukta un ielejiet tajā 500 ml dzeramā ūdens.

ĀTRĀ GRILĒŠANA

Lai ceptu lielus gaļas gabalus (stilbus, rostbifu, vistu). Cepešpannu ieteicams novietot vienu līmeni zemāk, lai tajā savāktu cepšanas laikā radušās sulas: Novietojiet pannu jebkurā līmenī zem stieplū plaukta un ielejiet tajā 500 ml ūdens.

PIESPIEDU GAISS

Lai vienā temperatūrā uz vairākiem plauktiem (ne vairāk kā trim) vienlaikus pagatavotu dažādus ēdienus. Šo funkciju var izmantot dažādu ēdienu pagatavošanai, jo tā neļauj sajaukties ēdienu aromātiem.

PIESPIEDU GAISS + TVAIKS

Apvienojot tvaika funkcijas iestatījumus ar piespiedu gaisa funkcijas iestatījumiem, šī funkcija ļauj gatavot patikami kraukšķīgus un ārpusē apbrūninātus ēdienus, vienlaikus saglabājot mīkstu un sulīgu ēdiena iekšdaļu. Lai panāktu labākos gatavošanas rezultātus, ieteicams izvēlēties AUGSTU tvaika līmeni zivju gatavošanai, VIDĒJU līmeni gaļas gatavošanai un ZĒMU līmeni maizes un deserta gatavošanai.

COOK 4 FUNKCIJAS

Lai vienā temperatūrā uz četriem plauktiem vienlaikus pagatavotu dažādus ēdienus. Šo funkciju var izmantot, lai gatavotu cepumus, tartes, apaļas picas (arī saldētas) un arī pilnu maltīti. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, ievērojiet gatavošanas tabulā sniegtos norādījumus.

KONVEKCIJA

Gaļas un kūku ar pildījumu pagatavošanai tikai uz viena plaukta.

ĪPAŠAS FUNKCIJAS

» ATLAIDINĀT

Lai paātrinātu ēdiena atkausēšanu. Novietojiet ēdienu uz vidējā plaukta. Neizpakojiet ēdienu, lai nepieļautu tā izzūšanu no ārpuses.

» SAGLABĀT SILTU

Lai tikko pagatavotu ēdienu uzturētu karstu un kraukšķīgu.

» BRIESTOŠA

Lai pareizi raudzētu konditorejas izstrādājumu un sājo pīrāgu mīklu. Lai saglabātu labu kvalitāti, neaktivizējet funkciju, ja krāsns pēc gatavošanas cikla vēl ir karsta.

» VIENKĀRŠA GATAVOŠANA

Lai pagatavotu iepriekš pusfabrikātu pārtiku, kas glabāta istabas temperatūrā vai ledusskapī (biskvītus, kūkas, kēksus, pastas ēdienus un maizes veida produktus). Izmantojot šo funkciju iespējams ātri un saudzīgi pagatavot ēdienus, kā arī izmantot jau pagatavota ēdiena uzsildīšanai. Cepeškrāsns nav nepieciešams iepriekš uzkarstēt. Ievērojiet norādījumus uz iepakojuma.

» MAXI GATAVOŠANA

Lai gatavotu lielus gaļas gabalus (virs 2,5 kg). Gatavošanas laikā ieteicams apgriezt gaļu otrādi, lai iegūtu vienmērīgu brūnumu abās pusēs. Lai gaļa neizzūtu, pēc iespējas biežāk aplaistiet to ar ūdeni.

» ECO PIESPIEDU GAISS

Lai gatavotu pildītus cepešus vai filejas uz viena plaukta. Maiga un intermitējoša gaisa plūsma neļauj produktiem izķīlēt. Izmantojot šo ECO funkciju, lampiņa būs izslēgta visā gatavošanas laikā. Lai lietotu EKO ciklu un tādējādi samazinātu enerģijas patēriņu, ierīces durvis nedrīkst atvērt līdz brīdim, kad ēdiens ir pilnīgi gatavs.

• SALDĒTS PĪRĀGS

Funkcija automātiski atlasa optimālo gatavošanas temperatūru un režīmu 5 dažādiem sasaldētu pusfabrikātu veidiem. Cepeškrāsns nav nepieciešams sākotnēji iesildīt.

6th SENSE

Šī funkcija sniedz iespēju pagatavot visu veidu pārtiku pilnīgi automātiski. Lai pēc iespējas lietderīgāk izmantotu šo funkciju, rīkojieties atbilstoši norādījumiem uz relatīvā gatavošanas galda. Cepeškrāsns nav nepieciešams sākotnēji iesildīt.

KĀ LIETOT SKĀRIENEKRĀNU




Lai atlasītu vai apstiprinātu:

Pieskarieties ekrānam, lai atlasītu vajadzīgo vērtību vai izvēlnes opciju.



Lai ritinātu izvēlni vai sarakstu:

Lai ritinātu opcijas vai vērtības, vienkārši velciet ar pirkstu pa ekrānu.




Lai apstiprinātu iestatījumu vai dotos uz nākamo ekrānu:

Pieskarieties "IESTATĪT" vai "NĀKAMAIS".



Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā:

Pieskarieties < .



PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Pirma reizi ieslēdzot ierīci, jums būs jākonfigurē produkts.

Iestatījumus var mainīt secīgi, nospiežot  , lai pieklūtu izvēlnei "Rīki".

1. VALODAS ATLASE

Pirma reizi ieslēdzot ierīci, jums būs jāiestata valoda un laiks.

- Velciet pāri ekrānam, lai pieklūtu pieejamo valodu sarakstam.
- Pieskarieties vajadzīgajai valodai.

Pieskaroties  , varēs atgriezties iepriekšējā ekrānā.

2. ATLASĪT IESTATĪJUMU REŽĪMU

Kad valoda būs atlasīta, ekrānā būs redzams aicinājums izvēlēties "VEIKALA DEMONSTRĀCIJA" (noderīgi mazumtirgotājiem, tikai demonstrācijas mērķiem) vai turpiniet, nospiežot "NĀKAMAIS".

3. WIFI IESTATĪŠANA

Funkcija 6th Sense Live sniedz iespēju vadīt cepeškrāsnī attāli, izmantojot mobilo ierīci. Lai iespējotu ierīces tālvadību, vispirms veiksmīgi jāpabeidz savienošanas process. Šis process ir nepieciešams, lai reģistrētu jūsu ierīci un savienotu to ar mājas tīklu.

- Lai iestatītu savienojumu, pieskarieties "IESTATĪT TŪLĪT".

Ja vēlaties izveidot savienojumu vēlāk, pieskarieties "IZLAIST".

KĀ IESTATĪT SAVIENOJUMU

Lai izmantotu šo funkciju ir nepieciešams:

Viedtālrunis vai planšete un bezvadu maršrutētājs ar interneta savienojumu. Lūdzu, izmantojiet savu viedierīci, lai pārbaudītu, vai ierīces tuvumā mājas bezvadu tīkla signāls ir stiprs.

Minimālās prasības.

Viedierīce: Android ar 1280 x 720 (vai augstākas izšķirtspējas) ekrānu un iOS.

Lietotņu veikalā noskaidrojiet lietotnes savietojamību ar Android vai iOS versijām.

Bezvadu maršrutētājs: 2,4 Ghz WiFi b/g/n.

1. Lejupielādējiet lietotni 6th Sense Live App

Lai izveidotu cepeškrāsns savienojumu, vispirms nepieciešams lejupielādēt lietotni jūsu mobilajā ierīcē. Lietotne 6th Sense Live App palīdzēs jums veikt visas tālāk aprakstītās darbības. Jūs varat lejupielādēt lietotni 6th Sense Live App veikalā iTunes Store vai Google Play Store.

2. Izveidojiet kontu

Ja tas vēl nav izdarīts, jums būs nepieciešams izveidot kontu. Tas ļaus savienot tīkla jūsu ierīces, kā arī tās redzēt un vadīt attāli.

3. Reģistrējiet savu ierīci

Lai reģistrētu savu ierīci, sekojiet lietotnē sniegtajām instrukcijām. Lai pabeigtu reģistrāciju, jums būs vajadzīgs viedās ierīces identifikācijas numurs (Smart

Appliance IDentifier (SAID)) numurs. Tās unikālo koda numuru jūs varat atrast uz identifikācijas plāksnītes, kas piestiprināta produktam.

4. Savienošana ar WiFi

Sekojojiet "skenēt, lai savienotu" procedūras darbībām. Lietotne ļaus jums secīgi veikt visas nepieciešamās darbības, lai savienotu jūsu ierīci ar mājas bezvadu tīklu.

Jā jūsu maršrutētājs atbalsta WPS 2.0 (vai jaunāku versiju), atlasi "MANUĀLI", un pēc tam pieskarieties pie "WPS iestatīšana": nospiediet WPS pogu uz bezvadu maršrutētāja, lai izveidotu abu ierīču savienojumu.

Ja nepieciešams, jūs varat savienot produktu manuāli, izmantojot funkciju "Meklēt tīklu".

SAID kods tiek izmantots, lai sinhronizētu viedierīci ar jūsu ierīci.

MAC adrese tiek attēlota WiFi modulim.

Savienošana jāveic atkārtoti tikai tādā gadījumā, ja maināt maršrutētāja iestatījumus (piem., tīkla nosaukumu vai paroli vai datu sniedzēju)

LAIKA UN DATUMA IESTATĪŠANA

Savienojot cepeškrāsnī ar jūsu mājas tīklu, laiks un datums tiks iestatīts automātiski. Citos gadījumos tie jāiestata manuāli

- Pieskarieties atbilstošajam skaitlim, lai iestatītu laiku.
 - Pieskarieties "IESTATĪT" lai apstiprinātu.
- Kad laiks ir iestatīts, nepieciešams iestatīt datumu
- Pieskarieties atbilstošajam skaitlim, lai iestatītu datumu.
 - Pieskarieties "IESTATĪT", lai apstiprinātu.

4. IESTATIET ENERĢIJAS PATĒRIŅU

Cepeškrāns ir programmēta tā, lai patērētu elektrisko jaudu, kas atbilst mājas tīklam ar vismaz 3 kW (16 ampēri) jaudu: Ja jūsu mājsaimniecībā tiek izmantota zemāka jauda, būs jāsamazina šī vērtība (13 ampēri).

- Pieskarieties labajā pusē norādītajai vērtībai, lai atlasītu jaudu.
- Pieskarieties "LABI", lai pabeigtu sākotnējo iestatīšanu.

5. UZSILDIET CEPEŠKRĀSNI

Jauna krāsns var izdalīt aromātu, kas radies tās izgatavošanas laikā: tā ir parasta parādība. Pirms sākt gatavot, ieteicams iesildīt tukšu cepeškrāsnī, lai atbrīvotos no iespējama smārda.

Izņemiet no cepeškrāsns visus drošības kartonus un caurspīdīgās lentes, kā arī visu aprīkojumu. Karsējiet cepeškrāsnī līdz 200 °C apmēram vienu stundu.

Pēc ierīces pirmās lietošanas ieteicams izvēdināt telpu.

IKDIENAS LIETOŠANA

1. FUNKCIJAS IZVĒLE

- Lai ieslēgtu cepeškrāsnī, nospiediet , vai pieskarieties ekrānam jebkurā vietā. Displejā jūs varat izvēlēties kādu no manuālajām vai 6th Sense funkcijām.
- Ja vēlaties pieklūt atbilstošajai izvēlnei, pieskarieties galvenajai nepieciešamajai funkcijai.
- Lai apskatītu sarakstu, ritiniet to augšup vai lejup.
- Atlasiet vēlamo funkciju, tai pieskaroties.

2. MANUĀLO FUNKCIJU IESTATĪŠANA

Kad ir atlasīta vēlamā funkcija, varat mainīt tās iestatījumus. Ekrānā būs redzami iestatījumi, kurus var mainīt.

TEMPERATŪRAS/GRILĒŠANAS LĪMENIS

- Ritiniet piedāvāto vērtību sarakstu un atlasiet vajadzīgo.

Ja funkcija to atļauj, jūs varat pieskarties , lai ieslēgtu iepriekšējo uzsildīšanu.

DARBĪBAS LAIKS

Ja vēlaties gatavot manuāli, gatavošanas laiks nav jāiestata. Laika režīmā cepeškrāsns darbojas atlasīto laika periodu. Gatavošanas laika beigās darbība automātiski tiek apturēta.

- Lai iestatītu darbības laiku, pieskarieties "Iestatīt gatavošanas laiku".
- Pieskarieties atbilstošajiem cipariem, lai iestatītu nepieciešamo gatavošanas laiku.
- Lai apstiprinātu, pieskarieties "NĀKAMAIS".

Lai atceltu iestatīto gatavošanas ilgumu gatavošanas laikā un tādā veidā manuāli pabeigtu to, pieskaties pie laika vērtības un pēc tam atlasiet "STOP".

3. 6th SENSE FUNKCIJU IESTATĪŠANA

6th Sense funkcijas, izvēloties kādu no sarakstā iekļautajiem ēdieniem, lāuj jums pagatavot plašu ēdienu klāstu. Vairums gatavošanas iestatījumu ierīce atlasa automātiski, lai tiktu sasniegts vislabākais rezultāts.

- Izvēlieties recepti no saraksta.

Funkcijas tiek attēlotas atbilstoši ēdieni kategorijām izvēlnē „6th SENSE” ĒDIENS” (sk. atbilstošās tabulas) un atbilstoši receptēm izvēlnē “LIFESTYLE”.

- Kad funkcija ir izvēlēta, lai panāktu vislabāko rezultātu, vienkārši norādiet tā ēdienu īpašības (daudzumu, svaru, u.t.), kuru vēlaties pagatavot..

4. IESTATIET SĀKUMA / BEIGU LAIKA AIZKAVI

Pirms gatavošanas sākšanas jūs varat izmantot laika aizkavi: Funkcija tiks sākta vai beigta jūsu iepriekš atlasītajā laikā.

- Pieskarieties "AIZKAVE", lai iestatītu nepieciešamo sākuma vai beigu laiku.
- Kad aizkave iestatīta, pieskarieties "SĀKUMA AIZKAVE", lai palaistu gaidīšanas laiku.
- Ielieci pārtiku cepeškrāsnī un aizveriet durvis: Funkcija sāks darboties automātiski pēc aprēķinātā laika perioda. Iestatot aizkavētu gatavošanas sākuma laiku, tiks atspējota cepeškrāns iepriekšējās uzsildīšanas fāze: krāsns pamazām sasniegus jūsu norādito temperatūru, kas nozīmē, ka gatavošanas laiks būs ilgāks nekā norādīts gatavošanas tabulā.
- Lai aktivizētu funkciju nekavējoties un atceltu ieprogrammēto aizkaves laiku, nospiediet .

5. SĀCIET FUNKCIJAS IZPILDI

- Pēc tam, kad jūsu ierīces iestatījumi ir konfigurēti, pieskarieties pie "SĀKT", lai aktivizētu šo funkciju. Ja cepeškrāns ir karsta un funkcijai vajadzīga konkrēta maksimāla temperatūra, displejā tiks parādīts ziņojums. Jūs varat mainīt iestatītās vērtības gatavošanas laikā jebkurā brīdī, pieskaroties vērtībai, kuru vēlaties mainīt.
- Nospiediet , lai jebkurā laikā apturētu aktīvo funkciju.

6. PRIEKŠSILDĪŠANA

Ja iepriekš aktivizēts, tiklīdz funkcija būs atlasīta, displejā būs redzams priekšsildīšanas posma statuss. Tiklīdz šī fāze būs pabeigta, tiks atskaņots skaņas signāls un displejā parādīsies ziņojums, ka krāsns ir uzkarsusi līdz iestatītajai temperatūrai.

- Atveriet durvis.
- Ielieci pārtiku cepeškrāsnī.
- Aizveriet durvis un pieskarieties "GATAVS", lai sāktu gatavošanu.

Ievietojot ēdienu krāsnī pirms priekšsildīšana ir pabeigta, var pretēji ietekmēt gatavo ēdienu. Atverot durvis priekšsildīšanas laikā, process tiek apturēts. Kopējā gatavošanas laikā nav iekļauta priekšsildīšanas fāze.

7. GATAVOŠANAS APTURĒŠANA (PAUZE)

Dažās 6th Sense funkcijās gatavošanas laikā būs nepieciešams apgriezt vai maišīt ēdienu. Tiks atskaņots signāls, un displejā būs redzams pazīnojums par to, kāda darbība veicama.

- Atveriet durvis.
- Veiciet darbību, kas norādīta ekrānā.
- Aizveriet durvis un pieskarieties "GATAVS", lai atsāktu gatavošanu.

Pirms gatavošanas beigām cepeškrāns var attēlot ziņojumu ar aicinājumu pārbaudīt ēdienu šajā pašā veidā. Tiks atskaņots signāls, un displejā būs redzams pazīnojums par to, kāda darbība veicama.

- Pārbaudiet ēdienu.
- Aizveriet durvis un pieskarieties "GATAVS", lai atsāktu gatavošanu.

8. GATAVOŠANA LAIKA BEIGAS

Tiklīdz gatavošana būs pabeigta, tiks atskaņots skaņas signāls, un displejā būs redzams paziņojums. Dažām funkcijām kad gatavošana ir pabeigta, jūs varat papildus apbrūnināt ēdienu, pagarināt gatavošanas laiku vai saglabāt funkciju izlasē.

- Pieskarieties  , lai to saglabātu izlasē.
- Atlasiet "Papildu apbrūnināšana", lai sāktu piecu minūšu apbrūnināšanas ciklu.
- Pieskarieties  , lai saglabātu gatavošanas laika paildzināšanu.

9. IZLASE

Izlases funkcija ļauj saglabāt cepeškrāsns iestatījumus jūsu iecienītākajai receptei.

Cepeškrāsns automātiski atpazīst visbiežāk lietotās funkcijas. Pēc noteikta lietošanas reižu skaita, tiks parādīts aicinājums pievienot funkciju izlasei.

FUNKCIJAS SAGLABĀŠANA

Kad funkcija ir pabeigta, pieskarieties  , lai to saglabātu izlasē. Tas ļaus jums turpmāk to ātrāk atlasīt, saglabājot tos pašus iestatījumus. Ekrānā iespējams saglabāt funkciju, norādot līdz pat 4 iecienītākajām ēdienreizēm, t.sk. brokastis, pusdienas, uzkodas un vakariņas.

- Pieskarieties ikonām, lai atlasītu vismaz vienu.
- Pieskarieties pie "SAGLABĀT IZLASE", lai saglabātu funkciju.

KAD FUNKCIJA IR SAGLABĀTA

Lai skatītu izlases izvēlni, nospiediet  : funkcijas tiks iedalītas pēc dažādiem maltīšu laikiem un tiks piedāvāti daži ieteikumi.

- Lai skatītu atbilstošos sarakstus, pieskarieties maltīšu ikonai
- Ritiniet piedāvāto sarakstu.
- Pieskarieties nepieciešamajai receptei vai funkcijai.
- Pieskarieties "SĀKT", lai ieslēgtu gatavošanu.

IESTATĪJUMU MAINĀ

Izlases ekrānā jūs varat tai pievienot attēlu vai nosaukumu, lai pielāgotu izlasi savām vajadzībām.

- Atlasiet funkciju, kuru vēlaties mainīt.
- Pieskarieties "REDIGĒT".
- Atlasiet raksturlielumu, kuru vēlaties mainīt.
- Pieskarieties "NĀKAMAIS": Ekrānā būs redzami jauni raksturlielumi.
- Pieskarieties "SAGLABĀT", lai apstiprinātu izmaiņas.

Favorītu ekrānā jūs varat arī dzēst saglabātās funkcijas:

- Pieskarieties  funkcijā.
- Pieskarieties "IZŅEMT TO".

Jūs varat arī regulēt laiku, kad tiks attēlotas dažādas ēdienreizes:

- Nospiediet  .
- Atlasiet  "Preferences".
- Atlasiet "Laiki un datumi".

- Pieskarieties "Jūsu ēdienreižu laiki".
- Ritiniet sarakstu un pieskarieties atbilstošajam laikam.
- Pieskarieties atbilstošajai ēdienreizei, lai to mainītu.

Laika nišu iespējams apvienot tikai ar ēdienreizi.

10. RĪKI

Nospiediet  , lai atvērtu izvēlni "Rīki" izvēlni jebkurā laikā. Šajā izvēlnē iespējams izvēlēties kādu no vairākām opcijām un mainīt produkta vai ekrāna iestatījumus un preferences.



ATTĀLĀ IESPĒJOŠANA

Lai iespējotu lietotnes 6th Sense Live Whirlpool izmantošanu.



VIRTUVES TAIMERIS

Šo funkciju var aktivizēt, izmantojot gatavošanas funkciju vai tikai laika saglabāšanai. Tiklīdz funkcija būs sākusi darboties, taimeris turpinās laika atskaiti, neietekmējot funkciju. Kad ir aktivizēts taimeris, varat aktivizēt atlasīt un aktivizēt funkciju.

Taimeris turpinās laika atskaiti ekrāna augšējā labajā stūrī.

Lai atgūtu vai mainītu virtuvēs taimeri:

- Nospiediet  .
- Pieskarieties  .

Kad taimeris beigs iestatītā laika atskaiti, tiks atskaņots skaņas signāls un displejā parādīsies paziņojums.

- Pieskarieties pie "NORAIDĪT", lai atceltu taimeri vai iestatītu jaunu taimera laiku.
- Lai iestatītu taimeri vēlreiz, pieskarieties "IESTATĪT JAUNU TAIMERI".



APGAISMOJUMS

Lai ieslēgtu vai izslēgtu cepeškrāsns apgaismojumu.



PYRO PAŠTIRĪŠANA

Lai augstā temperatūrā iznīcinātu ēdiena paliekas. Ir pieejamas trīs dažāda ilguma paštirīšanas cikli: Augsta, vidēja, zema. Ieteicams regulāri izmantot ātro ciklu, bet pilno ciklu izmantot tikai tad, kad krāsns ir īpaši netīra.

Nepieskarieties cepeškrāsnij pirolīzes cikla laikā.

Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem būt tuvumā pirolīzes laikā un pēc tās (līdz brīdim, kad telpa ir pilnībā izvēdināta).

- Pirms funkcijas palaišanas izņemiet no cepeškrāsns visus piederumus (tostarp plauktu stiprinājumus). Ja cepeškrāsns ir uzstādīta zem plīts virsmas, pārliecīnieties, vai paštirīšanas funkcijas laikā ir izslēgti visi tās degļi vai elektriskie sildriņķi.
- Lai iegūtu optimālus tīrīšanas rezultātus, likvidējiet dobumā esošās paliekas un pirms Pyro funkcijas izmantošanas notīriet iekšējās stikla durtīnas.
- Izvēlieties kādu no pieejamajiem cikliem atbilstoši savām vajadzībām.

- Pieskarieties "SĀKT", lai ieslēgtu izvēlēto funkciju. Durtiņas automātiski tiks bloķētas un sāksies krāsns paštīrišanas cikls: displejā parādās brīdinājuma ziņojums un sākas laika atskaite, kas norāda uz cikla progresu.


Tiklīdz cikls būs beidzies, durvis paliks bloķētas līdz brīdim, kad iekšpusē esošā temperatūra būs nokritusies līdz drošam līmenim.

Kad cikls ir atlasīts, jūs varat aizkavēt automātiskās tīrišanas sākumu. Pieskarieties "ALZKAVE", lai iestatītu beigu laiku kā norādīts atbilstošajā sadalā.

IZLAIŠANA

Izliešanas funkcija ļauj aizvadīt ūdeni, lai novērstu tā sastāvēšanos tvertnē. Pēc cepeškrāsns izmantošanas vienmēr ieteicams veikt ūdens izliešanu.

Pēc zināma gatavošanas reižu skaita šī darbība būs jāveic obligāti un nebūs iespējams ieslēgt tvaicēšanas funkciju, līdz šī darbība tiks veikta.



Kad funkcija "Drain" (Izliešana) izvēlēta vai kad displejā parādās attiecīga uzvedne, ieslēdziet funkciju un izpildiet norādītās darbības: Atveriet ierīces durvis un zem izliešanas sprauslas, kas atrodas panela apakšējā daļā pa labi, novietojiet lielu krūzi. Sākat izliešanu, turiet krūzi paredzētajā vietā, līdz izliešana ir pabeigta.

Displejā tiks norādīts, kad jāveic pilnīga tvertnes iztukšošana.

Lūdzu, nesmiņiet vērā: šo darbību nevar veikt, pirms nav pagājušas 4 stundas no pēdējā cikla (vai pēdējās reizes, kad produkts tika ievietots). Šajā gaidīšanas laikā, displejs rādīst šādu pazīnojumu "ūdens ir PĀRĀK KARSTS, uzgaidiet līdz tā temperatūra nokritīsies. Kad ūdens būs pietiekami atdzis, varēsiet turpināt gatavošanu, nospiežot TURPINĀT".

Krūzes tilpumam jābūt vismaz 2 litri.

ATKAĻKOŠANA

Šī papildu funkcija, ja to ieslēdz regulāri, ļauj uzturēt gatavošanas nodalījumu un tvaika sistēmas kontūru labākajā stāvoklī.

Funkcijas darbības iedala vairākos posmos: noteināšana, atkaļkošana, skalošana. Ieslēdzot funkciju, izpildiet displejā norādītās darbības. Pilna funkcijas izpilde ilgst vidēji 190 minūtes.

Lūdzu, nesmiņiet vērā: Ja funkcija tiek apturēta, viss atkaļkošanas cikls jāatkārto.

» IZLIEŠANA

Pirms sākt atkaļkošanu, jāiztukšo tvertne: lai to paveiktu vislabāk, rīkojieties, kā aprakstīts attiecīgajā sadalā.

Lūdzu, nesmiņiet vērā: šo darbību nevar veikt, pirms nav pagājušas 4 stundas no pēdējā cikla (vai pēdējās reizes, kad produkts tika ievietots). Šajā gaidīšanas laikā, displejs rādīst šādu pazīnojumu "ūdens ir PĀRĀK KARSTS, uzgaidiet līdz tā temperatūra nokritīsies. Kad ūdens ir pietiekami atdzis, varēsiet turpināt gatavošanu, nospiežot TURPINĀT". Krūzes tilpumam jābūt vismaz 2 litri.

» KAĻĶAKMENS TĪRĪŠANA

Lai panāktu labāko atkaļkošanas rezultātu, ieteicams uzpildīt tvertni ar šķidumu, kuru veido 75 g WPRO izstrādājuma un 1,7 litri dzeramā ūdens.

WPRO atkaļkošotājs ir apkopei ieteicams profesionāls izstrādājums, kas nodrošina labāko tvaika funkcijas darbību cepeškrāsnī. Lūdzu, ievērojiet lietošanas norādījumus uz iepakojuma. Lai pasūtītu, kā arī saņemtu informāciju, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai atveriet vietni www.whirlpool.eu

Whirlpool neuzņemsies atbildību par bojājumiem, kas radušies, izmantojot citus pieejamos tīrišanas līdzekļus.

Kad atkaļkošana pabeigta, iztukšojiet tvertni.

» SKALOŠANA

Lai iztīrītu tvertni un tvaika sistēmas kontūru, jāieslēdz skalošanas cikls. Uzpildiet tvertni ar dzeramo ūdeni, līdz displejā tiek parādīts ziņojums "TANK FULL" (Tvertne pilna), un pēc tam sāciet skalošanu. Pabeidzot darbību, displejā tiks parādīta uzvedne atkārtot šo procesu, vēlreiz veicot izliešanu un skalošanu.

Neizslēdziet cepeškrāsnī, kamēr nav izpildītas visas nepieciešamās funkcijas darbības.

Tīrišanas cikla laikā nevar aktivizēt gatavošanas funkcijas.

Lūdzu, nesmiņiet vērā: displejā tiks parādīts paziņojums, kas atgādinās, ka šī darbība veicama regulāri.

IZSLĒGT SKĀNU

Pieskarieties ikonai, lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņas un brīdinājumu signālus.

VADĪBAS BLOKĒŠANA

Funkcija "Control Lock" ļauj jums nobloķēt skārienpaneļa pogas, lai tās nevarētu nejauši nospiest.

Lai aktivizētu blokēšanu:

- Pieskarieties ikonai .

Lai izslēgtu blokēšanu:

- Pieskarieties ekrānam.
- Velciet uz augšu pa attēloto ziņojumu.

CITI REŽĪMI

Lai atlasītu režīmu Sabats un piekļūtu Enerģijas iestatījumiem.

PREFERENCES

Lai mainītu atsevišķus cepeškrāsns iestatījumus.

WI-FI

Lai mainītu iestatījumus vai konfigurētu jaunu mājas tīklu.

INFORMĀCIJA

Lai izslēgtu "Store Demo Mode", atiestatītu produktu un iegūtu papildinformāciju par to.

GATAVOŠANAS TABULA

RECEPTE	FUNKCIJA	PRIEKŠILDĪŠANA	TEMPERATŪRA (°C) / GRILA LĪMENIS	ILGUMS (min)	PLAUKTS UN PIEDERUMI
Rauga mīklas izstrādājumi / biskvīti		Jā	170	30 - 50	
		Jā	160	30 - 50	
		Jā	160	30 - 50	1
Pildītas kūkas (siera kūka, strūdele, ābolu pīrāgs)		Jā	160 – 200	30 - 85	
		Jā	160 – 200	35 - 90	1
Cepumi / smilšu cepumi		Jā	150	20 - 40	
		Jā	140	30 - 50	
		Jā	140	30 - 50	1
		Jā	135	40 - 60	3 1
Mazas kūkas / mafini		Jā	170	20 - 40	
		Jā	150	30 - 50	
		Jā	150	30 - 50	1
		Jā	150	40 - 60	3 1
Vēja kūkas		Jā	180 - 200	30 - 40	
		Jā	180 - 190	35 - 45	1
		Jā	180 - 190	35 - 45 *	3 1
Bezē		Jā	90	110 - 150	
		Jā	90	130 - 150	1
		Jā	90	140 - 160 *	3 1
Pica / maize / fokača		Jā	190 - 250	15 - 50	
		Jā	190 - 230	20 - 50	1
Pica (plānā, biezā, fokača)		Jā	220 - 240	25 - 50 *	3 1
		Jā	250	10 - 15	
Saldēta pica		Jā	250	10 - 20	1
		Jā	220 - 240	15 - 30	3 1
		Jā	180 - 190	45 - 55	
Pīrādziņi (dārzeru pīrāgs, sāļais pīrāgs)		Jā	180 - 190	45 - 60	1
		Jā	180 - 190	45 - 70 *	3 1
		Jā	190 - 200	20 - 30	
Volovāni / kārtainās mīklas cepumi		Jā	180 - 190	20 - 40	1
		Jā	180 - 190	20 - 40 *	3 1

FUNKCIJAS



Konvencionāls



Piespiedu gaiss

Konvekcijs
cepšana

Grils



Ātrā grilēšana



MaxiCooking



Cook 4

Eco piepiedu
gaiss

RECEPTE	FUNKCIJA	PRIEKŠSILDĪŠANA	TEMPERATŪRA (°C) / GRILA LİMENIS	ILGUMS (min)	PLAUKTS UN PIEDERUMI
Lazanja / augļu pīrāgi / cepta pasta / kaneloni		Jā	190 - 200	45 - 65	
Jēra/teja/liellopa/cūkgaļa 1 kg		Jā	190 - 200	80 - 110	
Cepta cūkgaļa ar kraukšķīgu garoziņu 2 kg		—	170	110 - 150	
Vistas/truša/pīles gaļa, 1 kg		Jā	200 - 230	50 - 100	
Titara/zoss gaļa, 3 kg		Jā	190 - 200	80 - 130	
Cepta zivs / pergamentā pagatavota zivs (fileja, vesela)		Jā	180 - 200	40 - 60	
Pildīti dārzeņi (tomāti, cukini, baklažāni)		Jā	180 - 200	50 - 60	
Grauzdēta maize		—	3 (augsts)	3 - 6	
Zivs filejas / steiki		—	2 (Vid.)	20 - 30 **	
Desas / kebabī / ribiņas / hamburgeri		—	2 - 3 (Vidējs – Augsts)	15 - 30 **	
Cepta vistas gaļa 1–1,3 kg		—	2 (Vid.)	55 - 70 ***	
Jēra kāja / apakšstilbs		—	2 (Vid.)	60 - 90 ***	
Cepti kartupeļi		—	2 (Vid.)	35 - 55 ***	
Dārzeņu gratini (sacepums)		—	3 (augsts)	10 - 25	
Cepumi	 Cepumi	Jā	135	50 - 70	
Pīrāgi	 Pīrāgi	Jā	170	50 - 70	
Apaļas picas	 Apaļa pica	Jā	210	40 - 60	
Pilna maltīte: Augļu torte (5. līmenis)/ lazanja (3. līmenis)/ gaļa (1. līmenis)		Jā	190	40 - 120 *	
Pilna maltīte: Augļu torte (5. līmenis) cepti dārzeņi (4. līmenis) / lazanja (2. līmenis) / gaļas gabaliņi (1. līmenis)	 Izvēlne	Jā	190	40 - 120	
Lazanja un gaļa		Jā	200	50 - 100 *	
Gaļa un kartupeļi		Jā	200	45 - 100 *	
Zivs un dārzeņi		Jā	180	30 - 50 *	
Gaļas cepeši ar pildījumu		—	200	80 - 120 *	
Gaļas gabali (trusis, vista, jērs)		—	200	50 - 100 *	

* Aprēķinātais laiks: pēc vajadzības ēdienu var izņemt ārā no cepeškrāsns arī citā laikā.

** Gatavošanas vidū apgrieziet produktus otrādi.

*** Apgrieziet produktus otrādi pēc tam, kad ir pagājušas divas trešdaļas no gatavošanas laika (ja nepieciešams).

KĀ LASĪT GATAVOŠANAS TABULAS?

Tabulu saraksts: receptes, ja nepieciešama priekšsildīšana, temperatūra (°C) / grila līmenis, gatavošanas laiks (minūtes), gatavošanai ieteicamie piederumi un līmenis. Gatavošanas laiki sākas brīdī, kad ēdiens tiek ievietots cepeškrāsnī, neskaitot cepeškrāsns priekšsildīšanu (ja tā nepieciešama). Gatavošanas temperatūra un laiks ir tikai aptuvens, un tas ir atkarīgs no ēdiena daudzuma un izmantotajiem piederumiem. Sākumā ieteicams izmantot zemākos temperatūru un laiku iestatījumus; ja ēdiens nav pilnībā gatavs, izvēlieties augstākus iestatījumus. Izmantojiet komplektā iekļautos piederumus un vēlams tumšas krāsas metāla kūku veidnes, un cepešpannas. Varat izmantot arī Pyrex un keramikas pannas un piederumus, bet šādos gadījumos gatavošanas laiks būs nedaudz ilgāks. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, rūpīgi ievērojiet gatavošanas tabulā sniegtos norādījumus par piederumu (komplektā iekļauto izvēli, un izvietojumu dažādos plauktos).

FUNKCIJAS								Eco piespiedu gaiss
Konvencionāls								
Piespiedu gaiss								
Konvekcijas cepšana								
Grils								
Ātrā grilēšana								
MaxiCooking								
Cook 4								
Eco piespiedu gaiss								

PIESPIEDU GAISS + TVAIKS

Kulinārijas recepte	Tvaika līmenis	Priekšsildīšana	Temperatūra (°C)	Gatavošanas laiks (min)	Līmenis un piederumi
Smilšu cepumi/šokolādes cepumi	ZEMAS INTENSITĀTES	-	140 - 150	35 - 55	3
	ZEMAS INTENSITĀTES	-	140	30-50	4 1
	ZEMAS INTENSITĀTES	-	140	40-60	5 3 1
Neliela kūka/smalkmaizīte	ZEMAS INTENSITĀTES	-	160 - 170	30 - 40	3
	ZEMAS INTENSITĀTES	-	150	30-50	4 1
	ZEMAS INTENSITĀTES	-	150	40-60	5 3 1
Rauga kūkas	ZEMAS INTENSITĀTES	-	170 - 180	40-60	2
Biskvīta kūkas	ZEMAS INTENSITĀTES	-	160 - 170	30 - 40	2
Focaccia	ZEMAS INTENSITĀTES	-	200 - 220	20-40	3
Maizes klaips	ZEMAS INTENSITĀTES	-	170 -180	70 - 100	3
Maizītes	ZEMAS INTENSITĀTES	-	200 - 220	30-50	3
Bagete	ZEMAS INTENSITĀTES	-	200 - 220	30-50	3
Cepti kartupeļi	VID.	-	200 - 220	50-70	3
Tēja/lieloppa/cūkas gaļa, 1 kg	VID.	-	180-200	60 - 100	3
Tēja/lieloppa/cūkas gaļa (gabalos)	VID.	-	160 - 180	60-80	3
Viegli cepta lielopu gaļa 1 kg	VID.	-	200 - 220	40 - 50	3
Viegli cepta lielopu gaļa 2 kg	VID.	-	200	55 - 65	3
Jēra stilbs	VID.	-	180-200	65 - 75	3
Sautēta cūkgaļa	VID.	-	160 - 180	85 - 100	3
Cālis/pērļu vistiņa/pīle, 1-1,5 kg	VID.	-	200 - 220	50-70	3
Cālis/pērļu vistiņa/pīle (gabali)	VID.	-	200 - 220	55 - 65	3
Pildīti dārzeņi (tomāti, kabači, baklažāni)	VID.	-	180-200	25 - 40	3
Zivs fileja	AUGSTS	-	180-200	15-30	3


GATAVOŠANAS TABULA

Ēdienu kategorijas		Līmenis un piederumi	Daudzums	Gatavošanas laika informācija
GĀJA	Svaiga lazanja	2	500 - 3000 g	Sagatavojet atbilstoši savai iecienītākajai kulinārijas receptei. Pārlejiet ar bešamela mērci un pārkaisiet ar sieru, lai panāktu teicamu apbrūninājumu
	Saldēta lazanja	2	500 - 3000 g	
	Liellopu gaļa	Cepta liellopu gaļa	600 - 2000 g	Ieziediet ar eļļu un ieberzējiet ar sāli un pipariem. Pārkaisiet ar kiplokiem un zaļumiem pēc garšas. Gatavošanas beigās laujiet nostāvēties vismaz 15 minūtes pirms gaļas sagriešanas
		Hamburgers	1,5 - 3 cm	Pirms gatavošanas iziediet ar eļļu un pārkaisiet ar sāli. Apgriziet, kad pagājušas 3/5 no gatavošanas laika.
	Cūkgaļa	Cepta cūkgaļa	600 - 2500 g	Ieziediet ar eļļu un ieberzējiet ar sāli un pipariem. Pārkaisiet ar kiplokiem un zaļumiem pēc garšas. Gatavošanas beigās laujiet galai nostāvēties vismaz 15 minūtes pirms gaļas sagriešanas.
		Cūkgaļas ribiņas	500 - 2000 g	Pirms gatavošanas iziediet ar eļļu un pārkaisiet ar sāli. Apgriziet, kad pagājušas 2/3 no gatavošanas laika
	Vista	Cepta vistas gaļa	600 - 3000 g	Ieziediet ar eļļu un pārkaisiet ar garšvielām pēc saviem ieskatiem. ieberzējiet ar sāli un pipariem. levetojiet krāsnī ar krūtiņu uz augšu
		Fileja / krūtiņa	1 - 5 cm	Pirms gatavošanas iziediet ar eļļu un pārkaisiet ar sāli. Apgriziet, kad pagājušas 2/3 no gatavošanas laika
	Gaļas ēdieni	Kebabs	viens režģis	Pirms gatavošanas iziediet ar eļļu un pārkaisiet ar sāli. Apgriziet, kad pagājušas 1/2 no gatavošanas laika
		Desas	1,5 - 4 cm	Izvietojiet vienmērīgi uz metāla režģa. Apgriziet, kad pagājušas 3/4 no gatavošanas laika
ZIVIS UN JŪRAS VELTES	Cepta fileja un zivs	Filejas	0,5 - 2,5 cm	Ieziediet ar eļļu un ieberzējiet ar sāli un pipariem. Pievienojiet kiplokus un garšvielas pēc saviem ieskatiem
		Saldēta zivs fileja	0,5 - 2,5 cm	Ieziediet ar eļļu un ieberzējiet ar sāli un pipariem. Pievienojiet kiplokus un garšvielas pēc saviem ieskatiem
	Grilētas jūras veltes	Eskalopi	viena panna	Pārklājiet ar rīvmaiži un pievienojiet eļļu, kiplokus, piparus un pētersīlus
		Mīdijas	viena panna	
		Gardeles	viena panna	Ieziediet ar eļļu un ieberzējiet ar sāli un pipariem. Pievienojiet kiplokus un garšvielas pēc saviem ieskatiem
		Gardeles	viena panna	
	Cepti dārzeņi	Kartupeļi	500-1500 g	Pirms likšanas cepeškrāsnī sagrieziet gabaliņos, pievienojiet eļļu, sāli un zaļumus
		Pildīti dārzeņi	100 - 500 g katrs	Ieziediet ar eļļu un ieberzējiet ar sāli un pipariem. Pievienojiet kiplokus un garšvielas pēc saviem ieskatiem
		Citi dārzeņi	500-1500 g	
DĀRZENĪ	Dārzeņi panējumā	Kartupeļi	1 panna	Pirms likšanas cepeškrāsnī sagrieziet gabaliņos, pievienojiet eļļu, sāli un zaļumus
		Tomāti	1 panna	Pārklājiet ar rīvmaiži un pievienojiet eļļu, kiplokus, piparus un pētersīlus
		Pipari	1 panna	Sagatavojet atbilstoši savai iecienītākajai kulinārijas receptei. Lai panāktu teicamu apbrūninājumu, pārkaisiet ar sieru
		Brokolī	1 panna	Sagatavojet atbilstoši savai iecienītākajai kulinārijas receptei. Pārlejiet ar bešamela mērci un pārkaisiet ar sieru, lai panāktu teicamu apbrūninājumu
		Ziedkāposti	1 panna	
		Citi	1 panna	

PIEDERUMI

Stieplu plaukts

Paplāte vai kūkas veidne
uz stieplu plauktaNotekpaplāte/cepešpanna vai
paplāte uz stieplu plauktaNotekpaplāte/
cepešpannaCepešpanna ar
500 ml ūdens

	Ēdienu kategorijas	Līmenis un piederumi	Daudzums	Gatavošanas laika informācija
KŪKAS UN KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI	Biskvīta kūka skārda formā		0,5-1,2 kg	Iejauciet 500-900 g beztauku mīklas biskvītkukai. Iepildiet ietaukotā un ar cepšanas papīru izklātā cepešpannā
	Cepumi		0,2 - 0,6 kg	Iejauciet mīklu no 500 g miltu, 200 g sālīta sviesta, 200 g cukura un 2 olām. Pievienojet augļu esenci garšai. Laujiet atdzist. Vienmērīgi izklājiet mīklu un piešķiriet tai vajadzīgo formu. Lieciet cepumus uz cepešpannas
	Plaucētā mīkla		1 panna	Vienmērīgi izvietojiet uz cepešpannas. Pirms pasniegšanas laujiet atdzist
	Pīrāga skārda forma		0,4 - 1,6 kg	Iejauciet mīklu no 500 g miltu, 200 g sālīta sviesta, 200 g cukura un 2 olām. Pievienojet augļu esenci garšai. Laujiet atdzist. Vienmērīgi izklājiet mīklu un ievietojiet veidnē. Iepildiet ievārījumu
	Strūdele		0,4 - 1,6 kg	Sagatavojet maisījumu no ābolu kubīniem, ciedru riekstiem, kanēļu un muskatierksta. Lieciet pannā nedaudz sviesta, apkaisiet ar cukuru un cepiet 10-15 minūtes. Ierullējiet mīklā un salocet ārējo daļu
	Pīrāgs ar augļu pildījumu		0,5- 2 kg	Izvietojiet pīrāgu 8-10 porcijām ar mīklu un caurduriet to ar dakšinu, pildiet mīklu atbilstoši iecienītajai receptei
	SĀLĀS KŪKAS		800 - 1200 g	Iejauciet mīklu atbilstoši savai iecienītākajai baltmaizes pagatavošanas receptei. Veidojiet kukulišus pirms raudzēšanas. Raudzēšanai izmantojiet atbilstošo cepeškrāsns funkciju
	Rolli 		60 - 150 g katrs	Iejauciet mīklu atbilstoši savai iecienītākajai baltmaizes pagatavošanas receptei. Veidojiet kukulišus pirms raudzēšanas. Raudzēšanai izmantojiet atbilstošo cepeškrāsns funkciju
	Sendviču maize skārda formā 		400 - 600g katrs	Iejauciet mīklu atbilstoši savai iecienītākajai baltmaizes pagatavošanas receptei. Ievietojiet maizes traukā pirms mīklas uzrūgšanas. Raudzēšanai izmantojiet atbilstošo cepeškrāsns funkciju
	Liela maize 		700 - 2000 g	Iejauciet mīklu atbilstoši savai iecienītākajai receptei un lieciet uz cepešpannas
MAIZE	Bagetes 		200 - 300 g katrs	Iejauciet mīklu atbilstoši savai iecienītākajai baltmaizes pagatavošanas receptei. Veidojiet bagetes kukulišus pirms raudzēšanas. Raudzēšanai izmantojiet atbilstošo cepeškrāsns funkciju
	Plāna pica		apaļa panna	Iejauciet picas mīklu no 150 ml ūdens, 15 g rauga, 200 - 225 g miltu, eļļas un sāls. Raudzējiet, izmantojot atbilstošo cepeškrāsns funkciju. Izklājiet mīklu uz viegli ietaukotas cepešpannas. Pievienojet garnējumu, piemēram, tomātus, mocarellas sieru un šķinki
	Bieza pica		apaļa panna	Iejauciet picas mīklu no 150 ml ūdens, 15 g rauga, 200 - 225 g miltu, eļļas un sāls. Raudzējiet, izmantojot atbilstošo cepeškrāsns funkciju. Izklājiet mīklu uz viegli ietaukotas cepešpannas. Pievienojet garnējumu, piemēram, tomātus, mocarellas sieru un šķinki
PICA	Saldēta pica		1 - 4 kārtas	Izņemiet no iepakojuma. Izvietojiet vienmērīgi uz metāla režģa

PIDERUMI

Stieplu plaukts

Paplāte vai kūkas veidne
uz stieplu plauktaNotekpaplapē/cepešpanna vai
paplāte uz stieplu plauktaNotekpaplapē/
cepešpannaCepešpanna ar
500 ml ūdens

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pirms veikt cepeškrāsns apkopi, pārliecinieties, ka tā ir atdzisusi. Neizmantojiet tvaika tīrītājus.

Neizmantojiet metāla sūkļus, abrazīvus priekšmetus un abrazīvus/kodīgus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt ierīces virsmas.

Izmantojiet virtuves cimdus. Pirms jebkādu apkopes darbu veikšanas cepeškrāsns ir jāatvieno no elektrotīkla.

ĀRĒJĀS VIRSMAS

- Tīriet virsmas ar mitru mikrošķiedras drānu. Ja tās ir ļoti netīras, pievienojet ūdenim dažus pilienus mazgājamā līdzeklā ar neitrālu pH līmeni. Noslaukiet ar sausu drānu.
- Nelietojiet kodīgus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Ja kāds no šiem līdzekļiem nejauši nonāk saskarē ar ierīces virsmām, nekavējoties notīriet to ar mitru mikrošķiedras drānu.

IEKŠĒJĀS VIRSMAS

- Pēc katras lietošanas reizes ļaujiet cepeškrāsnij atdzist, un to ieteicams tīrīt, kamēr krāsns ir vēl nedaudz silta, lai notīriju sakrājušos netīrumus un ēdienu paliekas Lai izķāvētu kondensātu, kas radies, gatavojojot ēdienus ar lielu ūdens saturu, ļaujiet krāsnij pilnībā atdzist un tad izslaukiet to ar drānu vai sūkli.
- Ja uz cepeškrāsns iekšpuses virsmām ir grūti notīrāmi netīrumi, lai panāktu optimālus tīrīšanas

rezultātus, mēs iesakām izmantot automātiskās tīrīšanas funkciju.

- Tīriet durvju stiklu ar piemērotu šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Lai atvieglotu tīrīšanu, krāsns durtiņas var izņemt.

PIEDERUMI

- Iemērciet piederumus ūdenī ar mazgāšanas līdzekli tūlit pēc to lietošanas; bet, ja tie vēl ir karsti, izmantojiet virtuves cimdus. Ēdienu paliekas var viegli notīrīt ar suku vai sūkli.

GATAVOŠANAS NODALĪJUMS

Lai nodrošinātu nepārtrauktu un optimālu cepeškrāsns veikspēju, kā arī lai novērstu kaļķakmens rašanos laika gaitā, ieteicams regulāri izmantot funkcijas "Ūdens izliešana" un "Atkaļkošana".


Ja ilgāku laiku nav izmantota funkcija "Forced Air + Steam", ir ļoti ieteicams aktivizēt garavošanas ciklu tukšai cepeškrāsnij, pilnībā piepildot tvertni.

SPULDZES NOMAINA

- Atvienojiet cepeškrānsni no elektrotīkla.
- Izņemiet plauktu stiprinājumus.
- Noņemiet lampas pārsegu.
- Nomainiet lampu.
- Uzlieciet lampas pārsegu, stingri piespiežot, līdz tas fiksējas.
- Ievietojiet atpakaļ plauktu stiprinājumus.
- Pievienojiet cepeškrānsni elektrotīklam.


Lūdzu, nemiņiet vērā: Izmantojiet tikai 20-40 W/230 ~ V tips G9, T300°C halogēna spuldzes. Ierīcē uzstādītā spuldze ir speciāli paredzēta sadzīves tehnikai un nav piemērots izmantošanai kā līdzeklis telpu izgaisīšanai (EK Regula 244/2009). Gaismas spuldze ir iespējams iegādāties, sazinoties ar pēcpārdošanas centru.

Izmantojot halogēnlampas, neaiztieciet tās ar kailām rokām, jo jūsu pirkstu nospiedumi var tās sabojāt. Neizmantojiet cepeškrānsni, ja nav uzlikts spuldzes vāciņš.




DURVJU IZŅEMŠANA UN ATKĀRTOTA IEVIETOŠANA

- Lai izņemtu durvis, pilnībā tās atveriet un nolaidiet lamatiņas, līdz tās ir bloķētā pozīcijā.




- Aizveriet durvis, cik vien tas ir iespējams. Ar abām rokām stingri turiet durvis – neceliet tās aiz roktura.

Izņemiet durvis, turpinot tās vērt ciet un vienlaikus velket uz augšu, līdz tās atbrīvojas no savas ligzdas. Nolieciet durvis malā, atbalstot tās uz mīkstas pamatnes.




Ievietojiet atpakaļ durvis, virzot tās gar cepeškrāsnī, novietojot lamatiņu āķišus pretī to vietām un nostiprinot augšējo daļu īstajā pozīcijā.

- Nolaidiet durvis un tad pilnībā atveriet tās. Nolaidiet lamatiņas to sākotnējā pozīcijā: Pārliecinieties, ka tās tiek nolaistas līdz zemākajai pozīcijai.



- Ar nelielu spiedienu pārbaudiet, vai lamatiņas ir pareizā pozīcijā.



- Pamēģiniet aizvērt durvis un pārliecināties, ka tās ir vienā līmenī ar vadības paneli. Ja nav, atkārtojiet augstāk minētos solus: ja durvis nedarbojas pareizi, tās var tikt bojātas.

WIFI BUJ

Ierices ar WiFi funkciju nav pieejamas Krievijā

Kādi Wi-Fi protokoli tiek atbalstīti?

Uzstādītais Wi-Fi adapteris atbalsta Wi-Fi b/g/n Eiropas valstīs.

Kādi iestatījumi jākonfigurē maršrutētāja programmatūrā?

Nepieciešami šādi maršrutētāja iestatījumi: iespējota 2,4 GHz frekvence, Wi-Fi b/g/n, aktivizēts DHCP un NAT.

Kāda WPS versija tiek atbalstīta?

WPS 2.0 vai jaunāka. Pārbaudiet maršrutētāja dokumentāciju.

Vai pastāv atšķirības, lietojot viedtālruni (vai planšētdatoru) ar Android sistēmu vai iOS?

Varat izmantot jebkuru operētājsistēmu; atšķirību nav.

Vai var izmantot mobilo 3G piesaisti maršrutētāja vietā?

Jā, taču mākoņpakaļpojumi paredzēti pastāvīgi pievienotām ierīcēm.

Kā pārbaudīt, vai darbojas mājas interneta savienojums un ir ieslēgta bezvadu funkcija?

Tiklu ir iespējams atrast, izmantojot viedierīci. Pirms mēģināt atrast tiklu, atspēojiet citrus datus savienojumus.

Kā pārbaudīt, vai ierīce ir pievienota mājas bezvadu tīklam?

Atveriet maršrutētāja konfigurācijas sadaļu (skatiet maršrutētāja rokasgrāmatu) un pārbaudiet, vai ierīces MAC adrese ir norādīta bezvadu pievienoto ierīču lapā.

Kur atrast ierīces MAC adresi?

Nospiediet pogu "Settings" (iestatījumi), tad pieskarieties

Wi-Fi ikonai vai skatiet ierīci: uz tās jābūt apzīmējumam ar SAID un MAC adresēm. Mac MAC adresē ir ciparu un burtu kombinācija, sākot ar "88:e7".

Kā pārbaudīt, vai ir ieslēgta ierīces bezvadu funkcija?

Lai noskaidrotu, vai ierīces tīkls ir atpazīts un ir izveidots savienojums ar mākonī, izmantojiet savu viedierīci un lietotni 6th Sense Live.

Vai pastāv kādi apstākļi, kas var traucēt signālam sasniegt ierīci?

Pārbaudiet, vai ierīces, ko pievienojāt, neizmanto visu pieejamo joslas platumu.

Pārbaudiet, vai jūsu pievienoto ierīču, kurās iespējots Wi-Fi, skaits nepārsniedz maksimālo maršrutētāja ierobežojumu.

Cik tālu maršrutētājam jāatrodas no ierīces?

Parasti Wi-Fi signāls ir pietiekami spēcīgs, lai aptvertu dažas telpas, taču signāla stiprums ir atkarīgs no sienu izgatavošanas materiāla. Signāla stiprumu var pārbaudīt, novietojot viedierīci blakus ierīcei.

Kas jādara, ja nevar izveidot bezvadu savienojumu ar ierīci?

Lai palielinātu mājas Wi-Fi pārklājumu, varat izmantot īpašas ierīces, piemēram, pieķļuvēs punktus, Wi-Fi atkārtotājus un elektrolīnijas tiltus (nav ierīces komplektā).

Kā noskaidrot savu bezvadu tīkla nosaukumu un paroli?

Skatiet maršrutētāja dokumentāciju. Maršrutētāja etiķetē parasti norādīta informācija, lai atvērtu ierīces iestatīšanas lapu, izmantojot pievienoto ierīci.

Kā jārīkojas, ja maršrutētājs izmanto apkārtnes Wi-Fi kanālu?

Iestatiet, lai maršrutētājs izmanto mājas Wi-Fi kanālu.

Kā jārīkojas, ja displejā parādās vai ierīce nespēj izveidot stabili savienojumu ar mājas maršrutētāju?

Ierīce var būt veiksmīgi pievienota maršrutētājam, taču savienojums ar internetu netiek izveidots. Lai izveidotu savienojumu starp ierīci un internetu, pārbaudiet maršrutētāja un/vai operatora iestatījumus.

Maršrutētāja iestatījumi: jābūt ieslēgtam NAT, ugunsmūrim un DHCP jābūt konfigurētam pareizi. Atbalstītais paroles šifrēšanas režīms: WEP, WPA, WPA2. Lai izmēģinātu citu šifrēšanas veidu, skatiet maršrutētāja rokasgrāmatu.

Operatora iestatījumi: ja jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs ir noteicis to konkrētu MAC adresu skaitu, kas var izveidot savienojumu ar internetu, iespējams, ka neverēsīt pievienot ierīci mākonim. Ierīces MAC adrese ir ierīces unikālais identifikators. Lūdzu, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju, lai

uzzinātu, kā pievienot internetam ierīces, kas nav dators.

Kā pārbaudit, vai dati tiek pārraidīti?

Pēc tīkla iestatīšanas izslēdziet ierīci, uzgaidiet 20 sekundes un tad atkal ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai lietotne uzrāda ierīces UI statusu.

Dažu iestatījumu parādišanai lietotnē nepieciešamas vairākas sekundes.

Kā mainīt savu Whirlpool kontu, saglabājot savienojumu ar ierīcēm?

Varat izveidot jaunu kontu, taču, īemiet vērā, ka ierīces vispirms jānoņem no vecā konta, pirms to pievienošanas jaunajam kontam.

Es nomainīju maršrutētāju. Kā jārīkojas?

Varat saglabāt vai nu tos pašus iestatījumus (tīkla nosaukumu un paroli), vai dzēst iepriekšējos ierīces iestatījumus un konfigurēt tos vēlreiz.


PROBLĒMU RISINĀŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Krāsns nedarbojas.	Strāvas pārrāvums. Atvienojiet no elektrotīkla.	Pārbaudiet, vai elektrotīklā ir strāva un vai cepeškrāsns ir pievienota elektrības padevei. Izslēdziet cepeškrāns un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, vai klūme ir novērsta.
Ekrānā redzams burts „F” un skaitlis vai burts.	Cepēškrāsns nedarbojas.	Sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas servisu un nosauciet numuru, kas norādīts pēc burta „F”. Nospiediet  , pieskarieties  un pēc tam atlasiet “Factory Reset” (Atstatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem). Visi saglabātie iestatījumi tiks izdzēsti.
Mājās tiek pārtraukta elektroapgāde.	Nepareizs elektroapgādes iestatījums.	Pārliecinieties, vai minimālā mājas elektrotīkla jauda ir vismaz 3 kW. Ja tā nav, samaziniet jaudu uz 13 ampēriem. Lai mainītu, nospiediet  , atlasiet „Citi režīmi”, pēc tam atlasiet „Barošanas”.
Cepēškrāsns neiesilst.	Ir ieslēgts demonstrācijas režīms.	Nospiediet  , pieskarieties  „Informācija”, tad atlasiet “Saglabāt demo režīmu”, lai izietu.
Ekrānā ir redzama ikona  .	WiFi maršrutētājs ir izslēgts. Maršrutētāja iestatītie rezolvīti ir mainīti. Kas jādara, ja nevar izveidot bezvadu savienojumu ar ierīci. Krāsns nespēj nodrošināt stabili savienojumu ar mājas tīklu. Savienošana netiek atbalstīta.	Pārliecinieties, vai WiFi maršrutētājs ir pieslēgts internetam. Pārliecinieties, vai WiFi signāls ierīces tuvumā ir pietiekami stiprs. Mēģiniet pārstartēt maršrutētāju. Skatiet punktu „BUJ WiFi” Ja ir mainīti jūsu mājas bezvadu tīkla rezolvīti, veiciet savienošanu pāri ar tīklu: Nospiediet  , pieskarieties  „WiFi” un pēc tam atlasiet „Pieslēgties tīklam”.
Savienošana netiek atbalstīta.	Tālvadības iespējošana jūsu valstī nav atļauta.	Pirms iegādes pārliecinieties, vai jūsu valstī ir atļauta elektroierīču tālvadība.



Politiku, standarta dokumentāciju un papildu informāciju par izstrādājumiem skatiet:

- Apmeklējot tīmekļa vietni docs.whirlpool.eu
- QR koda izmantošana
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu** (tālrūņa numurs ir norādīts garantijas grāmatiņā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas centru, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.



Whirlpool



400011412244