



## CRISP

Dedikert tilbehør:



Crisp-panne



Crisp-håndtak (selges separat)

Denne eksklusive Whirlpool-funksjonen gir deg en perfekt gyllenbrun overflate både på toppen og bunnen av maten. Ved å bruke både mikrobølge og grill-tilberedning, vil crispspannen raskt nå riktig temperatur og begynne å brune og crispe maten.

Følgende tilbehør er laget for å brukes med crisp-funksjonen:

- Crispplaten

- Håndtaket (selges separat) til å flytte på den varme crisp-pannen.

Bruk denne funksjonen når du skal varme opp og steke pizza og annen deigbasert mat. Den er også egnet for å steke bacon og egg, pølser, poteter, pommes frites, hamburgere og annet kjøtt osv. uten å bruke olje (eller ved å bruke kun en veldig liten mengde olje).

- 1 Trykk på Crisp-knappen.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn koketiden.
- 3 Trykk OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

Før du tilbereder mat som ikke trenger lang tilberedningstid (pizza, kaker osv.), bør du forvarme crisp-pannen i 2–3 minutter på forhånd.



Oppdag alle de originale Whirlpool-tilbehørene! Besøk din lokale Whirlpool-nettside.



## CLOCK (KLOKKE)

For å stille inn klokken på apparatet ditt:

- 1 Trykk og hold Stop (Stopp)-knappen i 3 sekunder.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi timer.
- 3 Trykk OK/Jet Start-knappen. Minuttene vil begynne og blinke.
- 4 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi minutter.
- 5 Trykk OK/Jet Start-knappen. Klokken er stilt inn.

Merk:

Første gang apparatet er plugget inn (eller etter et strømbrydd), vil produktet automatisk gå inn i Klokkeinnstillingsmodus. Da følger du fremgangsmåten ovenfor fra trinn nr. 2.



## JET START

**Trykk på Jet Start-knappen for å starte mikrobølge-funksjonen på maksimal effekt (800 W) i 30 sekunder.**

Hvert ytterligere trykk øker tilberedningstiden med 30 sekunder.

Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunksjon (f.eks.: Grill), trykk på jet start for å starte den valgte funksjonen.



## CHEAF MENU (KOKKEMENY)

Et utvalg av automatiske oppskrifter med forhåndsinnstilte tilberedningsverdier for optimale resultater.

- 1 Trykk på Chef Menu (Kokkemeny)-knappen.
- 2 Trykk og hold pluss-/minus-knappene for å velge oppskrift (se tabellen under), og trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 3 Avhengig av typen mat, kan ovnen spørre deg om å stille inn vekt. Trykk pluss-/minus-knappene for å angi minutter.
- 4 Trykk OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

Funksjonens varighet vil bli beregnet automatisk på grunnlag av valgt mat og vekt.


| OPPSKRIFT           | OPPRINNELIG TIL-<br>STAND | VEKTMENGDE                               | VARIGHET | KLARGJØRING   |
|---------------------|---------------------------|--|----------|---|
| 1<br>Suppe          | Romtemperatur             | 250-1000g / 250g                         | 3-8min   | Dekk til fatet, og la det komme luft ut. Rør maten når mikrobølgeovnen ber om det. La den hvile i 3 minutter før servering.                           |
| 2<br>Saus           | Romtemperatur             | 250-1000g / 250g                         | 4-13min  | Dekk til fatet, og la det komme luft ut. Rør maten når mikrobølgeovnen ber om det. La den hvile i 3 minutter før servering.                           |
| 3<br>Nedkjølt pizza | Kjøleskapp-temperatur     | 200-600g / 50g                           | 3-5min   | Legg pizzaen på et mikrobølgeovnfast fat. Du bør ikke stable flere pizzaer anbefalt.  |
| 4<br>Tallerken      | Kjøleskapp-temperatur     | 250-350g / 50g                           | 7-10min  | Gjør klar en middagstallerken med kjøtt, potetmos og grønnsaker. Dekk til fatet, og la det komme luft ut. La den hvile i 3 minutter før servering.    |
| 5<br>Drikkevarer    | Romtemperatur             | 150-600ml / 150ml                        | 1-5min   | Sett en metallskje i koppen for å forhindre at væsken blir for varm.  |
| 6<br>Kjøttdeig      | Frosset                   | 100-2000g (100-499g/50g, 500-2000g/100g) | 1-29min  | Kjøttdeig, koteletter, steker og biffer. La maten hvile i minst 5 minutter etter tilberedning for bedre resultater. Snu maten når ovnen ber om det.   |
| 7<br>Fjærkre        | Frosset                   | 100-2500g (100-499g/50g, 500-2000g/100g) | 1-41min  | Hel kylling, stykker eller fileter. La maten hvile i minst 5–10 minutter etter tilberedning for bedre resultater. Snu maten når ovnen ber om det.     |
| 8<br>Fisk           | Frosset                   | 100-1500g (100-499g/50g, 500-1500g/100g) | 1-18min  | Hel, i skiver eller fileter. La maten hvile i minst 5 minutter etter tilberedning for bedre resultater. Snu maten når ovnen ber om det.               |
| 9<br>Grønnsaker     | Frosset                   | 100-1500g (100-499g/50g, 500-1500g/100g) | 1-18min  | Grønnsaker i store, mellomstore og små biter. La maten hvile i minst 3-5 minutter før servering for bedre resultater. Snu maten når ovnen ber om det. |

| OPPSKRIFT                              | OPPRINNELIG TIL-<br>STAND | VEKTMENGDE     | VARIGHET | KLARGJØRING   |
|--|---------------------------|----------------|----------|---|
| 10<br>Brød (standard)*                 | Frosset                   | 100-550g / 50g | 1-4min   | Frosne rundstykker, baguetter og croissanter. La maten hvile i minst 5 minutter for bedre resultater. Snu maten når ovnen ber om det.   |
| 11<br>Brød (med crisp)*                | Frosset                   | 50-500g / 50g  | 2-6min   | Sett inn maten når crisp-pannen er forvarmet. Snu maten når ovnen ber om det.   |
| 12<br>Popcorn                          | Romtemperatur             | 100g           | 3min     | Plasser posen på roterende tallerken. Tilbered kun en pose om gangen.   |
| 13<br>Blandet ris                      | Frosset                   | 300-650g       | 6-11min  | Fjern maten fra pakken. Sett maten på et mikrobølgeovnfast fat, og rør i risen når ovnen ber om det.  |
| 14<br>Pasta blandet                    | Frosset                   | 250-550g       | 5-10min  | Fjern maten fra pakken. Sett maten på mikrobølgeovnfast fat, og rør i maten når ovnen ber om det.   |
| 15<br>Blandede grønnsaker              | Frosset                   | 150-600g       | 4-12min  | Sett maten på et mikrobølgeovnfast fat, og tilsett 2 ss vann til maten. Rør i maten når ovnen ber om det.   |
| 16<br>Frosset lasagne                  | Frosset                   | 300-600g       | 14-18min | Fjern eventuell aluminiumsfolie, sett maten i et mikrobølgeovn- og stekeovnfast fat, og sett det i ovnen.   |
| 17<br>Buffalo wings / kyllingnuggets   | Frosset                   | 250-500g       | 9-15min  | Fjern emballasjen. Sett maten på crisp-pannen. Snu maten når ovnen ber om det.  |
| 18<br>Pommes frites                    | Frosset                   | 250-500g       | 10-22min | Sett maten på crisp-pannen. Rør i maten når ovnen ber om det.   |
| 19<br>Frossenpizza                     | Frosset                   | 250-750g       | 7-13min  | Fjern pakken, og sett maten i crisp-pannen.   |
| 29<br>Quiche                           | Romtemperatur             | 950g           | 23min    | Gjør klar deigen på 370 g, og legg den over hele crisp-pannen. Prikk den. Sett den i ovnen, og forvarme pannen. Gjør klar fyllet: 4 egg, 150 ml crème fraiche, 100 g baconterninger, 130 g (3½dl) revet ost (gruyere eller lignende), og svart pepper og malt muskat til krydder. Bland alle ingrediensene. Når ovnen ber om det, legger du til fyllet. Sett tilbake i ovnen, og fortsett tilberedningen. |
| 21<br>Panert fisk / fiskepinner        | Frosset                   | 250-500g       | 9-15min  | Smør crispplaten lett. Sett inn maten når crispplaten er forvarmet. Snu maten når ovnen ber om det.   |
| 22<br>Cordon Bleu / kylling-koteletter | Frosset                   | 100-400g       | 5-11min  | Smør crispplaten lett. Sett inn maten når crispplaten er forvarmet. Snu maten når ovnen ber om det.   |



## MICROWAVE (MIKROBØLGE)

Foreslått tilbehør:



Fatdeksel (selges separat)

Mikrobølgefunksjonen lar deg raskt tilberede eller varme opp mat og drikke.

- 1 Trykk på Microwave (Mikrobølge)-knappen. Det maksimale effektnivået (800 W) vises på skjermen og watt-ikonene begynner å blinke.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- 3 Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
- 4 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- 5 Trykk på OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

| EFFEKT | FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:   |
|--------|--|
| 800 W  | Oppvarming av drikke, vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte. |
| 650 W  | Tilberedning av fisk, grønnsaker, kjøtt osv.   |
| 500 W  | Mer forsiktig tilberedning av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og for ferdiggjøring av gryteretter.                                      |
| 350 W  | Surre stuinger, smelte smør.   |
| 160 W  | Tining.  |
| 90 W   | Mykning av iskrem, smør og ost, hold varmen.   |



## GRILL

Dedikert tilbehør:



Høy rist

Denne funksjonen bruker et kraftig element til å brune maten, noe som skaper en grill- eller gratinerings-effekt. Grill-funksjonen lar deg brune mat som ostesmørbrød, varme smørbrød, potetkroetter, pølser og grønnsaker.

- 1 Trykk Grill-knappen.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn koketiden.
- 3 Trykk på OK-/Jet Start-knappen for å starte tilberedningen.



## COMBI GRILL (KOMBI-GRILL)

Dedikert tilbehør:



Høy rist

Denne funksjonen kombinerer mikrobølger og varmelement, noe som lar deg tilberede grateng på kortere tid.

- 1 Trykk Grill-knappen.
- 2 Trykk på Microwave (mikrobølge)-knappen.
- 3 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi mikrobølgeeffekt (se tabellen under).
- 4 Trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 5 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- 6 Trykk på OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

| EFFEKTTRINN | FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE: |
|-------------|------------------------|
| 650 W       | Grønnsaker             |
| 500 W       | Fjærkre                |
| 350 W       | Fisk                   |
| 160 W       | Kjøtt                  |
| 90 W        | Gratinert frukt        |



## STEAM MENU (DAMPMENY)

Dedikert tilbehør:



Lid  
Grid  
Bowl Dampkoker

Denne funksjonen lar deg servere sunne retter med naturlig smak ved å tilberede dem med damp. Du kan også bruke dampkokeren til å koke pasta og ris.

- 1 Trykk på Steam button (Damp-knappen).
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn type mat (se tabell nedenfor), og trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 3 Trykk pluss-/minus-knappene for å velge nivå (i henhold til porsjonstabellen i den fullstendige bruksanvisningen).
- 4 Trykk OK/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

|    | MATVARETYPE           | VEKT  |
|----|-----------------------|---|
| P1 | Pasta                 | L1 = 70 g L2 = 140 g L3 = 210 g             |
| P2 | Ris                   | L1 = 100 g L2 = 200 g L3 = 300 g L4 = 400 g |
| P3 | Poteter/rotgrønnsaker | 150 – 500g                                  |
| P4 | Myke grønnsaker       | 150 g – 500g                                |
| P5 | Frosne grønnsaker     | 150 g – 500g                                |
| P6 | Fiskefileter          | 150 g – 500g                                |
| P7 | Kyllingfileter        | 150 g – 500g                                |
| P8 | Frukt                 | 150 g – 500g                                |



## AUTO CLEAN (AUTORENGJØRING)

Denne automatiske rengjøringscyklusen hjelper deg å rengjøre ovnsrommet og fjerne ubehagelig lukt.


Sett 235 ml vann i en plastbeholder, og plasser den på dreieplaten.

Trykk Auto Clean(Autorengjøring)-knappen, og trykk deretter på Jet Start-knappen for å starte rengjøringscyklusen.


En pipetone høres én gang hvert 10. sekund i 10 minutter når rengjøringscyklusen er ferdig. Trykk deretter på Stop (Stopp)-knappen eller åpne døren for å avbryte signalet. Til slutt fjerner du beholderen og tørker de innvendige overflatene med en myk klut eller et papirhåndkle.



## HURTIGREFERANSE



- 1 Skjerm
- 2 Chef menu (Kokkemeny)-knapp
- 3 Microwave (Mikrobølge)-knapp
- 4 Grill-knapp
- 5 OK-knappen
- 6 Stop (Stopp)-knapp
- 7 Auto Clean (Autorengjøring)-knapp
- 8 Dual Crisp (Dobbel crisp)-knapp
- 9 Pluss-knapp
- 10 Minus-knapp
- 11 Steam (Damp)-knapp
- 12 Jet Start-knapp



- 13 Damp-ikon
- 14 Jet-tiningmenyikon
- 15 Crisp-ikon
- 16 Kokkemeny-ikon
- 17 Mikrobølgeeffekt (watt)
- 18 Mikrobølge-ikon
- 19 Grill-ikon
- 20 Innstilling av klokke/valg av tid
- 21 Valg av type mat
- 22 Vekt (gram)



W 1 0 9 1 2 4 6 8